

AVマルチチャンネルアンプ

VSA-1019AH VSA-919AH

各部の名称

接続

基本設定

再生

応用設定

リモコン

エキスパート

技術資料

困ったとき

付録

インターネットによるお客様登録のお願い

http://pioneer.jp/support/

このたびはパイオニア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。 弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録」をお願いしています。

上記アドレスからご登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知らせなどをお届けいたします。なお、上記アドレスは、困ったときのよくある質問や各種お問い合わせ先の案内、カタログや取扱説明書の閲覧など、お客様のお役に立てるサービスの提供を目的としたページです。

取扱説明書

安全上のご注意

- ●安全にお使いいただくために、必ずお守りください。
- ●ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に 正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や 財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵 表示をしています。その表示と意味は次のようになっ ています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示し ています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が 損害を負う可能性が想定される内容および物的損害の みの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は行動を強制したり指示する内容を 示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

▲ 警告

異常時の処置



● 万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。



● 万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



● 万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

設置



電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



■電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。また、電源コードが引っ張られないようにしてください。コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。



- ◆ 放熱をよくするため他の機器、壁等から間隔をとり、またラックに入れる時はすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- →あおむけや横倒し、逆さまにする。
- →押し入れなど、風通しの悪い狭いところに押し込む。
- → じゅうたんやふとんの上に置く。 テーブルクロスなどをかける。



本機の上に火がついたろうそくなどの裸火を 置かないでください。火災の原因となります。

使用環境



この機器に水が入ったり、ぬらさないように ご注意ください。火災・感電の原因となりま す。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご 注意ください。



■ 風呂場・シャワー室等では使用しないでくだ さい。火災・感電の原因となります。



● 表示された電源電圧(交流100ボルト 50 Hz/60 Hz)以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



● この機器を使用できるのは日本国内のみです。 船舶などの直流(DC)電源には接続しないでく ださい。火災の原因となります。

使用方法



本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



めれた手で(電源)プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



● 本機の通風孔などから、内部に金属類や燃え やすいものなどを差し込んだり、落とし込ん だりしないでください。火災・感電の原因とな ります。特にお子様のいるご家庭ではご注意 ください。



本機のカバーを外したり、改造したりしないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。



● 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に 曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱した りしないでください。コードが破損して火災・ 感電の原因となります。コードが傷んだら(芯 線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼 ください。



● 雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには 触れないでください。感電の原因となります。

企注意

設置



●電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり、ほこりが付着して火災の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。



 電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しないでください。 発熱して火災の原因となることがあります。 販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。



◆ ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定 な場所に置かないでください。落ちたり、倒れ たりしてけがの原因となることがあります。



本機を調理台や加湿器のそばなど油煙、湿気 あるいはほこりの多い場所に置かないでく ださい。火災・感電の原因となることがありま す。



● テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に機器 を接続する場合は、それぞれの機器の取扱説 明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接 続してください。また、接続は指定のコードを 使用してください。



本機の電源が入っている状態で本機の底面に 触れないでください。電源が入っている状態 の本機底面は熱くなり、火傷の原因となることがあります。



本機の上に重いものや外枠からはみ出るよう な大きなものを置かないでください。バラン スがくずれて倒れたり、落下してけがの原因 となることがあります。



 本機の上にテレビを置かないでください。放熱 や通風が妨げられて、火災や故障の原因とな ることがあります。(取扱説明書でテレビの設 置を認めている機器は除きます。)

異常時の処置



■電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。



●電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



 移動させる場合は、電源スイッチを切り必ず 電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続 コードを外してから、行ってください。コードが 傷つき火災・感電の原因となることがあります。



◆ 本機の上にテレビやオーディオ機器をのせた まま移動しないでください。倒れたり、落下し てけがの原因となることがあります。重い場 合は、持ち運びは2人以上で行ってください。



窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。火災の原因となることがあります。

使用方法



● 長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様はご注意ください。倒れたり、壊れたりしてけがの原因になることがあります。



ヘッドホンをご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



旅行などで長期間で使用にならない時は安全 のため必ず電源プラグをコンセントから抜い てください。

電池



● 指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



● 電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラス(+)マイナス(一)の向き)に注意し、表示どおりに入れてください。間違えると電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



● 長時間使用しない時は、電池を取り出しておいてください。電池から液が漏れて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあります。もし液が漏れた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。また万一、漏れた液が身体についた時は、水でよく洗い流してください。



電池は加熱したり分解したり、火や水の中に 入れないでください。電池の破裂、液漏れにより、火災、けがの原因となることがあります。

保守・点検



● 5年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うとより効果的です。なお掃除費用については販売店などにご相談ください。



お手入れの際は安全のために電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

本機の使用環境温度範囲は5 ℃~35 ℃、使用 環境湿度は85 %以下(通風孔が妨げられてい ないこと)です。

風通しの悪い所や湿度が高すぎる場所、直射日光(または人工の強い光)の当たる場所に設置しないでください。


D3-4-2-1-7c Ja

設置について



- 放熱のため、本機の上に物を置いたり、 布やシートなどをかぶせた状態でのご使 用は絶対におやめください。異常発熱に より故障の原因となる場合があります。
- ラックなどに設置する場合は、上部に 20 cm 以上空間をあけてください。







お手入れについて

通常は柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5~6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞ったあと、汚れを拭き取り、そのあと乾いた布で拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると、印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、化学ぞうきん等をお使いの場合は、化学ぞうきん等に添付の注意事項をよくお読みください。



音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への思いやりを十分にしましょう。 ステレオの音量は、あなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。


とくに静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞にはとくに気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉め、お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

付属品を確認する

リモコン



単3形乾電池(2本)



セットアップ用マイク (5 m)



iPod ケーブル

保証書

取扱説明書(本書)

リモコンに電池を入れる





電池を直射日光の強いところや、炎天下の車内・ストーブの前などの高温の場所で使用・放置しないでください。電池の液漏れ、発熱、破裂、発火の原因になります。 告また、電池の性能や寿命が低下することがあります。




電池を誤って使用すると、液漏れしたり破裂したりする危険性があります。以下の点について特にご注意ください。

- 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ・ 乾雷池のプラスとマイナスの向きを電池ケースの表示どおりに正しく入れてください。
- 乾電池には同じ形状でも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 長い間(1 カ月以上)リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐため、乾電池を取り出してください。液漏れを起こしたときは、ケース内についた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。
- 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示(条例)に従って処理してください。

リモコンの操作範囲

本機をリモコンで操作するときは、リモコンをフロントパネルのリモコン信号受光部に向けてください。

- リモコンと本機との間に障害物があったり、リモコン受 光部との角度が悪いと操作ができない場合があります。
- リモコン受光部に直射日光や蛍光灯などの強い光が当たると誤動作することがあります。
- 赤外線を出す機器の近くで本機を使用したり、赤外線を利用した他のリモコン装置を使用したりすると、本機が誤動作することがあります。逆にこのリモコンを操作すると、他の機器を誤動作させることもあります。



目 次

準備 2	
安全上のご注意2)
設置について	
付属品を確認する	
リモコンに電池を入れる)
本機の特長8)
本機の設定の流れ 9)
	<u> </u>
各部の名称 10	J
フロントパネル10	
フロントパネルディスプレイ11	
リモートコントロール12 リアパネル13	
接続 14	,
スピーカーの配置/使用パターンを選ぶ14	
スピーカー配置について15	
高音質のためのスピーカーセッティング	
スピーカーを接続する17	
一般的な接続18	
バイアンプ接続1S 他機器の接続を行う前に20	
音声の接続について20	
映像の接続について	,
(パイオニアビデオコンバーター)21	
テレビと再生機器の接続22)
HDMIで接続する22	
再生機器にHDMI出力が無い場合の接続24	
テレビにHDMI入力が無い場合の接続25	
各機器との接続26	
地上デジタル/衛星チューナーの接続26 HDD/DVDレコーダーやビデオデッキの接続26	
マルチチャンネルアナログ機器の接続20	
その他の音声機器の接続27	
マルチゾーン接続(ZONE 2)28	
IRレシーバーを使って集中コントロールする29	
他のパイオニア製品をつないで	
集中コントロールする29)
前面端子に機器を接続する30	
映像/音声機器を接続する30	
iPodを接続する3C	
USBメモリーを接続する3C	
電源コードの接続31	
基本設定 32	
スピーカーインピーダンスの切り換え32)
スピーカーの自動設定を行う	,
~フルオート MCACC~	
入力端子の割り当てを変更する36)

再生 3	7
アンプから音を出す ~基本再生~	37
音声入力信号の切り換え	
ヘッドホンで聴く	
iPodをつないで再生する	
iPodの音楽を再生する	
iPodの操作を切り換える	
USBメモリーを再生する	
音楽ファイルを再生する	
写真ファイルを再生する	43
リスニングモードでいろいろな音を楽しむ	44
最適な設定でサラウンド再生する	
サラウンドバックch処理を切り換える	47
UP MIX機能を使う	48
再生中にスピーカーの出力レベルを調整する	
アナログ入力信号の歪みを低減する	
状況に応じてMCACCのメモリーを使い分ける.	50
低域の位相乱れを補正する	
(PHASE CONTROL)	
オーディオ調整機能を使用する	
ビデオ調整機能を使用する	
応用設定 5	7
KURO LINK機能でHDMI機器を連動動作させる	57
KURO LINK対応機器を接続する	57
KURO LINKモードを設定する	
PQLSの設定を行う	59
PQLSの設定を行う 連動動作を開始する前に動作確認する	
	60
連動動作を開始する前に動作確認するアンプ連動モードを使うスピーカーシステムを切り換える	60 60
連動動作を開始する前に動作確認する	60 60 61
連動動作を開始する前に動作確認するアンプ連動モードを使うスピーカーシステムを切り換える	60 60 61
連動動作を開始する前に動作確認する	60 61 62
連動動作を開始する前に動作確認するアンプ連動モードを使うスピーカーシステムを切り換える別の部屋で本機の音や映像を再生する~マルチゾーン機能~マルチゾーンの設定フロントパネルでマルチゾーンの操作をする	60 61 62 62
連動動作を開始する前に動作確認するアンブ連動モードを使うスピーカーシステムを切り換える別の部屋で本機の音や映像を再生する~マルチゾーン機能~マルチゾーンの設定フロントパネルでマルチゾーンの操作をするリモコンでマルチゾーンの操作をする	60 61 62 62 63
連動動作を開始する前に動作確認するアンプ連動モードを使うスピーカーシステムを切り換える別の部屋で本機の音や映像を再生する~マルチゾーン機能~マルチゾーンの設定フロントパネルでマルチゾーンの操作をするリモコンでマルチゾーンの操作をするマルチチャンネルアナログ再生するマルチチャンネルアナログ再生するマルチチャンネルアナログ再生する	60 61 62 63 64
連動動作を開始する前に動作確認するアンブ連動モードを使うスピーカーシステムを切り換える別の部屋で本機の音や映像を再生する~マルチゾーン機能~フロントパネルでマルチゾーンの操作をするフロントパネルでマルチゾーンの操作をするマルチチャンネルアナログ再生する 接続した機器間で録音/録画をする	60 61 62 63 64 65
連動動作を開始する前に動作確認するアンプ連動モードを使うスピーカーシステムを切り換える別の部屋で本機の音や映像を再生する~マルチゾーン機能~フロントパネルでマルチゾーンの操作をするフロントパネルアナログ再生するマルチチャンネルアナログ再生する接続した機器間で録音/録画をする接続した機器間で録音/録画をする	60 61 62 63 64 65
連動動作を開始する前に動作確認するアンプ連動モードを使うスピーカーシステムを切り換える…別の部屋で本機の音や映像を再生する~マルチゾーン機能~マルチゾーンの設定フロントパネルでマルチゾーンの操作をする…リモコンでマルチゾーンの操作をする…でルチチャンネルアナログ再生する無法した機器間で録音/録画をするフロントパネル表示部の明るさを調整するスリープタイマーを設定するスリープタイマーを設定する	60 61 62 63 64 65
連動動作を開始する前に動作確認するアンブ連動モードを使うスピーカーシステムを切り換える別の部屋で本機の音や映像を再生する ~マルチゾーン機能~	60 61 62 63 64 65 66
連動動作を開始する前に動作確認するアンプ連動モードを使う スピーカーシステムを切り換える別の部屋で本機の音や映像を再生する ~マルチゾーン機能~ マルチゾーンの設定でマルチゾーンの操作をする リモコンでマルチゾーンの操作をするでルチチャンネルアナログ再生するでルチチャンネルアナログ再生するでした機器間で録音/録画をするでロントパネル表示部の明るさを調整するスリープタイマーを設定するでは、フロントパネル表示部の明るさを調整するでは、フロントパネル表示部の明るさを調整するでは、フロントパネル表示部の明るさを調整するでは、ファークス表示)	60 61 62 63 64 65 66
連動動作を開始する前に動作確認するアンブ連動モードを使うスピーカーシステムを切り換える別の部屋で本機の音や映像を再生する~マルチゾーン機能~マルチゾーンの設定フロントパネルでマルチゾーンの操作をするソモコンでマルチゾーンの操作をする	60 61 62 63 64 65 66 66
連動動作を開始する前に動作確認するアンプ連動モードを使う。スピーカーシステムを切り換える別の部屋で本機の音や映像を再生する~マルチゾーン機能~マルチゾーンの設定。フロントパネルでマルチゾーンの操作をするリモコンでマルチゾーンの操作をするマルチチャンネルアナログ再生するな続した機器間で録音/録画をする対チャンネル表示部の明るさを調整する、スリーブタイマーを設定する再生中の音声や設定内容を確認する(ステータス表示)	60 61 62 63 64 65 65 66
連動動作を開始する前に動作確認する	60 61 62 63 64 65 65 66
連動動作を開始する前に動作確認するアンブ連動モードを使う スピーカーシステムを切り換える別の部屋で本機の音や映像を再生する ~マルチゾーン機能~ マルチゾーンの設定 フロントパネルでマルチゾーンの操作をする リモコンでマルチゾーンの操作をする マルチチャンネルアナログ再生する	60 61 62 63 64 65 66 66
連動動作を開始する前に動作確認するアンプ連動モードを使う スピーカーシステムを切り換える… 別の部屋で本機の音や映像を再生する ~マルチゾーン機能~ マルチゾーンの設定フロントパネルでマルチゾーンの操作をする… リモコンでマルチゾーンの操作をする… マルチチャンネルアナログ再生する マルチチャンネルアナログ再生する お続した機器間で録音/録画をする フロントパネル表示部の明るさを調整する スリープタイマーを設定する スリープタイマーを設定する フロントパネル表示の明るさを調整する スリープタイマーを設定する フロントパネル表示の明るさを調整する フロントパネル表示の明るさを調整する と関係を表示がある。 リモコンで複数のアンプを操作する。 してコンで他機器を操作する。 してコンで他機器を操作する。 し機器のリモコンに 呼び出ず(プリセットコード設定)	60 61 62 63 64 65 66 66 66
連動動作を開始する前に動作確認するアンブ連動モードを使う スピーカーシステムを切り換える別の部屋で本機の音や映像を再生する ~マルチゾーン機能~ マルチゾーンの設定 フロントパネルでマルチゾーンの操作をする リモコンでマルチゾーンの操作をする マルチチャンネルアナログ再生する	60 61 62 63 64 65 66 66 66

エキスパート 7	2)
- 本機で設定できること	.72
リスニング環境の設定について	
~サラウンド再生のための設定~	.73
ホームメニュー設定の手順	.73
オートMCACCで詳細に測定/設定する	.74
リスニング環境をお好みに調整する	
\sim マニュアルMCACC \sim	.76
スピーカー出力レベルの微調整	
(Fine Channel Level)	.76
スピーカーまでの距離の微調整	
(Fine SP Distance)	
定在波フィルターの調整(定在波制御)	.78
チャンネルごとの周波数特性の補正 (EQの調整)	70
部屋の残響特性の測定と残響を考慮した補正	.79
の産の残蓄付任の拠定と残蓄を考慮した補正 (EQプロフェッショナル)	80
MCACCデータを確認する	.00
(MCACCデータチェック)	82
MCACC MEMORYのデータ管理をする	.0L
~データ管理~	.83
設定データの名前を変更する	
(MCACCメモリーの名称変更)	.83
設定データをコピーする	
(MCACCメモリーのコピー)	.84
設定データを消去する	
(MCACCメモリーの消去)	.84
スピーカーの音を調整する	
~ マニュアルスピーカー設定 ~	.85
スピーカーの使用用途を選択する	
~ Surr Back System ~	.85
スピーカー接続と低音再生能力を設定する	0.
(スピーカー設定)	.85
テストトーンを聞いて出力レベルを調整する	07
(スピーカー出力レベル)スピーカーまでの距離を調整する	.67
(スピーカーまでの距離)	22
広い部屋での高音域を抑制する (Xカーブ)	
本機の入力の設定を変更する	
ディスプレイに表示される入力名を変更する	
入力スキップを設定する	
その他の設定をする ~その他の設定~	
マルチチャンネル入力を設定する	
電源オン時の音量を設定する	
音量制限を設定する	.91
リモコンモードを設定する	.91
GUI画面の見え方を調整する	
(Flicker Reduction設定)	.92
GUI画面の表示言語を変更する	
~OSD言語設定~	.92

技術資料	93
デジタル音声フォーマットについて	93
ドルビー	
DTS	
Windows Media Audio 9 Professional MPEG-2 AAC	
Neural-THX Surround	
iPodについて	
リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の	
一覧	
入力ファンクションの対応フォーマット	
MDMIについて	97
困ったとき	98
故障かな? と思ったら	
音について	
サブウーファーの接続/再生について	
映像について 電源について	
程 <i>派</i> について	
インジケーター/表示について	
HDMI接続/再生について	102
USBメモリーの再生について	
MCACC(音場補正)について	
EQ補正後の残響特性表示に関する疑問 エラーメッセージについて	
保証とアフターサービス	
サービスステーションリスト	
付録 1	109
プリセットコード一覧表	109
工場出荷時の設定一覧	
本機のすべての設定を工場出荷時に戻す	
仕様	
さくいん	114

本機の特長

高音質・多機能な本機VSA-1019AHおよびVSA-919AHの主な特長をまとめました。「本書の掲載ページ」に進むと、それぞれの機能や操作を楽しんでいただけます。

本書の掲載ページ

「スピーカーの自動設定を行う ~ フルオート MCACC ~ l

1 Advanced MCACC を搭載 MCACG advanced

MCACCでは実際の製作現場で行われる高精度な調整を家庭でも実現できるように自動化し、チャンネル間の空間情報の歪みを補正。正確なマルチチャンネルの音場を再現します。



P.80

P.33

「部屋の残響特性の測定と残響を 考慮した補正(EQ プロフェッ ショナル)」

2 PHASE CONTROL 機能

ソースからスピーカーまでの信号伝送経路によって生じていた低域の位相とタイミングのズレを補正し、原音に忠実な力強いサウンドを実現します。



P.51

「低域の位相乱れを補正する (PHASE CONTROL)」

3 高音質を追求した低ジッター設計

HDMI接続でのCD再生では、本機の安定したクロック信号を使った同期システム「PQLS機能」を実現(PQLS対応機器接続時)。さらに高精度PLLを用いた「ジッターリダクション回路」も搭載。クロックジッターを低減し、高音質化を追求しています。



P.59

「PQLS の設定を行う」

4 HDMI (ロスレスサラウンドフォーマット対応)

ドルビー TrueHDやDTS-HD Master Audioなどのロスレスデジタル音声フォーマットに対応。また、高画質規格のDeep Color出力やx.v.Colorの伝送も可能。KURO LINK機能も搭載し、HDMI機器との連動動作も実現。



P.22

「HDMI で接続する」

「デジタル音声フォーマットに ついて」

P.57

「KURO LINK 機能で HDMI 機器 を連動動作させる」

5 iPodやUSBに収録された曲を再生

iPodやiPhoneの音楽ファイルを再生することができます。また、USBメモリーに保存されている音楽を再生したり、写真をスライドショー再生することができます。



P.39

「iPod をつないで再生する」

P.41

「USBメモリーを再生する」

6 その他の主な特長

- パイオニアビデオコンバーターを搭載
- · さまざまなAV機器を操作できる多機能リモコンを付属
- 省エネルギー設計(待機時0.8 W)
- · ひと目でわかるGUI画面
- "x.v.Color" および x.v.Color は、ソニー株式会社の商標です。



P.21

「映像の接続について (パイオニア ビデオコンバーター)」

本機の設定の流れ

本機は上級アンプに匹敵する機能や端子を装備した、本格的AVアンプですが、以下の手順で設定をするだけで、 簡単にホームシアターを楽しむことができます。

手順の色は、以下の意味を表しています。

必ず行う手順

必要に応じて行う手順



1 準備する

- 付属品を確認する (→5ページ)
- リモコンに電池を入れる (→5ページ)

1

2 スピーカーの配置/使用パターンを選ぶ (→14ページ)

- ノーマルサラウンド接続
- 5.1chサラウンド & バイアンプ接続
- 5.1chサラウンド & ゾーン2接続
- 5.1chサラウンド & スピーカーB接続



3 スピーカーを接続する

- スピーカーを接続する (→17ページ)
- 一般的な接続(→18ページ)
- バイアンプ接続(→19ページ)



4 機器を接続する

- 端子の割り当てについて (→20ページ)
- ・ 音声の接続について (→20ページ)
- 映像の接続について (パイオニアビデオコン バーター) (→21ページ)
- テレビと再生機器の接続(→22ページ)
- マルチゾーン接続(→28ページ)
- 電源コードの接続(→31ページ)



5 スピーカーインピーダンスの切り換え (→32ページ)

(インピーダンスが6 Ωから8 Ωのスピーカー を接続する場合のみ)



6 電源を入れる



7 サラウンドバックスピーカーの設定 (→85ページ)

(→33ページ)



9 入力端子の設定 (→36ページ)

(推奨以外の方法で機器の接続を行っている場合のみ)



10 再生する (→37ページ)



11 お好みで音声や映像の設定をする

- リスニングモードでいろいろな音を楽しむ (→44ページ)
- いろいろな状況ごとに最適な音場補正の設定を 選択する(→50ページ)
- サラウンドバックch処理を切り換える (→47ページ)
- スピーカー出力レベルを調整する (→49ページ)
- 低域の位相乱れを補正する(PHASE CONTROL) (→51ページ)
- EQタイプを選んで測定する(SYMMETRY、 ALL CH ADJ、FRONT ALIGN) (→74ページ)
- オーディオ調整機能を使う(→52ページ) (ダイアログエンハンスメント機能やサウンドレトリバー機能など)
- ビデオ調整機能を使う(→55ページ)



12 そのほかの調整や設定


- KURO LINK設定 (→59ページ)
- PQLS設定 (→59ページ)
- Advanced MCACC (→74ページ)
- スピーカーとシステムの設定 (→85ページ)



13 リモコンを使いこなす

- 複数のアンプを操作する (→67ページ)
- 他の機器を操作する(→68ページ)

フロントパネル



- ① INPUT SELECTORダイヤル 本機の入力を切り換えます。
- ② oSTANDBY/ONボタン 本機の電源をオン/スタンバイにします。 電源をオンにすると、ボタン中央のインジケーター が点灯します。ただし、電源がスタンバイのとき も、KURO LINK機能をONに設定している場合 はインジケーターが点灯することがあります。(→ 57ページ)
- ③ HOME MENU/↑↓←⇒/RETURNボタン ホームメニューの表示や設定をしたり、オーディ 才調整機能やビデオ調整機能の操作を行います。
- ④ PHASE CONTROLインジケーター PHASE CONTROLをONに設定しているときに 点灯します。(→51ページ)

ADVANCED MCACCインジケーター オーディオ調整機能で、「EQ」(周波数特性の補正) をオンにしているときに点灯します。(→74ペー ジ)

HDMIインジケーター

HDMI対応機器と接続処理中に点滅し、接続が完 了すると点灯します。(→22ページ)

- ⑤ 表示部(フロントパネルディスプレイ) (→11ページ)
- ⑥ ENTERボタン 設定を決定するときに使用します。
- ⑦ リモコン受光部 「リモコンの操作範囲 | を参照してください。 (→5ページ)
- ® MASTER VOLUMEダイヤル 音量を調節します。
- 9 PHONES端子 ヘッドホン端子です。(→38ページ)

⑩ リスニングモードボタン(→44ページ)

AUTO SURR/ALC/STREAM DIRECT オートサラウンド再生とALC(オートレベルコン トロール) およびダイレクト再生を切り換えます。

STERFO

ステレオ再生とフロントサラウンド・アドバンス 再生を切り換えます。

STANDARD SURROUND

サラウンドモードの Dolby Pro Logicの各モード を切り換えます。

ADVANCED SURROUND

アドバンスドサラウンドモードを切り換えます。

- ① SPEAKERSボタン スピーカーシステムを切り換えます。(→61ページ)
- 12 MULTI-ZONEボタン

別の部屋で本機につないだ機器を再生する機能(マ ルチゾーン機能)に使用します。(→62ページ)

CONTROL

メインゾーンとサブゾーン(ZONE 2)を切り換え


ZONE 2で再生する入力ファンクションを選んだ り、MASTER VOLUMEダイヤルで別の部屋の 音量を調整するときに使用します。

ON/OFF

マルチゾーン機能を入/切します。

- ③ iPod/iPhone/USB、VIDEO INPUT端子 iPodやiPhone、またはマスストレージクラスに 対応したUSBメモリーを接続して再生することが できます。また、ビデオカメラやゲーム機などを 接続できます。(→30ページ)
- (4) MCACC SETUP MIC端子 音場設定の自動測定のときに、付属のセットアッ プマイクを差し込みます。(→33ページ)

フロントパネルディスプレイ



① 音声入力信号インジケーター

現在選択されている機器の音声入力信号の種類が点灯します。

② プログラムフォーマットインジケーター

ドルビーデジタルやDTSなどの入力信号が持っているチャンネルを表示します。(本機から出力される音声の表示ではありません。)

L/R: フロント左/右

C: センター

SL/SR: サラウンド左/右

XL/XR:上記以外の2チャンネル(左/右)

XC:上記以外の1つのチャンネル、モノラルサラウンドチャンネル、マトリックスエンコードフラグのいずれか。

LFE: 超低音の効果音(Low Frequency Effect)。 超低音が再生されているときに(())が点灯します。

- ③ **デジタルフォーマットインジケーター** それぞれのデジタル信号入力時に点灯します。
- ④ S.RTRV サウンドレトリバー機能が働いているときに点灯 します。(→53ページ)
- ⑤ MULTI-ZONE

マルチゾーン機能が選ばれているときに点灯します。 (→62ページ)

6 DSD PCM

SACDをPCMに変換しているときに点灯します。

PCM

PCM信号を再生しているときに点灯します。

⑦ SOUND

ミッドナイト/ラウドネスモード、または低音/ 高音の調整機能が選ばれているときに点灯します。 (→52、53ページ) また、ダイアログエンハンスメント機能がオンの

また、ダイアログエンハンスメント機能がオンの ときにも点灯します。(→53ページ)

® PQLS

PQLS機能が働いているときに点灯します。 (→59ページ)

9 UP MIX

UP MIX機能をONにしているときに点灯します。 $(\rightarrow 48\%$ ージ)

⑩ リスニングモードインジケーター

選択されているリスニングモードに応じて点灯します。(→44ページ)

(i) **P** (PHASE CONTROL)

PHASE CONTROL機能がONのときに点灯します。 (→51ページ)

12 アナログ信号インジケーター

アナログ入力信号のレベルを補正しているときに 点灯します。(→49ページ)

13 🖔

ミュート(消音)しているときに点灯します。

14 音量表示(dB)

現在の主音量レベルを-80 dBから+12 dB(最大) で表示します。最小時は---が表示されます。

- (5) **入力ファンクションインジケーター** 現在選ばれている入力が点灯します。
- (6) **スクロールインジケーター** 選択できる項目が上下に続いているときに点灯します。
- ⑦ スピーカーインジケーター現在選択されているスピーカーシステムが点灯します。(→61ページ)
- **18 SLEEP**

スリープタイマーが設定されているときに点灯します。(→66ページ)

19 デコード処理インジケーター

マトリックス・デコード処理時に点灯します。 DD PRO LOGICIIx:ドルビープロロジックII処理またはドルビープロロジックIIxデコード時。

Neo:6: Neo:6デコード時。

20 MSTR

DTS-HD Master Audioを再生しているときに 点灯します。

② キャラクター表示部

操作中の情報やリスニングモード、デコード情報 (信号処理の内容)などを表示します。

② リモコン操作モードインジケーター

アンプのリモコン操作モードが設定されているときに点灯します。() に設定されているときは点灯しません。)

何らかの操作のあと、キャラクター表示部が数秒間点滅する場合は、操作禁止を意味します。

リモートコントロール

本機のリモコンは各操作ボタンごとに白はアンプおよびテレビコントロール、青は他機器コントロールと色分けされています。

テレビや他機器の操作方法については、「リモコンで他機器を操作する」(→68ページ)をご覧ください。

AV アンプ (h) ボタン

本機の電源を ON または OFF(スタン バイ状態)にします。

アンプ操作ボタン(AV アンプ ボタンを押してから操作します。)

音声切換:入力信号の種類(アナログ / デジタル /HDMI など)を切り換えます。(→ 38 ページ)

MCACC: MCACC MEMORY を選択します。(→50ページ)

スリープ: スリープタイマーを設定します。(→66ページ)

SBch 処理: サラウンドバックチャンネルまたはバーチャルサラウンドバックチャンネルの ON/AUTO/OFF を切り換えます。(→47ページ)

アナログ ATT: アナログ信号が入力されている場合、入力信号のレベルが高すぎて音が歪んでいるときに押すと聴きやすくなります。(→49ページ)

ディマー: フロントパネル表示部の明るさを切り換えます。(→ 66 ページ)

CH レベル: チャンネルを選択し、⇔/⇔ でレベルを調整します。(→49ページ)

設定/調整ボタン

オーディオ調整:オーディオに関する 調整を行います。(→52ページ)

ビデオ調整:映像に関する調整を行います。(→55ページ)

ホームメニュー:ホームメニューを表示します。(→ 73 ページ)


① ↓ ⇔ → **/ 決定 / 戻る**:各種設定項目 の選択 / 決定 / 戻る

リモコン設定ボタン

リモコンのプリセットコードを設定したり、リモコン操作モードを切り換えます。 $(\rightarrow 67$ ページ)

マルチゾーン用切り換えスイッチ

メインゾーンとゾーン2の操作を切り換えます。



Pioneer

AV7>7

マルチコントロールボタン

本機の入力を切り換えます。また他機器 を操作するときのリモコンの操作モード を切り換えます。

入力切換ボタン

本機の入力を切り換えます。

音量ボタン

+/-:本機の音量を調節します。

消音:消音します。

アンプ操作ボタン(AV アンプ ボタンを押してから操作します。)

リスニングモードボタン (AUTO/ALC/DIRECT、STEREO、 STANDARD、ADV SURR): いろいろな音場効果を加えることができます。(→44ページ)

PHASE CTRL: PHASE CONTROL モードの ON/OFF を切り換えます。 (→51 ページ)


状態確認:選択/設定されている機能 や入力信号などの情報をディスプレイ に表示します。(→ 66 ページ)

PQLS: PQLS 機能の AUTO/OFF を 切り換えます。(→ 59 ページ)

AV アンプ ボタン

リモコンをアンプ操作モードにします。

リアパネル



VSA-1019AH

ページ)

- HDMI入出力端子(→22 ~ 25ページ)
 - VSA-1019AH: BD INとIN 1 \sim IN 3の4つの 入力端子を搭載しています。
 - VSA-919AH: BD INとIN 1 \sim IN 2の3つの入 力端子を搭載しています。
- ② デジタル音声入力端子(→22 ~ 27ページ)端子に表示された機器と違う機器を接続するときはデジタル音声入力の設定が必要です。(→36

VSA-1019AH: COAXIAL IN端子を2つ搭載しています。

VSA-919AH: COAXIAL IN端子を1つ搭載しています。

③ コンポーネントビデオ入力端子(→24~25 ページ)

端子に表示された機器と違う機器を接続するとき はコンポーネント/D4入力端子の設定が必要です。 (→36ページ)

- ④ モニター出力端子(→25ページ)
- ⑤ マルチゾーン映像/音声出力端子(→28ページ)
- ⑥ アナログ音声入出力/ビデオ入出力端子 (→22~27ページ)
- ⑦ アナログ音声入出力端子(→27ページ)
- ⑧ マルチチャンネル入力端子(→27ページ)
- ⑨ サブウーファープリアウト端子(→17ページ)

- ⑩ D4ビデオ入出力端子(→24~25ページ)端子に表示された機器と違う機器を接続するとき
 - はコンポーネント/D4入力の設定が必要です。 (→36ページ)
- ① マルチゾーン用IR入出力端子(→29ページ)
- ② コントロール入出力端子(→29ページ)
- ③ スピーカー端子(→17ページ) スピーカーインピーダンス6 Ω~16 Ωのスピーカーを使用できます。

$\dot{\mathbb{N}}$

注意


製品の仕様により、本体部やリモコン (付属の場合)のスイッチを操作することで表示部がすべて消えた状態となり、電源プラグをコンセントから抜いた状態と変わらなく見える場合がありますが、電源の供給は停止していません。製品を電源から完全に遮断するためには、電源プラグ (遮断装置)をコンセントから抜く必要があります。製品はコンセントの近くで、電源プラグ (遮断装置)に容易に手が届くように設置し、旅行などで長期間ご使用にならないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

・「電源について」(→31ページ)もご覧ください。

スピーカーの配置/使用パターンを選ぶ

7本のスピーカーと1台のサブウーファーを接続して、臨場感あふれるサラウンドサウンドが楽しめます。また、 バイアンブ接続による高音質再生や、マルチゾーン機能で他の部屋で音楽を楽しむことが可能です。スピーカー が2本以上あれば、本機で高音質再生が楽しめます。

- フロントスピーカー左/右(L/R)は必ず接続してください。
- パターン1以外の接続を行う場合は、スピーカー出力端子の設定が必要です。



№ 6本のスピーカーをお持ちの場合、サラウンドバックを1本にするか、7.1chからセンターを除いた構成にするか選ぶことができます。

パターン1 ノーマルサラウンド接続(工場出荷時の設定)

■特長

最大7.1chまで接続できるサラウンド重視の接続方法で映画館のようなスピーカー配置を実現します。

サラウンド 重視

高音質重視


マルチ ゾーン

また、SACDやDVDオーディオなどの高音質マルチチャンネル音楽ソースと映画の両方にこだわった使い方も可能です。

■接続

すべてシングルワイヤ(通常)接続(→18ページ)。 またはバイワイヤ接続(→19ページ)。

■スピーカー出力端子の設定 [**ノーマル**] (→85ページ)



パターン2 5.1chサラウンド & バイアンプ接続


■特長

フロントスピーカーを高音質(バイアンプ)で再生し、最大5.1ch までのサラウンド再生が可能です。

■接続

フロントスピーカーのみバイアンプ接続(→19ページ)。 (通常のシングル接続も可能です。) 他のスピーカーはシングルワイヤ(通常)またはバイワイヤ接続。

■スピーカー出力端子の設定 [Front Bi-Amp] (→85ページ)



※ゾーン2ではMCACC設定は適用されません。 また、ゾーン2ではサブウーファーを使用できません。

『③ この接続パターン以外でも、他のアンプを接続してゾーン2機能を使うことができます。 (→28ページ)

パターン3 5.1chサラウンド & ゾーン2接続

■特長

ゾーン2でメインゾーンとは別の機器のステレオ再生が可能です。

(入力機器の選択に一部制限があります。) (→28ページ)

■接続


すべてシングルワイヤ(通常)接続 (\rightarrow 18ページ)。 またはバイワイヤ接続(\rightarrow 19ページ)。

■スピーカー出力端子の設定

14

[**ZONE 2**] (→85ページ)

スピーカーB



※スピーカー BではMCACC設定は適用されません。 また、スピーカー Bではサブウーファーを使用できません。

☞使い方の例

例1)別の場所(キッチンなど)でも同じ機器の音声を聞く。 例2)1つの部屋で、映画用(マルチチャンネル再生:スピーカーA)と音楽用(ステレオ再生:スピーカーB)の2つのシステムをつくる。

パターン4 5.1chサラウンド & スピーカーB接続

■特長

スピーカー Aシステムで最大5.1ch再生を しながら、同じ機器の音をスピーカー Bで ステレオ再生することが可能です。 Aのみ/Bのみ/AB両方の選択が可能です。 $(\rightarrow 61$ ページ)

■接続

すべてシングルワイヤ(通常)接続 (→18ページ)。 またはバイワイヤ接続(→19ページ)。

■スピーカー出力端子の設定 [Speaker B] (→85ページ)


ヒント

- お手持ちのスピーカーが7本(およびサブウーファー 1本)無くても、お好きな接続方法が選べます。(フロント2本だけでも楽しめます。) (→18ページ)
- サブウーファーを接続しない場合、フロントスピーカーは低域再生能力のあるタイプを使用してください。 サブウーファー用の低域成分がフロントスピーカーから出力されるため、低域再生能力のないタイプでは スピーカーを破損する恐れがあります。
- 接続が終わったら、必ずフルオートMCACC (スピーカーの自動設定)を行ってください。(→33ページ)


スピーカー配置について

最適なサラウンド再生を行うには、それぞれのパターンで以下のようにスピーカーを配置します。


• 5.1チャンネルの例



6.1チャンネルの例



7.1チャンネルの例



高音質のためのスピーカーセッティング

より本格的なサラウンドを目指すためには、正確にスピーカーを配置し、音量や音質の素性を均一にしてマルチchの音のピントを合わせることが重要です。

設置場所と設置方法

建物に直接振動が伝わり音質が変わらないように、周りの壁から最低10 cm以上離してください。柔らかい床や棚板も音質に影響があるので、専用スタンドやコンクリートブロックなどの使用をお勧めします。

リスニングポジションからの角度

センタースピーカー (C)を使用する場合はフロントスピーカーを広め(60°程度)に、センタースピーカーを使用しない場合は狭め(45°程度)に配置することをお勧めします。ペアになる左右のスピーカーは、左右対称の角度に設置すると音の定位がよくなります。(図1・ITU-R推奨5.1chスピーカー配置を参照)

スピーカーの高さ調整

フロントスピーカー:中高域を再生するユニットが、ほぼ耳の高さになるように調整します。

センタースピーカー: フロントスピーカーの高さに揃えられない場合は、仰角を調整してリスニングポジションに向けてください。サラウンドスピーカー: 耳の高さより下にならないように設置します。

リスニングポジションからの距離(奥行き)

センタースピーカー(C)はフロントスピーカー左右(L/R)と同一面、またはやや奥まった位置の方が、きれいな音場になります。

スピーカーの向き(振り角)

図2のように、リスニングポジションの後方30 cm~80 cm(サラウンドスピーカーとリスニングポジションの間)にすべてのスピーカーを向けると良好な定位感が得られます。


サブウーファーの設置、調整

サブウーファーはセンタースピーカーとフロントスピーカーの間に配置すると、音楽ソースでも自然に再生できます(サブウーファーが1本の場合は、左右どちらの間に設置しても問題ありません)。

ただし他のスピーカーの低音出力との打ち消し合いが起こらない ような場所に配置してください。また、壁の近くに設置すると建 物との共振により低音が極端に増強される場合がありますのでご 注意ください。

図1 ITU-R推奨5.1chスピーカー配置(ITU-R BS.775-1) 100' ~120' リスニング ポジション

電気通信分野における国際連合の専門機関である国際電気 通信連合の無線通信部門TU-R(International Telecommunication Union—Radiocommunication sector)の勧告に基づく配置法です。



モニター TVとスピーカーとの位置関係

フロントスピーカーはなるべくモニターから等距離になるようにします。

センタースピーカーは、なるべく画面に近い方がセリフや歌が自然に聞こえます。ただし、ブラウン管テレビの場合は、色ズレ防止のための防磁型スピーカーを使用してください。

また、センタースピーカーを床に置いて設置する際は、仰角を調整してリスニングポジションに向けてください。



センタースピーカーをテレビの上に設置するときは、適切な方法で固定してください。固定しないと地震などの外部の振動により、スピーカーが落下してケガをしたり、スピーカーを破損する原因となります。

機器の接続を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

スピーカーを接続する

SURROUND BACK端子は、サラウンドバックスピーカーを接続するだけでなく、フロントスピーカーの高音質化や、別エリアでのステレオ再生に使用できます。(ただし、メインシステムは最大5.1chまでとなります。) 5.1ch/6.1ch/7.1chのノーマルサラウンド接続やマルチゾーン接続、スピーカー B接続を行う場合は「一般的な接続」(→18ページ)のようにスピーカーに接続します。フロントスピーカーのバイアンプ接続をするときは「バイアンプ接続」(→19ページ)をご覧ください。

スピーカーの接続について

スピーカーの接続には市販のスピーカーコードを使用します。以下のように本機のSPEAKERS(スピーカー端子)に接続します。







- ① 線をねじる。
- ② スピーカー端子を緩め、スピーカーコードを差し込む。
- ③ スピーカー端子を締めつける。

バナナプラグを接続すること もできます(詳しくは、プラグ の説明書をお読みください)。






- 公称インピーダンスが6 Ω ~16 Ω のスピーカーをご使用ください。
- 公称インピーダンスが6 Ω \sim 8 Ω のスピーカーをご使用の場合は、電源をオンにする前に必ずインピーダンスの設定を行ってください。(\rightarrow 32ページ)
- ↓ スピーカーと本機の⊕および⊝端子どうしを正しく接続してください。
- スピーカーコードを接続するときは、芯線をしっかりねじり、スピーカー端子からはみ出していないことを確認してください。芯線がリアパネルに接触したり、⊕および⊝が接触すると保護回路が働いて電源がスタンバイ状態になることがあります。


サブウーファーの接続について

サブウーファーの接続にスピーカーコードを使用することはできません。アンプ内蔵サブウーファーとアナログピンケーブルによる接続を行ってください。



一般的な接続

5.1chのスピーカーセットを接続するときは、FRONT L/R、CENTER、SURROUND L/RおよびPRE OUTの SUBWOOFERに接続してください。SURROUND L/Rを接続せずにSURROUND BACKに接続すると正しく 動作しません。



サラウンドバックスピーカー端子の用途によって、スピーカー出力端子の設定とスピーカーシステムの切り換え は以下のように行います。

• ノーマルサラウンド接続

スピーカー出力端子の設定: **ノーマル** スピーカーシステム: **ON**または**OFF**になります。

スピーカー B接続


スピーカー出力端子の設定: Speaker B スピーカーシステム: A、B、A+BまたはOFFになります。

ゾーン2接続

スピーカー出力端子の設定: **ZONE 2** スピーカーシステム: **ON**または**OFF**になります。

バイアンプ接続

フロントch用スピーカーがバイワイヤリング対応であれば、さらに高品位なBi-Amp再生が可能です。



バイアンプ接続時は、スピーカー出力端子の設定とスピーカーシステムの切り換えは以下のように行います。 スピーカー出力端子の設定: Front Bi-Amp

スピーカーシステム: **A+B** (SP►AB)が通常状態です。

スピーカー端子Aのフロント ch とスピーカー端子Bの出力は同じです。High/Low はA/Bのどちらとでも接続でき ます。

ネットワークが着脱できるスピーカーの場合、ネッ トワークが外れた状態では効果が得られませんので ご注意ください。




フロントスピーカーのBi-Amp接続をするときは、 アンプへの悪影響を防ぐため、スピーカーに付属 注 意 されているHigh-Lowのショート金具は必ず外し てください。

詳しくはスピーカーの取扱説明書もご覧ください。

Bi-wire(バイワイヤ)接続の場合

「ノーマル」または「Speaker B」でシステムを組む場合は、Bi-AmpではなくBi-wire接続が可能です。スピーカー端子Aに、 バイワイヤリング対応スピーカーのHighとLowの2本を並列に接続してください。







この方法で異なる2つのスピーカーを接続しないで ください。

他機器の接続を行う前に

本機の入力ファンクションには、工場出荷時は以下の入力端子が割り当てられています(リアパネルの端子表記)。通常はこの割り当ての通りに接続することをお勧めしますが、これ以外の接続を行うことも可能です。その際は入力設定の変更が必要です。○は割り当てを変更でき、×は割り当てが固定されていて変更できません。

- BD端子はBD入力専用で、変更できません。
- KURO LINK設定をONにしているときは、HDMI端子は他の入力ファンクションに変更できません。

1 カファンクション	入力端子		
入力ファンクション	デジタル音声	HDMI	コンポーネント/D4映像
DVD	COAX-1*1/COAX*2	0	IN-1
BD	×	(BD)	×
TV/SAT	OPT-1	\circ	0
DVR	OPT-2	\circ	IN-2
HDMI 1	×	HDMI-1	×
HDMI 2	×	HDMI-2	×
HDMI 3*1	×	HDMI-3	X
CD	COAX-2*1	×	×
CD-R/TAPE	0	×	×
AUX	Ô	×	X
MULTI CH IN	×	0	X

^{*1} VSA-1019AHのみ

音声の接続について

本機に音声信号を入力するには、光デジタル/同軸デジタルまたはアナログ音声コードによる接続を行います。 HDMI対応機器であれば、HDMIケーブルで接続してHDオーディオを入力することも可能です。 音声入力信号の切り換えをAUTOに設定している場合、以下の優先順位で自動的に入力信号が選択されます。

• HDMI入力は、工場出荷時はOFFに設定されています。

優先順位	端子とケーブルの種類	伝送可能な音声信号
高い	HDMI	HD音声
	同軸デジタル 光デジタル	従来のデジタル音声
	アナログ	従来のアナログ音声
低い	コンポジットコード(赤/白)	

■光ファイバーケーブルの取り扱いについて

- 急な角度に折り曲げないでください。保管するときは、直径が 15 cm 以上になる ようにしてください。
- 接続の際は端子の向きを合わせてしっかり奥まで差し込んでください。誤った向き でむりやり挿入すると、端子が変形し、ケーブルを抜いてもシャッターが閉まらな くなることがあります。




^{*2} VSA-919AHのみ

映像の接続について(パイオニアビデオコンバーター)

本機は、入力された映像信号を異なる種類の信号に変換できるビデオコンバーターを搭載していますので、以下のように映像コードの組み合わせを選ぶことができます。

映像をテレビに表示する


ソース機器からの映像信号について、本機から出力可能な出力端子は以下のとおりです。



- コンポーネントまたはD4端子から入力された1080p信号は、HDMIからは出力されません。
- 入力された信号によっては、ビデオコンバーターが働かずに映像が出力されないことがあります。その場合はビデオコンバーターの設定をOFFにして、入力機器とテレビの両方を同じタイプのコードで接続してください。(→55ページ)

映像を録画する

ソース機器からの映像信号を録画するには、それぞれの機器と必ずコンポジットコードで接続します。他のケーブル同士、または他のケーブルと混在した接続では、正しく録画できません。(→26ページ)



各機器の接続



機器の接続を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。


テレビと再生機器の接続

テレビと再生機器(DVDプレーヤーやブルーレイディスクプレーヤーなど)を本機に接続します。

HDMI で接続する

テレビと再生機器の両方にHDMI端子がある場合は、HDMIによる接続をお勧めします。

• KURO LINK対応のパイオニア製フラットテレビやブルーレイディスクプレーヤー、またはKURO LINKと互換性のある他社製品などを、HDMIケーブルで本機と接続することでこれらの機器との連動動作が可能になります。詳しくは、「KURO LINK機能でHDMI機器を連動動作させる」(→57ページ)をご覧ください。



- HDMI INに入力された映像信号にはビデオコンバーター機能が働きませんので、必ずHDMI OUTからHDMI対応のフラットパネルディスプレイなどに接続してください。
- HDCP(デジタル内容保護)技術に対応していない機器には接続できません。接続した場合は「HDCP ERROR」と表示されます。HDCP に対応した機器を接続したときにもこの表示が出ることがありますが、映像がとぎれなく出力されれば不具合ではありません。
- HDCP対応機器でもDVIで接続した場合は、正常に動作しない場合があります。

AV アンプを経由すると HDMI 機器が正しく動作しないときは

再生機器(DVDプレーヤーやビデオ、セットトップボックスなど)の仕様によっては、AVアンプを経由してテレビに映像や音声を出力できない場合があります。再生機器とテレビを直接接続すれば問題がなく、AVアンプを経由すると不具合が生じる場合は、再生機器の仕様をメーカーにお問い合わせください。

このような再生機器をそのままお使いになるときは、以下の2つの接続方法が選択できます。いずれの方法も、HDMIでしか伝送できない音声のフォーマットは再生できません。

接続例1

- 「再生機器に HDMI 出力が無い場合の接続 | (→ 24 ページ) をご覧ください。
 - ・メリット: 再生時の操作方法が簡単です。
 - ・デメリット:映像をアナログで伝送するため、HDMIの最高画質で楽しむことはできません。
 - ・使用方法:他機器の再生と同様に操作します。

接続例 2

- 再生機器とテレビを HDMI ケーブルで直接接続してください。(映像のみ直接 HDMI 伝送します。)
- 本機と再生機器を音声ケーブルで接続してください。
 - ・メリット:映像は HDMI でのデジタル伝送のため、最高画質を楽しめます。
 - ・デメリット:操作方法がやや複雑で、機器によっては 2ch 音声しか出力されないことがあります。 (HDMI 接続されたテレビの音声チャンネル数を検知して、再生機器側で出力を自動設定するため。)
 - ・使用方法:この再生機器を使用する場合は、本機とテレビの入力を両方切り換えてください。 テレビの音量を最小にして、本機に接続されたスピーカーとテレビから同時に音が出ないように します。

HDMI接続について

本機ではHDMI接続において以下のことに対応しています。

- HDCPで保護されたコンテンツの伝送
- Deep Color信号の伝送(対応機器接続時)
- x.v.Color信号の伝送(対応機器接続時)
- さまざまなデジタル音声信号の再生(「入力ファンクションの対応フォーマット」(→97ページ)をご覧ください。)
- KURO LINK機能を利用した連動動作(対応機器接続時)


"x.v.Color" および x.v.Color は、ソニー株式会社の商標です。

HDMI、HDMI ロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。

再生機器に HDMI 出力が無い場合の接続

テレビにHDMI入力端子があり、再生機器にHDMI出力端子が無い場合は、テレビのみHDMIで接続します。本機のビデオコンバーター機能により、アナログで入力された映像信号をHDMIでテレビに出力できます。

- テレビの音声を本機で聞く場合は、22ページをご覧になり、音声ケーブルの接続も行ってください。
- 再生機器にマルチチャンネルアナログ音声出力がある場合の接続については「マルチチャンネルアナログ機器の接続」(→27ページ)をご覧ください。




接続

テレビに HDMI 入力が無い場合の接続

テレビにHDMI入力端子が無い場合は、それぞれの機器を映像信号はアナログで接続します。

- HDMI INに入力された映像信号にはビデオコンバーター機能が働きませんので、テレビにアナログ出力することはできません。
- 再生機器にマルチチャンネルアナログ音声出力がある場合の接続については「マルチチャンネルアナログ機器の接続」(→27ページ)をご覧ください。




※ ここでのHDMIケーブルによる再生機器の接続は、再生機器のHD音声を本機で聞く場合に使用するものです。映像をテレビで見るには、別途アナログで映像の接続を行ってください。再生機器によっては、HDMIと他の接続方法で映像を同時に出力することができなかったり、出力の設定が必要な場合があります。詳しくは再生機器の取扱説明書をご覧ください。

各機器との接続

地上デジタル / 衛星チューナー の接続

衛星放送やケーブルテレビチューナー、地上波デジタルチューナーなどの映像機器を接続します。

- チューナーにデジタル出力端子がない場合や、地上波放送などのアナログ信号を本機を通して楽しみたいときはアナログ音声接続を行ってください。
- MPEG-2 AAC信号を再生するにはデジタル音声接続が必要です。




VSA-1019AH

HDD/DVD レコーダーや ビデオデッキの接続

HDD/DVDレコーダーやビデオデッキなどの録画機器を接続します。


• 録画することを前提とする場合は、ソース機器と録 画機器の映像信号をコンポジット接続で統一する 必要があります。また音声信号についてもアナログ 接続する必要があります。



VSA-1019AH

マルチチャンネルアナログ機 器の接続

ソース機器の5.1chアナログ出力端子と本機のMULTI CH IN端子を接続して、マルチチャンネルアナログ信 号を再生できます。HDMIを使用しないでDVDオー ディオやSACDを再生する場合や、本機の対応フォー マット(→97ページ)以外のマルチチャンネル信号を 再生したいときに効果的です。




VSA-1019AH

- ソース機器によっては、マルチチャンネルアナログ出力の 設定が必要な場合があります。出力のON/OFF設定はON にしてください。詳しくは、ソース機器の取扱説明書をご覧 ください。
- ソース機器が6.1ch/7.1chアナログ出力に対応してい る場合は、ソース機器のサラウンドバック出力端子は使用 しません。
- MULTI CH IN端子に入力された信号は本機でダウンミッ クス処理を行うことができません。

その他の音声機器の接続

音声再生機器の接続には、アナログおよびデジタル接 続ができます。ドルビーデジタルやDTSソフトを再生 するには、デジタル接続が必要です。



カセットデッキを設置する場所によっては、再生したとき に雑音などが発生する場合があります。これはアンプのト ランスによるリーケージフラックス(漏れ磁束)の影響に よるものです。このようなときには、設置する場所を変える か、アンプから離して設置してください。

マルチゾーン接続(ZONE 2)


本機を操作して、本機のある部屋(メインゾーン)とは別の部屋(サブゾーン)で本機につないだ機器の再生を楽しめます(マルチゾーン機能)。メインゾーンとサブゾーンで同時に同じソースを再生することはもちろん、別々のソースを再生することもできます。

サブゾーンで入力可能な信号は以下の通りです。

- 再生できる音声はステレオ(アナログ)音声で、HDMIで入力された音声は再生できません。また、MULTI CH IN入力は再生できません。
- リスニングモードや低音/高音調整などの各種音声機能は使えません。
- 映像出力は、ビデオ(コンポジット)出力のみ対応しています。コンポーネントやHDMIは使用できません。また、USB入力のJPEG 画像を表示させることはできません。


ZONE 2端子を使用したマルチゾーン接続

サブゾーンに別のアンプを用意して、図のようにもう一台のアンプとテレビモニターを本機に接続します。




SURROUND BACK端子を使用したマルチゾーン接続

図のようにテレビモニターとスピーカーを本機に接続します。この接続の場合、メインゾーンは5.1chサラウンド出力までとなります。スピーカー出力端子の設定は**ZONE 2**を選択してください。



IRレシーバーを使って集中コントロールする


ステレオ機器などを、キャビネット内などのリモコン信号が届かない場所に設置している場合でも、市販のIRレシーバーを使用して、リモコンでシステムの操作ができます。本機や接続した機器(パイオニア製品だけでなく、他社製品も含む)が操作できます。マルチルームのリモコン操作などにも使用できます。



- IR接続は、IR端子を装備している機器を使用してください。
- 接続に必要なケーブルの種類については、IRレシーバーに付属の取扱説明書を参照してください。
- IRレシーバーのリモコン受光部に蛍光灯から強い光が直接照射されている場合は、リモコン操作ができないことがあります。
- 他社製品ではIRという名称が使用されていない場合があります。お使いの機器に付属の取扱説明書で確認してください。
- フロントパネルのリモコン受光部とIRレシーバーのリモコン受光部が同時に受信した場合は、IRレシーバーが優先されます。

他のパイオニア製品をつないで集中コントロールする

コントロール入力/出力端子の付いた複数のパイオニア機器を、本機のリモコン受光部を使って集中コントロールすることができます。リモコン受光部を持たない機器や、受光部が信号を受けられないところに設置した機器もリモコン操作が可能になります。



- 本機のCONTROL IN端子にコントロールコードを接続すると、リモコンを本機に向けて直接操作することはできません(リモコン信号受光部が機能しなくなります)。
- 接続には市販のモノラルミニプラグ付きコード(抵抗なし)をお使いください。
- コントロール端子の接続をする場合は、必ずオーディオコード、映像ケーブルまたはHDMIケーブルも接続してください。デジタル接続だけでは、システムコントロールは正しく動作しません。

前面端子に機器を接続する

前面端子に映像/音声機器やiPod、USBメモリーを接続して、本機で音声や映像を楽しめます。


前面端子を使用するときは、**PUSH OPEN**タブを押して端子カバーを取り外します。接続の前に本機の電源をオフにしてください。



映像/音声機器を接続する

ビデオカメラやテレビゲーム機などを前面端子に接続して、簡単にこれらの機器の映像や音声を楽しめます。接続にはコンポジット映像/音声コードを使用します。


ポータブルDVDプレーヤーなどは、専用の接続コードが 付属している場合があります。詳しくは、接続する機器の 取扱説明書をご覧ください。



iPod を接続する

iPodを接続して、iPodの音楽や映像を本機で楽しめます。接続には付属のiPodケーブルを使用します。 iPodの再生については、「iPodをつないで再生する」 (→39ページ)をご覧ください。


- iPodの接続には、iPodに付属のケーブルも使用できますが、その場合はiPodの映像を本機を通して見ることはできません。
- iPodの接続については、iPodに付属の取扱説明書もご覧ください。



USB メモリーを接続する

お手持ちのUSBメモリーを接続して、USBメモリーに記録されている音楽/画像ファイルを本機で再生できます。 USBメモリーの再生については、「USBメモリーを再生する」(→41ページ)をご覧ください。

- 本機とパソコンをUSBケーブルで接続して音楽ファイルを再生することはできません。本機が対応しているUSBメモリーは、外付けハードディスクや携帯フラッシュメモリー、マルチカードリーダー、デジタルカメラ、デジタルオーディオ再生機(FAT16、FAT32のフォーマットに対応)などのUSBマスストレージクラスに属する機器です。
- 本機ではすべてのUSBメモリーの再生、および電源の供給を 保証できない場合があります。また、本機と接続したことで、 USBメモリーのファイルが万一損失した場合、当社は一切の 責任を負うことができませんので、あらかじめご了承ください。



コンセント

電源コードの接続


すべての接続が終了したら、電源コードを家庭用電源コンセント(AC 100 V)に接続します。

電源コードのつなぎかた

本機の電源コードは極性管理されています。音質向上のため、極性を合わせ ることをお勧めします。下図のように電源プラグの N マークのある側をコン セントの幅の広い方(アース側)に合わせて差し込んでください。



公称インピーダンスが6 Ω~8 Ωのスピーカーをご使用の場 合は、電源コードを接続後、電源をオンにする前に必ずイン ピーダンスの設定を行ってください。(→32ページ)



- 電源コードをコンセントに差し込むと本機の電源がスタンバイになります。この際、2秒から10秒間、HDMIに関する初期化動
- LINK設定」(→59ページ)をOFFにすることで、この処理は行われなくなります。 • 旅行などで長期間本機を使用しない場合は、必ず電源コンセントから電源コードを抜いておいてください。長期間、電源コードを抜 いた状態でも、本機で設定した各種設定が消去されることはありません。

作を行います。初期化中はHDMIインジケーターが点滅しますので、点滅が終了してから本機の操作を行ってください。「KURO

電源コードを抜くときは必ず本体をスタンバイ状態(STANDBY/ONボタン中央のインジケーターが消灯した状態)にしてください。

電源について


本機の電源は、リモコンのAVアンプ心ボタン(またはフロントパネルの心STANDBY/ONボタン)を押すたびに、 オンとスタンバイが切り換ります。オンのときは心STANDBY/ONボタン中央のインジケーターが点灯します。 ただし、スタンバイ状態でもKURO LINK設定がONになっているときは、インジケーターが点灯することがあり ます。(**→**59ページ)


※電源を入れることを「オンにする」、電源を切ることを「スタンバイにする」といいます。

・オン



・スタンバイ






接続を行うときは、電源を切ってから電源コード をコンセントから抜いてください。

スピーカーインピーダンスの切り換え

スピーカーインピーダンスの設定は、6 Ω 以上8 Ω 未満と8 Ω ~16 Ω の2通りあります。お手持ちのスピーカーが 6 Ω 以上8 Ω 未満の場合は以下の手順で設定を変更してください。(工場出荷時は8 Ω ~16 Ω に設定されています。)



- 電源がスタンバイ状態であることを確認する。
 ENTERを押しながらのSTANDBY/ONボタンを押す。

 表示部に RESET ◀NO ▶ と表示されます。

 ★ ★ ★ ★/→ボタンを繰り返し押して、SPEAKER ◀ 8 Ω ▶ を表示させる。

を選ぶ。

SPEAKER 8 Ω ± t L SPEAKER 6 Ω

32

スピーカーの自動設定を行う ~フルオートMCACC~

本機のフルオートMCACCでは、従来のマニュアル調整では難しかったさまざまな設定を、自動で高精度に測定、設定することができます。スピーカーから出力されるテストトーンを付属のセットアップ用マイクで測定し、解析します。フルオートMCACCでの測定項目と全体の流れは右記のとおりです。

右記1~9の測定/解析にかかる時間

(P) 合計 3~7分程度



測定中は大きな音でテストトーンが 出力されます。近隣住宅や小さなお子様 などへのご配慮をお願いします。

- サラウンドバックシステムの設定
- 測定、設定値の保存先選択

1

初期測定(測定環境のチェック)


- ① 暗騒音(部屋の騒音)の測定
- ② マイク感度の診断
- ③ 各 ch のスピーカー有り無し、および極性の判定



お客様によるスピーカーの有り無し判定結果の確認 (または修正)

システム全体の解析 / 測定

- ④ スピーカーシステム (各 ch の低域再生能力を判定)
- ⑤ スピーカーの出力レベル (各 ch の出力バランスを補正)
- ⑥ スピーカーまでの距離 (最適なディレイ値を解析)
- ② 定在波制御
 - (定在波の影響を軽減)
- ⑧ 残響特性の測定
- ⑨ 視聴環境の周波数特性 (出力音声の音色を統一)
- 入力がiPod USBになっているときは、自動設定を行うことができません。また、ZONE 2がONのときも自動設定を行うことができません。
- 測定は静かな環境で行ってください。
- セットアップ用マイクは、三脚などを使用してリスニングボジションの耳の高さに設置してください。(三脚が無い場合は、なるべく三脚に代わるものを用意してください。テーブルやソファの上などに置くと、正しく測定できない場合があります。)
- スピーカーとリスニングポジション(マイク)の間に障害物があると、正確に測定できない場合があります。
- 測定中はリスニングポジションから離れて、各スピーカーの外側からリモコンで操作を行ってください。
- 自動設定中に静止画面を5分間放置すると画面にスクリーンセーバー機能が働きますが、いずれかのボタンを押すことで再び同じ画面を表示します。
- 測定を途中で中断したときは、それまでの測定内容は確定されません。



本機とテレビの電源を入れる。


本体のo STANDBY/ONボタンを押します。


- サブウーファーを接続しているときは、測定のためサブウーファーの電源を入れてボリュームレベルを適度に上げておいてください。
- デレビに本機のGUIメニュー画面が表示されるようテレビ側の入 力切換を合わせてください。

夕 付属のセットアップ用マイクを接続する。


リスニングポジションにマイクを配置します。 マイクの接続は次ページをご覧ください。 マイクを差し込むとフルオートMCACC画面が表示され ます。

基本設定









3 AVアンプボタンを押してから、↑ボタンで Surr Back Systemを選択して、←→ボタンで サラウンドバックスピーカー端子の用途を選ぶ。

Surround Back Systemの項目は、用途によって以下の設定を選択します。

- ノーマルサラウンド接続の場合:[ノーマル]
- バイアンプ接続の場合: [Front Bi-Amp]
- ゾーン2接続の場合: [ZONE 2]
- スピーカーB接続の場合: [Speaker B]
 詳しくは、「スピーカーの配置/使用パターンを選ぶ」
 (→14ページ)をご覧ください。

4 ↑↓ボタンで[スタート]を選択して決定する。

オートセットアップの自動測定に進みます。 手順5へお進みください。



オートセットアップのテストトーンは大音量です。 小さなお子様が近くにいる場合などはご注意ください。 ボリュームを下げることもできますが、正しく設定さ れない場合があります。

測定/設定値の保存先(EQ: SYMMETRYの保存先)を変更したいときは、↑ボタンで項目を選択し、←→ボタンで内容を変更してから[スタート]を選択します。

5 自動測定が開始されます。

最初に初期測定(測定環境チェック)が行われます。

暗騒音:暗騒音(部屋の騒音)の測定 マイクロフォン:マイクの感度を診断

スピーカー YES/NO: 各スピーカーの有り無し、および極性の判定

「暗騒音」および「マイクロフォン」のチェックでエラーが表示されたときは、測定環境およびマイクの接続をもう一度確認し、[リトライ]を選んでもう一度測定することをお勧めします。

➡で[次へ進む]を選択し、次の測定へ進むこともできます。

1a.7/b7--MCACC
AV727

L : YES
C : YES
SR : YES
OK

D | D | D | D |

T | BT | D |

T |

エラーが表示されたら

判定結果でエラーが表示された場合は、スピーカーの接続を間違えている可能性があります。[リトライ]しても結果が同じような場合は一度電源を切り、スピーカーの接続を確認してください。また、途中で測定エラーによる警告が表示されている場合がありますので、そのときは画面の指示に従ってください。指示の詳しい内容については「ホームメニューでのMCACC(音場補正)時に表示されるメッセージの意味」(→105ページ)をご覧ください。

スピーカー有り無しの確認画面で、SWを「NO」から「YES」に直して決定すると、サブウーファーのレベルを確認するためにサブウーファーのみ再測定を行います。

7



■ HOME MENU へ

8



フルオートMCACCで測定した部屋の残響特性を確認することができます(→82ページ)。ここでは補正後の残響特性を予測値で表示します。実測による補正後の残響特性を確認したい場合は、残響特性の測定を行ってください(→80ページ)。

6 スピーカー有り無しの確認画面になります。

スピーカーの判定結果にエラーや逆相がなく、確認画面で何も操作がないときは10秒後に自動で手順7へ進み、オートセットアップが再開されます。

スピーカー有り無し判定については、以下の表をご覧ください。

スピーカー有り無し確認画面の見かた

有無スピーカー	接続している	接続していない	規定外の接続
L/R フロント左右	YES	エラー	
C センター	YES	NO	
SL/SR サラウンド左右	YES	NO	エラー
SBL/SBR サラウンドバック	YES	NO または	エラー
SW サブウーファー	YES	NO	

スピーカー有り無し判定結果が正しいとき

[OK]を選んで決定ボタンを押します。

もう一度自動測定をやり直すとき

[リトライ]を選んで決定ボタンを押します。

スピーカー有り無し判定結果が間違っているとき

[リトライ]を選んでもう一度自動測定をやり直してみてください。それでも間違ってしまうときは、↑↓←→ボタンで正しい設定に直したあと決定ボタンを押します。

逆相と表示された場合は、スピーカー接続の極性(+/-)が間違っている可能性があります。

接続が間違っているとき

電源を切って電源コードをコンセントから抜き、スピーカーを正しく接続し直してください。接続が終わったら、もう一度フルオートMCACCを行ってください。

接続が正しいとき

さまざまな要因により逆相と表示される可能性があります(→105ページ)。その場合は、[次へ進む]を選んで決定ボタンを押してください。

7 補正用測定が開始されます。

スピーカーシステム: 各スピーカーの低域再生能力判定 スピーカー出力レベル: 各chの出力バランスを補正 スピーカーまでの距離: スピーカーまでの距離を解析

定在波制御:定在波の影響を軽減 **残響特性**:残響特性の測定

Aco Cal EQ Pro: 出力音声の音色を統一

これらの自動設定には接続しているスピーカーの数によって3~7分程度かかりますので、手順8の画面になるまでしばらくお待ちください。

8 HOME MENU画面が表示されたら自動測定は終了です。


必ずセットアップ用マイクを本機から抜いてください。

入力端子の割り当てを変更する

機器の接続をする場合は、「他機器の接続を行う前に」(→20ページ)の表をご覧になり、入力ファンクションが割り当てられた端子に接続することをお勧めします。それ以外の接続をした場合は、各入力ファンクションの入力端子の割り当てを変更します。

そのほか、以下の接続を行ったときも必ず設定を行ってください。

- リアパネルのデジタル音声入力端子に記載された工場出荷時の設定と異なる接続をしたとき。 →デジタル音声入力の設定(Digital In)
- HDMI1~3(VSA-919AHはHDMI1~2)端子に接続したHDMI対応機器を、HDMI1~3(VSA-919AHはHDMI1~2)以外の入力で再生したいとき。
 - →HDMI入力の設定(HDMI Input)
 - HDMI入力の設定をする場合は、「KURO LINK設定」(→59ページ)を「OFF」にしてください。
- コンポーネントビデオ映像入力端子、またはD4ビデオ映像入力端子に映像機器を接続したとき。
 - →コンポーネント/D4ビデオ映像入力の設定(Comp/D In)











1 AVアンプ リモコンをAVアンプ操作モードにする。

- **2** ホームメニューボタンを押す。 ホームメニュー画面が表示されます。
- 3 [4. システム設定]を選んで決定する。
- 4 [b. 入力端子の設定]を選んで決定する。
- 5 変更したい入力ファンクションを選ぶ。
- **6** 変更したい設定を選んで、割り当てたい入力端子を設定する。

たとえば、光デジタル端子(IN②)を使ってDVDプレーヤーを接続したときは、「入力」で「DVD」を選び「Digital In」の設定を[OPT-2]に変更します。また、D4 VIDEO IN①に入力した映像信号を再生したいときは、「Comp/D In」の設定を[IN-1]に設定します。


7 戻る 戻るボタンを押す。


[入力端子の設定]を終了します。 ホームメニューを終了するときは、 [●] 炷 を 押します。

- コンポーネント端子の使用については、「映像の接続について」(→21ページ)をご覧ください。
- 同じ入力ファンクションで複数の機器を選択することはできません。
- 「---」と表示されているときは割り当てられる入力端子がないことを表しています。

アンプから音を出す ~基本再生~

接続した機器を再生するときの手順です。本機では、「音声入力信号の切り換え」(→38ページ)で入力信号を選んで、「リスニングモードでいろいろな音を楽しむ」(→44ページ)でリスニングモードを選ぶことが主な操作です。





1 再生する機器の電源を入れる。

2 <u>AVアンプ</u> 本機

小アンプ 本機の電源を入れる。 (大休の場合は かSTANE

(本体の場合は、OSTANDBY/ONを押します。)

3 AV777

リモコンをAVアンプ操作モードにする。

4 入力切換

DVD BD DVR HDMI

iPod USB

CD

再生する機器を選ぶ。

ボタンを押すたびに入力機器が切り 換わります(本体の場合は INPUT SELECTOR で選択します)。

マルチコントロールボタンで直接選択することもできます。

また、必要に応じて音声入力信号の 種類を選びます。「音声入力信号の切 り換え」(→38ページ)

5

お好みのリスニングモードを選ぶ。

AUTO/ALC/
DIRECT STEREO STANDARD ADV SURR
HDD DVD 🖘 🔀

「リスニングモードでいろいろな音を 楽しむ」(→44ページ)

6 再生機器の再生を開始する。

音量

音量を調節する。

- 80 dB (最小値) から+ 12 dB (最大値) の範囲で調節できます (本体の場合は MASTER VOLUMEで調節します)。

消音


一時的に音を消したいときは、消音ボタンを押します。もう一度押すか、音量を調節することで解除します。

音量について

- MCACCなどにより正確にチャンネルレベルを補正した場合、O dBが映画館での再生音量とほぼ同等になります。(O dBは大音量です。近隣住宅や小さなお子様などへのご配慮をお願いします。)
- 大音量が出力されないように、最大音量を制限することができます。「音量制限を設定する」(→91ページ)をご覧ください。

音声入力信号の切り換え

本機では各入力についてアナログとデジタルの入力信号を切り換えることができます。



- デジタル入力端子、およびHDMIが割り当てられていない機器の音声入力は、ANALOGに固定されています。
- 非対応のデジタル信号は再生できません。その場合はアナログ接続を行い、音声入力でANALOGを選択してください。
- カラオケ機器のマイク音声、およびアナログ オーディオのみ収録されているLDの音声はデ ジタル出力されません。これらを再生するには 必ずANALOGを選択してください。


1 IV UTIN リモコンをAVアンプ操作モードにする。

2 <u>育声切換</u> 再生したい入力信号を選択する。 4 音声切換ボタンを押すたびに、以下のよう に切り換わります。

→ AUTO → ANALOG → DIGITAL → PCM ← HDMI ←

- AUTOにしたときは、HDMI→DIGITAL→ ANALOGの優先順位で自動的に入力信号を選 択します。
- AUTOが選択されているとCDなどのPCM音 声を再生したときに曲の頭が切れることがあ ります。その場合はPCMを選択してください。
- PCM選択時は、PCM音声のみ出力します。 PCM音声専用のため、PCM以外の信号では 音が出ずにノイズが出ることがあります。
- 「HDMI音声出力の設定」(→53ページ)で 「THROUGH」を設定していると、音声は本機 からではなくテレビから出力されます。
- 音声切換ボタンでANALOGを選択した状態でDTS対応のLDを再生すると、DTSの原信号がそのまま再生されるため、ノイズが発生します。入力信号は必ずDIGITALを選択してください。
- DVDプレーヤーの機種によっては、再生できるデジタル信号に制限があります(DTS信号を出力しないなど)。詳しくは、お使いのDVDプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

ヘッドホンで聴く



へッドホンをPHONES端子に差し込む。


差し込むとスピーカーからは音が出なくなります。

- リスニングモードは「STEREO」、「ALC」、「PURE DIRECT」または「PHONES SURROUND」が選択できます。
- 各リスニングモードの効果は2chにダウンミックスされます。
- ヘッドホンを差し込むとスピーカーからは音が出なくなります。ただし、 MULTI CH IN入力のときはサブウーファーからのみ音が出ます。
- MULTI CH IN入力のときは、L/Rチャンネルの音声のみをヘッドホンから出力します。
- ヘッドホンを差し込んでいるときは、ホームメニュー画面で各種設定を行うことはできません。

iPodをつないで再生する

本機とiPodを接続して、iPodの音楽や映像を本機で楽しむことができます。 iPodの接続については、「iPodを接続する | (→30ページ)をご覧ください。

iPod の音楽を再生する



2 ・ メインゾーン



• サブゾーン(VSA-1019AHのみ)



本機とテレビの電源を入れる。

2 iPod USB

iPod USBボタンを押す。

フロントパネルの表示部に「Loading」と表示され、iPodが正しく接続されているかどうかの確認が行われます。

接続が完了すると、テレビ画面に iPod のトップメニューが表示されます。

 iPod USBボタンを押したあとに「No Device」と表示された場合は、電源を切って から本機とiPodの接続をやり直してみてくだ さい。



再生したいカテゴリーを選んで決定する。

カテゴリーは以下の中から選びます。 選んだカテゴリーのリストが表示されます。

Playlists

Artists

Albums

Songs

Podcasts

Genres

Composers

Audiobooks

Shuffle Songs

4 (HE)

再生したいリスト(ジャンル、アルバム など)を選んで決定する。

5 手順4を繰り返して、聞きたい曲を再生する。

再生機能を使っていろいろな再生が可能です。詳しくは 「再生機能について」(→40ページ)をご覧ください。

- 本機は、iPod nano、iPod classic、iPod touch、iPhoneの音声および映像の再生に対応しています。第5世代以降のiPodは音声の再生のみ対応しています。ただし、モデルによっては一部機能が制限されます。
- iPod shuffleには対応しておりません。
- iPodのソフトウェアが古いと正常に動作しないことがあります。必ず最新のiPodソフトウェアでお使いください。
- iPodは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。
- パイオニア製品からiPodのイコライザーを操作することはできません。本機にiPodを接続する前に、iPodのイコライザーを「オフ」に設定することをお勧めします。
- 本機とiPodを組み合わせてご使用の際、iPodのデータに不具合が生じても、当社は一切の責任を負うことができませんのであらかじめご了承ください。
- 本機のGUI画面で表示できない文字がiPodに記録されている場合、その文字は「#」で表示されます。また、VSA-1019AHのサブゾーン画面で表示できる文字は英数字のみです。


iPod の再生

再生機能について

■ 再生画面について

ファイルの再生を行うと以下の画面が表示されます。

メインゾーン



サブゾーン(VSA-1019AHのみ)




■ iPodの操作について

マルチコントロールボタンのiPod USBを押すとリモコンがiPod USB操作モードになり、リモコンで以下の操作が できます。

ボタン	機能	ボタン	機能		
•	再生を開始します。	表示	フロントパネル表示の内容を切り換えます。		
Ш	一時停止 / 一時停止解除します。	致机)		
◄◄/▶▶	押し続けている間、早戻しまたは早送りをします。		フォルダー/ファイルリストの階層を前後へ		
44	再生中のトラックの先頭に戻ります。続けて 押すと、前のトラックに戻ります。	←/→	切り換えます。		
▶▶	次のトラックの先頭に進みます。		Audiobook を再生中に再生の速さを変更します やや速く ↔ ノーマル ↔ やや遅く		
\rightarrow	リピート再生を設定します。押すたびに 1曲リピート、リピートオール、リピートオフ	1 / ↓			
	に切り換わります。	トップ	トップメニューを表示します。		
	シャッフル再生を設定します。押すたびに	メニュー			
><	シャッフル曲、シャッフルアルバム、 シャッフルオフに切り換わります。	戻る	前の画面に戻ります。		

iPod の操作を切り換える

iPodの操作を本機とiPod本体とで切り換えることができます。



iPod CTRL

iPod CTRLを押して、操作をiPod側に 切り換える。

iPod 本体で操作できるようになり、本体画 面が表示されます。本機での操作はできな くなり、GUI画面は表示されません。

2 iPod CTRL

もう一度iPod CTRLを押して、操作を 本機側に切り換える。


- 本機能はiPod第5世代およびiPod nano第1世代には対応しておりません。
- iPodの操作をiPod側に切り換えて、iPodで映像を再生すると、本機を通して映像を見ることができます。

USBメモリーを再生する

お手持ちのUSBメモリーを本機に接続することで、USBメモリーに記録されている音楽ファイルや写真ファイルを本機で再生することができます。音楽ファイルはステレオまたはモノラル音声で再生します。

USBメモリーの再生可能なファイルフォーマットは「入力ファンクションの対応フォーマット」(→97ページ)をで覧ください。


USBメモリーの接続については、「USBメモリーを接続する | (→30ページ)をご覧ください。



2・メインゾーン



サブゾーン(VSA-1019AHのみ)



本機とテレビの電源を入れる。

2 iPod USB

iPod USBボタンを押す。

フロントパネルの表示部に「Loading」と表示され、USBメモリーが正しく接続されているかどうかの確認が行われます。接続が完了すると、テレビ画面に USB トップメニューが表示されます。

音楽の再生については、「音楽ファイルを再生する」(→42ページ)を、写真の再生については「写真ファイルを再生する」(→43ページ)をご覧ください。

■ エラーメッセージについて

USBメモリーの消費電力が大きすぎると「Over Current」と表示されます。この場合、下記の操作を行ってみてください。


- 本機の電源を切ってから、再度電源を入れてみてください。
- 本機の電源を切ってからUSBメモリーを抜き、再度USBメモリーを接続して電源を入れてみてください。
- ACアダプターが付属しているUSBメモリーをお使いの場合は、ACアダプターを接続して使用してみてください。

上記の操作を行っても「Over Current」が表示されるときは、 USB メモリーが本機に対応していません。

- 本機とパソコンをUSBケーブルで接続して音楽ファイルを再生することはできません。本機が対応しているUSBメモリーは、外付 けハードディスクや携帯フラッシュメモリー、デジタルオーディオ再生機(FAT16、FAT32のフォーマットに対応)などのUSBマ スストレージクラスに属する機器です。
- 本機ではすべてのUSBメモリーの再生、および電源の供給を保証できない場合があります。また、本機と接続したことで、USBメモリーのファイルが万一損失した場合、当社は一切の責任を負うことができませんので、あらかじめご了承ください。
- 容量の大きいUSBメモリーを接続したときは、読み込みに多少時間がかかることがあります。
- 本機はUSBハブには対応していません。
- 本機で再生できないファイルが選択された場合は、自動的に次の再生可能なファイルが再生されます。
- 曲のタイトルがファイルに記録されていない場合は、ファイル名がGUI画面に表示されます。アルバム名やアーティスト名が記録されていない場合は、それらは表示されません。
- 本機のGUI画面で表示できない文字がUSBメモリーに記録されている場合、その文字は「#」で表示されます。また、VSA-1019AHのサブゾーン画面で表示できる文字は英数字のみです。
- GUI画面を表示するには、本機の映像出力端子とテレビの入力端子をHDMIケーブルまたはビデオコードで接続してください。
- USBメモリーに収録された最後の曲まで再生すると、再生が終了します。
- 著作権保護のかかった音楽ファイルは再生できません。
- VSA-919AHのみ: USBメモリーに収録された音声や画像をZONE 2から出力することはできません。

音楽ファイルを再生する

USBメモリーに収録されている音楽ファイルを再生します。8階層のフォルダーまで、30 000フォルダー /ファイルまで表示・再生できます。





USBトップメニューから[音楽]を選ん で決定する。



再生したいフォルダを選んで決定する。


3 手順2を繰り返して、聞きたい曲を再生する。

音楽再生機能について

■ 再生画面について

ファイルの再生を行うと以下の画面が表示されます。

• メインゾーン



サブゾーン(VSA-1019AHのみ)



■ USBメモリーの操作について

マルチコントロールボタンのiPod USBを押すとリモコンがiPod USB操作モードになり、リモコンで以下の操作ができます。

ボタン	機能	ボタン	機能			
•	再生を開始します。	><:	ランダム再生を設定します。押すたびに			
П	一時停止 / 一時停止解除します。	*	ランダムオン、ランダムオフに切り換わります。			
◄◄/▶▶	 ▲/▶▶ 押し続けている間、早戻しまたは早送りをします。		フロントパネル表示の内容を切り換えます。			
44	再生中のトラックの先頭に戻ります。続けて		7 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 +			
	押すと、前のトラックに戻ります。	←/→	フォルダー/ファイルリストの階層を前後へ 切り換えます。			
▶▶	次のトラックの先頭に進みます。	— / — /				
ţ)	リピート再生を設定します。 押すたびに 1曲リピート、リピートフォルダー、	トップ メニュー	USB TOPメニューを表示します。			
	リピートオール、リピートオフ に切り換わります。	戻る	前の画面に戻ります。			

写真ファイルを再生する

USBメモリーに収録されている写真ファイルを再生します。8階層のフォルダーまで、30 000フォルダー /ファイルまで表示・再生できます。



- スライドショーを一時停止したまま5分経過すると、リスト画面に戻ります。
- VSA-1019AHのみ:写真ファイルはサブゾーンでは再生できません。



USBトップメニューから[写真]を選ん)で決定する。

2 ((決定))

再生したいフォルダを選んで決定する。

3 手順2を繰り返して、見たい写真を再生する。

選んだ写真が再生され、全画面表示でスライドショー再 生が始まります。

■ 写真ファイルの操作について


写真ファイル再生中は以下の操作ができます。

ボタン	機能
決定、▶	写真の表示とスライドショー再生を始めます。
戻る、←	再生を停止し、リスト画面に戻ります。
 ◀◀*	前の写真に戻ります。
▶ ► *	次の写真に進みます。
II *	スライドショーを一時停止/一時停止解除します。
表示*	写真情報を表示します。

*スライドショー設定のテーマが「Normal(OFF)」に設定されている ときのみ使用できます。

スライドショーの設定を行う

写真ファイルのスライドショー再生について各種設定を行います。



1

USBトップメニューから[スライド ショー設定]を選んで決定する。

2

↑ ↓で設定したい項目を選んで、 ← → で設定を変更する。

テーマ:スライドショーに効果を加えます。 表示間隔:スライドショーの表示間隔を設 定します。テーマの設定によっては、この 項目は設定できないことがあります。


BGM: USB メモリーに収録された曲を再生しながら、写真を表示します。


音楽選択:BGMをONにしたときに、再 生する曲を選択します。

3 戻る 戻るボタンを押して終了する。 USB トップメニューに戻ります。

リスニングモードでいろいろな音を楽しむ

再生機器からの信号にいろいろな音場効果を加えることができます。





【 AVアンプ リモコンをAVアンプ操作モードに する。

2 リスニングモードを選ぶ。

タイプによっては、ボタンを押すたびにモードの 種類を切り換えて選択できます。

それぞれのリスニングモードについて以下の設定 が選べます。

モードのタイプ ボタン	概要	選択肢	用途
<u>U€⊒⊅</u> STANDARD	いつでもサラウンド再生で楽しみたい方に適したモードです。 サラウンド再生のためのデコードを行います。 2chソースはマトリックス・サラウンド・デコー	■2ch信号入力時 □10 Pro Logic IIx MOVIE □10 Pro Logic IIx MUSIC □10 Pro Logic IIx GAME □10 Pro Logic Neo:6 CINEMA	映画 音楽 ゲーム 古い映画
STANDARD SURROUND <u>本体</u> STANDARD SURROUND	ドをします。 (入力信号や設定により、リスニングモードの 選択肢が変わります。) ・ サラウンドバックスピーカーが1本の接続 (設定)の場合、5.1 ch信号入力時でも MPro Logic IIx MOVIEは選択できません。	Neo:6 GINEMIA Neo:6 MUSIC Neural THX ■マルチチャンネル信号入力 100 Pro Logic IIx MOVIE 100 Pro Logic IIx MUSIC Dolby Digital EX DTS-ES DTS Neo:6	映画 音楽 映画 音楽 映画 音楽 疾 神子
ADVANCED SURROUND 本体 ADVANCED SURROUND	ソースに応じた多彩なサラウンドが楽しめる モードです。 デコード処理とパイオニア独自の技術を組み合 わせたサラウンド再生モードです。 数種類からの選択が可能です。 (デコード処理を変更することはできません。)	ACTION DRAMA SCI-FI MONOFILM ENT.SHOW EXPANDED TV SURROUND ADVANCED GAME SPORTS CLASSICAL ROCK/POP UNPLUGGED EXT.STEREO PHONES SURROUND	アクション映画 ドラマ SF映画 モノラル音声の映画 ミュージカル/映画 映画/音楽 TV放送 ゲーム スポーツ クラシック 音楽 アコースティック 音楽 ペッドホン使用時

モードのタイプ ボク	タン	概要	選択肢	用途
STEREO 本体	DVD	すべての信号を2ch(最大2.1ch)で再生します。 通常のステレオ再生のほかに、フロントサラウンド・アドバンスではフロント左右の2本のスピーカーだけでサラウンド感を楽しめます。 • STEREOモードでは、設定や入力ソースによっては、サブウーファーからも音が出力される場合があります。	STEREO F.S.SURR FOCUS F.S.SURR WIDE	音楽 映画/音楽 映画/音楽
AUTO SURROUND/ ALC/ STREAM DIRECT AUTO	TO/ALC/ DIRECT HDD Surr /ALC/ EAM DIRECT	入力信号に収録されたチャンネル数に応じて、 再生チャンネル数を自動的に選択します。 ALCは、iPodやUSBメモリー、レコーダーなど、 複数のソースを収録した機器の音声を入力し ているときに適しています。 (工場出荷時はAUTO SURROUNDが選ばれ ています。)	AUTO SURROUND ALC DIRECT PURE DIRECT	すべてのソース 音量差のあるソース すべてのソース アナログ信号、 PCMソース、 SACD

より詳しくは「リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧 (→96ページ)をご覧ください。

STANDARD SURROUNDモードについて

以下の4つの条件の組み合わせにより、選択肢が変化します。

- サラウンドバックシステムの設定(→85ページ)
- 入力信号の種類
- 接続(設定)したサラウンドバックスピーカーの本数(→85ページ)
- SBch処理の設定(→47ページ)

「リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧」(→96ページ)もご覧ください。

ADVANCED SURROUNDモードについて

理想の視聴空間形状や、各ソフトに収録された音声の研究などにより開発された、パイオニアオリジナルのサラウンドモードです。映画/音楽/TV放送/ゲームなど多岐にわたるいかなるソフトでも、快適なサラウンド再生が提供できるよう、多種のモードをご用意いたしました。各ソースはデコード処理(2chソースはマトリックス・デコード処理)後、それぞれに合わせたオリジナルの処理を加えています。

デコード処理の方法は、各モードに最適な技術を組み合わせてありますので、お客様が変更することはできません。

STEREOモードについて

設定や入力ソースにより、サブウーファーからも音が出力される場合があります。


ALC(オートレベルコントロール)モードについて

 音量差を本機で自動的に均一にして再生します。「オーディ オ調整」のEFFECT設定で、効果を調整することができます。 (→54ページ)

FRONT STAGE SURROUND(フロントサラウンド・アドバンス:F.S.SURR)モードについて

F.S.SURR FOCUSまたはF.S.SURR WIDEを選ぶことで、左右のフロントスピーカーとサブウーファーのみで自然なサラウンド再生を行います。それぞれの効果は以下のとおりです。

 F.S.SURR FOCUS: 臨場感のある自然なサラウンド効果が 得られます。フロントスピーカーから等距離の直線上(前後 は移動可能)で視聴してください。 F.S.SURR WIDE:FOCUSモードよりも横に広い範囲でサラウンド効果が得られます。お二人で横に並んで視聴するときに便利です(この場合、フルオートMCACC(→33ページ)でオートセットアップを行うことで、より自然なサラウンド効果が得られます)。



AUTO SURROUND/ALC/STREAM DIRECTモードについて

入力信号に収録されたチャンネル数に応じて、再生チャンネル数を自動的に選択します。

- CDなどの2ch信号入力時
- →ステレオ再生
- Dolby Surround信号入力時
- →��Pro Logic IIx MOVIEなど
- デジタル5.1ch信号入力時
 - →Dolby Digital、DTSなど
- ・ 6.1 ch再生検出信号付きデジタルマルチch信号入力時 → DIOPro Logic IIx MOVIE、Dolby Digital EX、DTS-ES

AUTO SURROUND、ALC、DIRECT、PURE DIRECTの4種類について、詳しくは「リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧」(\rightarrow 96ページ)をご覧ください。

- PURE DIRECTモードでは、Speaker Bからは音が出ません。
- PURE DIRECTモードでPCM以外のソースを再生すると、再 生直前にノイズが出ることがあります。この場合はDIRECT かAUTO SURROUNDにすることをお勧めします。

デコードとは

デジタル信号処理回路などにより、圧縮記録されたデジタル信号を、もとの信号に変換させる技術です。また、2ch の音源をマルチ ch 化させたり、5.1ch 信号を 6.1ch や 7.1ch に伸長させる技術もデコード(マトリックス・デコード)と呼ぶことがあります。

リスニングモード

AUTO SURROUND/ALC/STREAM DIRECT 選択時の音の設定や機能対応表

以下の表で○のついている設定や機能は、設定されているとおりの内容が対応されることを表しています。○のついていない設定や機能は対応されないことを表し、()で記載されている内容は強制的にその設定になることを表します。

			STREAM DIRECT				
	AUTO	ALC		PURE DIRECT			
	SURROUND		DIRECT	アナログ信号 入力時* ¹	デジタル信号 入力時		
スピーカーシステム	0	0	0		0		
スピーカー出力レベル	0	0	0	0	0		
スピーカーまでの距離	0	0	0		0		
Acoustic Cal EQ	0	0	0		(OFF)		
定在波制御	0	0	0		(OFF)		
PHASE CONTROL	0	0	0		(OFF)		
Xカーブ	0	0	0		(OFF)		
サウンドディレイ、オートディレイ	0	0	0		0		
アナログATT	0	0	0		_		
DIGITAL SAFETY	0	0	0		(OFF)		
サラウンドバックch処理	0	0	(AUTO)		(AUTO)		
バーチャルサラウンドバックモード	0		(OFF)		(OFF)		
デジタルノイズリダクション機能	0		(OFF)		(OFF)		
ミッドナイト/ラウドネスモード	0		(OFF)		(OFF)		
低音の調整/高音の調整	0	0	(O dB)		(0 dB)		
ダイアログエンハンスメント機能	0		(OFF)		(OFF)		
ダイナミックレンジコントロールの設定	0	0	(OFF)		(OFF)		
LFEアッテネーターの設定	0	0	0		0		
SACDゲインの設定	0	0	0		0		
サウンドレトリバー機能	0	0	(OFF)		(OFF)		
センターイメージの調整	0		0		0		

^{*1} アナログ信号が、DSPを経由しないで直接アンプに入力されるモードです。(ANALOG DIRECT)

- DIRECTとPURE DIRECTモード選択時は、SBch処理をONに設定することができません。この場合、AUTOまたはOFFが選択されるため、AUTO SURROUNDとはデコード状態が変わることがあります。詳しくは「リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧」(→96ページ)をご覧ください。
- マルチチャンネル信号入力時、すべてのスピーカーから音を出したいときは AUTO SURROUNDモードにして、SBch処理をONに設定することをお勧めします。

生

最適な設定でサラウンド再生する

サラウンドバック ch 処理を切り換える

サラウンドバックスピーカーを接続しているとき

SBch ON: サラウンド成分からサラウンドバック成分を生成するマトリックスデコード処理がオンになります。 SBch AUTO: サラウンド成分からサラウンドバック成分を生成するマトリックスデコード処理を自動で切り 換えます。入力信号からサラウンドバックチャンネル信号を検出した場合のみ、マトリックスデコード処理を行


SBch OFF: サラウンド成分からサラウンドバック成分を生成するマトリックスデコード処理がオフになりま す。

サラウンドバックスピーカーを接続していないとき

Virtual SB ON: リスニングモードによって、仮想のサラウンドバックチャンネル音声を創り出します。

Virtual SB AUTO: 入力信号やリスニングモードによって、仮想のサラウンドバックチャンネル音声を創り出します。 入力信号、リスニングモードの種類や組み合わせによって、サラウンドバックスピーカーからの音の出力が異な ります。詳しくは「リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧」(→96ページ)の表をご覧ください。

Virtual SB OFF: 仮想のサラウンドバックチャンネル音声を創り出しません。



AVアンプ

リモコンをAVアンプ操作モードにする。

SBch処理 7

SBch処理モードを選択する。


ボタンを押すたびに、ONとAUTOおよび OFFが切り換わります。


- 以下のときはSBch処理モードまたはバーチャルサラウンドバックモー ドを切り換えることができません。
 - MULTI CH IN入力を選んでいるとき
 - 「スピーカー設定」(→85ページ)で、サラウンドスピーカーがNO(無 し)に設定されている、または「Surr Back System」(→85ページ)で Speaker B、Front Bi-Amp、ZONE 2が選ばれているとき
 - 「オーディオ調整機能 I (→53ページ)のHDMI音声出力を「THROUGH I に設定しているとき
 - サラウンドバックスピーカーが2本接続されている場合に、6.1chまた は7.1ch信号が入力されているとき
 - ヘッドホンを挿入しているとき
 - STREAM DIRECTモードのとき
 - STEREOまたはフロントサラウンド・アドバンスモードが選択されてい るとき
 - AUTO SURROUNDモードで入力信号が2chのとき
- サラウンドchが収録されていないソース(シーン)では、仮想のサラウン ドバックチャンネル音声を創り出すことはできません。

UP MIX 機能を使う

本来の5.1chサラウンドチャンネルは斜め後方から聞こえるように収録されていますが、7.1chサラウンドの推奨スピーカー配置では、サラウンドスピーカーをリスニングポジションの真横に配置するため、5.1chのサラウンドチャンネル音声が真横から聞こえてしまいます。UP MIX機能では、サラウンドチャンネル音声をサラウンドスピーカーとサラウンドバックスピーカーでミックスし、リスニングポジションの斜め後方から聞こえるように出力します。

- UP MIX機能は、7.1chスピーカーを15ページの推奨図の通りに配置したときに効果があります。
- スピーカーの配置場所や再生している音源によっては、効果が得られないことがあります。その場合はOFFに設定してください。





OFFになることがあります。

- 電源をスタンバイ状態にする。

UP MIX **◀ON** ▶を表示させる。

- ◆ C ここでの設定に関わらず、DTS-HD信号を再生しているときは、UP MIX MIX機能がONになります。

 UP MIX機能がONに設定されていても、入力信号やリスニングモードによっては、自動的に


 ・ UP MIX ON に設定すると、フロントパネル表示部の UP MIX インジケーターが点灯します。

0

3

再生中にスピーカーの出力レベルを調整する

再生している音を聴きながら、チャンネルごとに出力レベルを調整できます。



1 AVアンプ

リモコンをAVアンプ操作モードにする。

2 CHV~IV

スピーカーのチャンネルを選択する。

ディスプレイに「L ◀ + 0.5dB▶」などと表示されます。押すたびにチャンネルが切り換わります。




出力レベルを調整する。

-10.0 dBから+10.0 dBの範囲内で、0.5 dB 間隔で調整できます。

アナログ入力信号の歪みを低減する

アナログ音声信号が過度に入力され(フロント表示部のOVERインジケーターが点灯して)音が歪んでしまうとき、入力信号レベルを下げて歪みを低減することができます。



1 AVアンプ

リモコンをAVアンプ操作モードにする。

2 77107ATT


アナログATTボタンを押す。

押すたびにインプットアッテネーター機能の ON と OFF が切り換わり、ON のときにATT インジケーターが点灯します。

49

状況に応じて MCACC のメモリーを使い分ける

「フルオートMCACC」や「マニュアルMCACC」で、あらかじめ設定した音場補正(MCACC MEMORY)を選択します。



1 Mアンプ リモコンをAVアンプ操作モードにする。

2 MCACC MEMORYを選ぶ。

*5 MCACC MEMORYを選ぶ。

押すたびにMCACC MEMORYが切り換わります。

- スピーカーシステムの設定は、すべてのMCACC MEMORYで共通の設定です。
- 工場出荷時は「M1:MEMORY1」に設定されています。
- MCACCボタンを押してから⇔/⇒ボタンで選ぶこともできます。
- ヘッドホン使用時には効果がありません。

いろいろな状況に合わせた音場補正で最適なサウンドを楽しむ


「映画鑑賞のときとゲームを楽しむときで座る位置が違う」という場合などは、それぞれのリスニングポジションでMCACC(音場補正)を行うと、常に最適な状態でサラウンドを楽しむことができます。

MCACCでは6個までメモリーを持つことができるため、音場ごとにあらかじめ測定を行い、再生時にそれらのMCACC MEMORYを選択してください。

活用例

- 映画はモニターから離れた位置で観たい
- ゲームはモニターの近くで楽しみたい
- 普段のリスニングポジションとは違う位置のソファーで音楽を聴きたい

手順例



各音場補正の設定(MCACC MEMORY)の名前を変更することができます。

たとえば、「SYMMETRY」、「ALL CH ADJUST」、「FRONT ALIGN」のEQ補正を聞き比べたいときは、同じリスニングポジションでそれぞれの補正を行い、「MCACCメモリーの名称変更」(→83ページ)で名前を変更します。

それぞれ「SYMMETRY」、「ALL ADJ」、「F.ALIGN」と名前をつければ、MCACC MEMORYを選択する際に内容がわかりやすく便利です。


低域の位相乱れを補正する (PHASE CONTROL)

マルチチャンネル再生する際、LFE(超低域)信号や各チャンネルに含まれる低音成分はサブウーファーや他の最 適なスピーカーに振り分けられる処理がされます。しかし、この処理には原理上、位相がズレてしまう周波数(群 遅延)が発生するという問題があり、低域だけが遅れて聞こえたり他のチャンネルとの干渉により低音が打ち消さ れるなどの現象が発生します。本機では、PHASE CONTROLをONにすることで、原音に忠実な力強い低音を 再現できます。工場出荷時はONに設定されています。通常はONでのご使用をお勧めします。

位相とは2つの音波の時間的関係を表しています。2つの音波の山と山が合っている状態を位相が合っている、合っていない状態を位 相がズレていると言います。

再 生

PHASE CONTROL OFF



>¢


⊳⊳I

TV CTRL AVアンプ

- ・リズムがぼやけてはっきりしない
- ・低音の量感が失われている
- ・ 楽器のリアリティがない

2

PHASE CONTROL ON



- リズムがはっきりする 低音の量感が失われない
- ・ 楽器のリアリティを感じる

- - AVアンプ

リモコンをAVアンプ操作モードにする。

PHASE CTRL 0

PHASE CONTROLを選ぶ。


PHASE CONTROL インジケーターが点灯

ボタンを押すたびに ON と OFF が切り換わ ります。

- PHASE CONTROL機能はヘッドホン使用時にも効果があります。
- サブウーファー本体にPHASE切換スイッチがついているときはプラス 側(0°側)に設定してください。ただし、本機のPHASE CONTROLをON にしても効果がわかりにくいときは、サブウーファーの固体差が考えられ ますので、効果の大きい方を選んでください。また効果がわかりにくいと きは、サブウーファーの向きや場所を少しずつ変えてみることもお勧めし ます。
- サブウーファー内蔵のLowpassフィルタスイッチをOFFにしてください。 OFFにできないサブウーファーの場合は、カットオフ周波数を高く設定して
- スピーカーの距離を正しく設定しないと、PHASE CONTROLの効果が 正しく出ない場合があります。
- 以下のときはPHASE CONTROLモードをONにできません。
 - PURE DIRECTモードのとき
 - MULTI CH IN入力のとき
 - 「オーディオ調整機能」のHDMI音声出力を「THROUGH」に設定してい るとき

『ィオ調整機能を使用する

ここでは、以下の表にある音声に関する「設定項目」をお好みで設定します。それぞれの機能の内容をご確認のうえ、 お好みで設定する項目を選んで設定を行ってください。



入力信号や本機の設定などによって、調整すること ができない項目があります。その場合は設定項目 として表示されません。

AVアンプ

リモコンをAVアンプ操作モードにする。



オーディオ調整機能にする。



設定項目を選ぶ。

以下の表の設定項目から、お好みで調整し たい項目を選びます。



手順3で選んだ項目の調整を行う。

以下の表の設定内容のとおりにお好みで調 整します。

5 戻る ᆂ

オーディオ調整を終了する。

●:工場出荷時の設定 (※印が付いている項目には、設定の出現条件や制限 などがあります。54ページをご覧ください。)

表示と設定 設定項目 設定・効果の内容

■M1. MEMORY.

MCACCメモリー **%** 1

MCACC MEMORYの選択

(MCACCメモリーデータの名前を変更(→ M1.MEMORY 1 ~ M6.MEMORY 6 83ページ)しているときは変更した名前で 表示されます。)

•MCACC: M1.MEMORY 1

ΕQ **4**0N ▶

周波数特性の補正 **% 1.2.3**

選択されているMCACC MEMORYの周波

数特性の補正のON/OFF設定。 それぞれのMEMORYごとに設定できます。

●EQ: ON

OEQ: OFF

IS-WAVE **4**0N ▶

サウンドディレイの調整

選択されているMCACC MEMORYの定在 ●S-WAVE: ON 波制御の効果のON/OFF設定。

OS-WAVE : OFF

それぞれのMEMORYでとに設定できます。

定在波制御 ***** 1, 3

IDELAY

ж з

0.0fr▶

音声全体の遅延時間の調整

を合わせることができます。)

(DVDソフトなどで、映像の動きの方がセリ 0.0frame~10.0frameまで フなどの音声より遅れている場合、音声全(0.1間隔)

DELAY: 0.0fr

体を遅らせることで、映像の動きと音声と · 1frame=1/30秒 (NTSC)

∢MID∠LDN OFF ▶

ミッドナイト/ラウドネスモード **%** 1, 3, 4, 5

夜間や小音量再生でも、音量に応じて効果 ●MID/LDN:OFF を調整し、聴き取りやすくする機能

MIDNIGHT: マルチチャンネル再生向き LOUDNESS: 2チャンネル再生向き

両機能ともにOFF

OMIDNIGHT: ON OLOUDNESS: ON

TONE **∢**BYPASS▶

トーンコントロール

「低音の調整」「高音の調整」をする/しない ●TONE: BYPASS(OFF) の設定

OTONE: ON

% 1. 4. 6. 7

低音のレベル調整

●BASS: OdB

-6dB~+6dB(1 dB間隔)

BASS 0dB**)**

低音の調整

生

設定項目 設定・効果の内容 表示と設定

TREBLE 4 ØdR▶ 高音のレベル調整

●TREBLE: OdB

-6dB~+6dB(1 dB間隔)

高音の調整 ※ 1. 3. 4. 6. 8

40FF▶ S. RTRU

サウンドレトリバー機能 **%** 1. 3. 4. 5. 9

圧縮音声は圧縮処理される際、削除されてし ●S.RTRV: OFF まう部分が発生します。サウンドレトリバー ○S.RTRV: ON 機能をONにすると、DSP処理によってその 削除されてしまった部分を補い、音の密度 感、抑揚感を向上させます。

DNR **4**0FF▶

ダクション |参照)

します。)

圧縮比率の調整

雑音が多く含まれるソフトのノイズを低減 ●DNR: OFF する機能(→54ページ「デジタルノイズリ ○DNR: ON

デジタルノイズリダクション

機能

% 1, 3, 4, 5

センター成分の定位感の調整機能 (映画やドラマのセリフ、または音楽のボー ○DIALOG E: ON カルを際立たせ、より聴き取りやすい音に

ODIALOG E: OFF

DIALOG E. ∢OFF▶

ダイアログエンハンスメント

% 1, 3, 4, 5

DUAL 4 CH1

デュアルモノラル音声の設定

1+1デュアルモノラル信号入力時、どちら の音声を再生させるかの設定(→54ページ ○DUAL: CH2

「1+1デュアルモノラル信号とは」参照)

•DUAL: CH1

○DUAL: CH1 CH2(左右同時再生)

DRC 4AUTON

ダイナミックレンジコントロー (ダイナミックレンジを圧縮すると、音量を ルの設定

% 1, 3, 4, 10

下げて映画などを楽しむ場合でも、微小な ○DRC: MID 音が聴き取りやすくなりますが、大きい音 ○DRC: OFF (圧縮無し:高音質再生) 量で楽しむときは、OFFにすることをお勧 めします。)

音量の最も小さい部分と最も大きい部分の ●DRC: AUTO(ドルビーTrueHD信 号に対してのみ圧縮) ODRC: MAX (最大圧縮)

LFE 0dB

LFEアッテネーターの設定

ドルビーデジタルやDTS 音声には、LFE ●LFE: OdB (超低域音声成分)が含まれていることがあ -5dB、-10dB、-15dB ります。LFE レベルが大きくて、スピーカー -20dB、OFFから選択 からの音声に歪みが生じるときは、LFE レ ベルをアッテネート(減衰)します。

SACD GAIN ◀ ЯÞ

SACDゲインの設定 **% 1.3.6**

SACDを歪みなく再生するための調整 (工場出荷時の「O」は、高レベルで記録され O:音声が歪む場合 ているディスクを再生しても音が歪まない +6:高音質再生を望む場合 設定になっています。「+6」に設定すると、 SACDのデジタル処理に+6 dBのゲインを 持たせ、SACDディスクの情報をより忠実 に引き出すことができ、高音質再生が可能 になります。)

OSACD GAIN: 0

HDMI ◀ AMP

HDMI音声出力の設定 *** 11**

HDMI INに入力された音声を、どのように 再生するかの設定

「THROUGH」に設定したときは、本機から は音が出なくなります。

●HDMI: AMP 本機と接続したスピーカーで再生 OHDMI: THROUGH HDMI OUTと接続したテレビ(フラッ トテレビなど)で再生

40FF▶ A. DELAY

オートディレイ (オートリップシンク)の設定 **% 12**

HDMIどうしで接続された機器に対する機 ●A.DELAY: OFF 能で、音声と映像の遅延時間を自動で調整 ○A.DELAY: ON し、映像の動きと音声を自動で合わせます。

C. WIDTH **43**▶

センター幅の調整 (DDPLIIx MUSIC時のみ) **% 1, 4, 13**

センターチャンネルの音声を左右のフロン トスピーカーにどの程度振り分けるかの調 0~7 整(音色の不一致を緩和して、音楽再生に適 0:センタースピーカーからのみ再生 した音場を創り出すことができます。)

●C.WIDTH: 3

7: すべて左右のフロントスピーカー に振り分け

設定・効果の内容 表示と設定 設定項目

DIMENSION 4 0>

音場の強さのバランス調整 (お好みの音場を創り出すことができます。)

ODIMENSION: 0

ディメンションの調整 (DIPLIIX MUSIC時のみ) $-3 \sim +3$

-3:後方の音場が強くなる +3:前方の音場が強くなる

* 1.4

PANORAMA ∢OFF▶

前方の音場を左右に大きく回り込ませ、サ ●PANORAMA: OFF ラウンドchにつなげるような効果を加える ○PANORAMA: ON 機能(正確な定位よりも雰囲気を楽しむた めの機能です。)

パノラマ調整 (DIPLIIX MUSIC時のみ)

* 1.4

C.IMAGE 3⊁

センターイメージの調整 (Neo:6 CINEMAまたは Neo:6 MUSIC時のみ) **%** 1. 4. 13

センターチャンネルの音声を左右のフロント ●C.IMAGE スピーカーにどの程度振り分けるかの調整 (音色の不一致が緩和された音楽再生に適 した音場を創り出すことができます。)

: Neo:6 CINEMA 10 : Neo:6 MUSIC

 $0 \sim 10$

0:ほぼすべて左右のフロントスピー カーに振り分け

10: 主にセンタースピーカーから再生

EFFECT 450 N

ADVANCED SURROUND モードやALCモードの効果の調整

現在選択しているADVANCED SURROUNDの各モード、またはALCモー ドの効果の調整

•EFFECT: 50

10~90 (EXTENDED STEREOのみ90が初 期値)

% 1, 4

- **※** 1 HDMI 音声出力の設定が「THROUGH」のときは選択できません。
- EQ OFF を選択すると、MCACC インジケーターが消灯します。
- リスニングモードが PURE DIRECT モードのときは調整できません。
- リスニングモードが STREAM DIRECT モードのときは選択できません。
- 各入力ごとに設定できます。
- MULTI CH IN 入力では選択できません。
- リスニングモードが STEREO、AUTO SURROUND (STEREO 時)、ALC (STEREO 時)のみ選択できます。 **※** 7
- TONE を ON にしたときのみ調整できます。
- iPod/USB 入力のときの工場出荷時の設定は ON です。
- ※ 10 ダイナミックレンジコントロール対応のドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD、DTS、DTS-HD Master Audio 信号にのみ効果があります。
- ※ 11 アンブ連動モードを使用しているときは切り換えることができません (→60ページ)。本機の電源がスタンバイの状態で HDMI の音声と映像をテレビから出力したいときは、アンプ連動モードを ON にする必要があります (\rightarrow 60 ページ)。
- ※ 12 HDMIで接続されたリップシンク対応のディスプレイにのみ有効です。ON に設定しても音声全体の遅延時間が改善されないと きは、OFF に設定して「サウンドディレイの調整」(→52ページ)を手動で調整してください。
- ※13 スピーカー設定 (→85ページ)で、センタースピーカーがNO(無し)に設定されているときは選択できません。

1+1デュアルモノラル信号とは

モノラルの音声チャンネルを2つ持つデジタル信号の名称です。

- BSデジタル放送(MPEG-2 AAC)のモノラルの二カ国語放送や音声多重放送など
- 二カ国語放送などをDVDレコーダーのドルビーデジタル・デュアルモノラルモードで録画したもの
- ステレオの二カ国語放送などは、デュアルモノラルとは異なるフォーマットになります。
- 録画モードの名称は機器によって異なります。詳しくは、DVDレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

デジタルノイズリダクション


- 以下の場合は、ON にしてもノイズが十分に低減されないことがあります。
 - 突然のノイズ
 - 極端に大きいノイズ
 - 高い周波数成分を非常に多く含む信号
 - もともとノイズの少ない録音状態の良い信号
- 各音源に対し、デジタルノイズリダクションは以下のような改善効果があります。 ステレオ再生時
 - アナログ入力…10 dB ~18 dB
 - デジタル入力...10 dB ~15 dB
 - ADVANCED、STANDARD、96 kHz 再生時....6 dB ~10 dB
- STREAM DIRECTモードがONになっているときは使用できません。

生

ビデオ調整機能を使用する

ここでは、以下の表にある映像に関する「設定項目」をお好みで設定します。それぞれの機能の内容をご確認のうえ、 お好みで設定する項目を選んで設定を行ってください。

● ビデオ調整機能は、iPod/USB、CD、CD-R、AUX、BD、HDMI1 ~ 3 (VSA-919AHはHDMI1 ~ 2)入力 のときは使用できません。



入力信号や本機の設定などによって、調整すること ができない項目があります。その場合は設定項目 として表示されません。

AVアンプ

リモコンをAVアンプ操作モードにする。

ビデオ調整

ビデオ調整機能にする。



設定項目を選ぶ。

以下の表の設定項目から、お好みで調整し たい項目を選びます。



手順3で選んだ項目の調整を行う。

以下の表の設定内容のとおりにお好みで調 整します。

5 ᆂ

ビデオ調整を終了する。

■:工場出荷時の設定 (※印が付いている項目には、設定の出現条件や制限 などがあります。56ページをご覧ください。)

設定項目

設定・効果の内容

表示と設定

OV.CONV: OFF

U. CONU **4**0N -

ビデオコンバーターの設定

HDMI以外の映像入力信号をMONITOR ●V.CONV: ON OUTに対してビデオコンバートする機能 (ソース機器とテレビモニターを違う種類 のコードで接続していても、映像を出力す ることができる便利な機能です。)(→21 ページ)

以下の項目は、ビデオコンバーターの設定がONのときのみ調整できます。

RES **∢**AUTO

解像度の設定 (VSA-1019AHのみ)

% 1

入力信号を出力する際の解像度の設定 (RES: 480Pは、480p/576pの解像度

指定を指します。)

ORES: AUTO ORES: PURE ORES: 480P ORES: 720P

ORES: 1080i ORES: 1080P ●ASP: THROUGH

OASP: NORMAL

∢THROUGH**>** ASP

アスペクト比の設定 (VSA-1019AHのみ) **%** 2

モニター出力映像のアスペクト比(縦横比) の設定

(THROUGHは入力した映像信号をそのま ま出力します。NORMALは上下または左右 に黒帯を付加します。)

IP CONV ∢AUTO▶

I/Pコンバーターの設定 (VSA-919AHのみ) **%** 3, 4, 5

インターレース信号のプログレッシブ信号 への変換設定

(480i/576iのアナログビデオ信号を、プ ○IP CONV: OFF ログレッシブ信号に変換して出力します。 AUTOはHDMIで接続されたテレビモ ターに最適な解像度で出力します。ONは 480p/576pにアップコンバートして出力します。OFFはコンバートせずに出力します。)

●IP CONV: AUTO OIP CONV: ON

ビデオ調整

設定項目 設定・効果の内容 表示と設定 映画素材の映像をプログレッシブ映像に変 ●PCINEMA: AUTO PCINEMA ∢AUTO▶ 換出力する設定 OPCINEMA: PAL PURE CINEMAモードの設定 (通常はAUTOに設定しますが、映像が乱れ OPCINEMA: OFF る場合はOFFにしてください。PALはPAL **% 3. 5. 6** 映画(576i)の映像を入力し、変換出力する のに適した設定です。) プログレッシブ映像に効果を与える設定 P.MOTION: 0 P. MOTION 🐠 ØÞ. (プログレッシブ映像の動画や静止画が鮮 -4~+4 プログレッシブモーションの調整 明になるように調整します。) **% 3.5** 入力信号の輝度(Y)信号のノイズを軽減す ●YNR: 0 YNR ØÞ. る調整 $0 \sim +8$ 輝度信号の調整 **%** 3 画像の輪郭強調の調整 ●DFTAII · O ØÞ DETAIL $-4 \sim +4$ ディテールの調整 **%** 3 画像の輪郭をはっきりさせたり、ぼかした ●SHARP: O SHARP 0▶ りする調整 $-1 \sim +1$ シャープネスの調整 **% 3, 7** 画面全体の明るさの調整 **BRIGHT:** 0 BRIGHT ØÞ. 4 -6(暗い)~+6(明るい) 画像の明るさの調整 画面の最も明るい部分と最も暗い部分との ●CONTRAST: 0 CONTRAST 4 0Þ 明るさの比率調整 -6(比率最小)~+6(比率最大) 画質のコントラスト調整 ж з 緑色と赤色のバランス調整 OHUE: 0 HUE Ø 🕨 4 -6(緑強調)~+6(赤強調) 画質の色あい調整 **% 3.8** 色の濃さを調整 OCHROMA: 0 ICHROMA 4 0⊁ -6(薄い)~+6(濃い) 彩度の調整 **%** 3

- * 3
- ※ 1 ・テレビ (モニター) が対応していない解像度に設定した場合は映像が出なくなります。そのときは設定を変更し直してください。また、DVI 対応機器から映像を入力した場合や、テレビ (モニター) の能力によっては、設定した解像度で出力されない場合があります。1080p への変換は入力信号が 480i/576i/480p/576p のときのみです。576i(PAL)/576p/720p50/1080i50 の映像を入力して出力するには、対応したテレビが必要です。
 - 「AUTO」を選択すると HDMI で接続されたテレビ (モニター) の能力に合わせて自動的に解像度が選ばれます。また、「PURE」を選択すると、入力された解像度そのままで出力されます(このとき、入力された映像端子と同じ種類の映像出力端子からのみ映像を出力します)。
 - ・テレビ(モニター)を HDMI で接続していて、解像度の設定を PURE 以外に設定すると、480i/576i アナログ信号入力時、コンポーネント /D4 出力端子からは 480p/576p 信号が出力されます。
- ※2 ・解像度の設定を PURE に設定しているときは調整できません。
 - ・アナログビデオ入力を HDMI 出力する際に有効な設定です。
 - ・ HDMI 出力にのみに有効です。
 - NORMAL の設定は、480i/576i または 480p/576p 信号を入力しているときのみ表示されます。
- ※3 480i/576i 信号を入力しているときのみ表示されます。
- ※ 4 AUTO または ON を選択したときに映像が正しく表示されない場合は、OFF を選択してください。
- ※ 5 HDMI およびコンポーネント /D4 出力に有効です。
- ※6 AUTO または PAL を選択したときに映像が正しく表示されない場合は、OFF を選択してください。
- ※ 7 HDMI 出力には無効です。
- ※8 コンポジット入力のときのみ表示されます。

KURO LINK機能でHDMI機器を連動動作させる

KURO LINK対応のパイオニア製フラットテレビやブルーレイディスクプレーヤー、またはKURO LINKと互換性のある他社製品などを、HDMIケーブルで本機と接続することでこれらの機器との連動動作が可能になります。具体的な操作や設定方法などについては、それぞれの機器の取扱説明書もあわせてで覧ください。

- パイオニア製KURO LINK対応機器、およびKURO LINKと互換性のある他社製品(→58ページ)以外との連動動作は保証外です。
 KURO LINKと互換性のある他社製品であっても、すべての連動操作を保証するものではありません。
- KURO LINK機能を使うときはHigh Speed HDMI™ケーブルをお使いください。それ以外のHDMIケーブルではKURO LINK機能が正しく動作しないことがあります。

KURO LINK 対応機器を接続する

本機にはKURO LINK対応テレビのほかに、最大4台(VSA-1019AH) /3台(VSA-919AH)のHDMI機器を接続して連動動作させることができます。接続にはHigh Speed HDMI™ケーブルをご使用ください。接続方法については、「HDMIで接続する」(→22ページ)をご覧ください。接続が終わったら「KURO LINKモードを設定する」(→122ページ)を行ってください。

- KURO LINK対応機器の接続終了後、本機の電源コードをコンセントに差し込むと本機の電源が入ります。この際、HDMIに関する 初期化動作を2秒から10秒程度行います。初期化中はHDMIインジケーターが点滅します。本機の操作は点滅が終了してから行っ てください。「KURO LINKモードを設定する」(→59ページ)でKURO LINK機能をOFFにすることで、この処理は行われなくなり ます。
- 本機のKURO LINK機能を十分に発揮するために、HDMI機器は本機に直接接続してください。
- KURO LINK対応テレビの音声出力と本機の音声入力を接続し、KURO LINK対応テレビのリモコンでアンブ連動モードにすることで、テレビのチャンネルを切り換えたときなど、本機の入力が自動で切り換わり本機から音が出るようになります。このときテレビの音声は消音されます。接続は光デジタルまたはアナログのいずれかで接続してください。

KURO LINKについてのご注意

- 本機とテレビは直接接続してください。本機以外のアンプやAVコンバーター(HDMIスイッチ)などに接続してから本機に接続すると、誤動作の原因となります。
- 本機のHDMI入力にはソース機器(ブルーレイディスクプレーヤーなど)を直接接続してください。本機以外のアンプやAVコンバーター(HDMIスイッチ)などを接続すると誤動作の原因となります。
- KURO LINKを ON に設定すると、入力端子の設定のHDMI入力(HDMI Input)は自動的にOFFになります。
- PQLS効果が有効のときに、AUTO SURROUND、ALC、DIRECT、PURE DIRECT、STEREO以外のリスニングモードを選ぶと、 PQLS効果は無効になります。
- HDMI接続でのPQLSに対応したパイオニア製プレーヤーと本機をHDMIケーブルで接続し、CDを再生したときやHDMI再認証(HDMIインジケーターが点滅)を行ったときにPQLS効果は有効となり、リスニングモードがAUTO SURROUND、ALC、DIRECT、PURE DIRECT以外のときはAUTO SURROUNDになります。
- 本機のKURO LINKモードがONのときは、本機の電源がスタンバイ状態であっても、KURO LINK対応機器(ブルーレイディスクプレーヤーなど)と対応テレビで接続しているときのみ、本機から音を出さずにプレーヤーからの音声と映像をHDMIを通してテレビに出力できます。このとき本機の電源はオンの状態となり、STANDBY/ONインジケーターとHDMIインジケーターが点灯します。

KURO LINK

KURO LINKと互換性のある他社製品との接続について

本機のKURO LINKと互換性のある他社製テレビと接続してお使いになると、下記の連動動作ができます。(お使いのテレビによっては、すべてのKURO LINK機能が働くわけではありません。)

- テレビのメニュー画面で、本機に接続したスピーカーから音を出すか、テレビのスピーカーから音を出すか、どちらかに設定できます。
- テレビのリモコンで、本機の音量調節や消音(ミュート)操作ができます。
- テレビの電源をスタンバイ状態にすると、本機の電源もスタンバイ状態になります。(本機にHDMI接続されている機器の入力を選択しているときや、テレビを視聴している場合のみ。)
- テレビ放送やテレビに接続した外部入力の音声も、本機に接続したスピーカーから出力できます。(HDMIケーブルのほかに光デジタルケーブルなどの接続が必要です。)

本機のKURO LINKと互換性のある他社製プレーヤーやレコーダーと接続してお使いになると、下記の連動動作ができます。


• プレーヤーやレコーダーの再生を開始すると、本機の入力がその機器を接続しているHDMI入力に切り換わります。


KURO LINKと互換性のある他社製品

- 以下の他社製テレビと互換性があります。(順不同)
 - ・シャープ製AQUOSファミリンク対応の液晶テレビ「アクオス」
 - パナソニック製ビエラリンク対応のテレビ
 - ・東芝製レグザリンク対応のテレビ
 - 日立製Woooリンク対応のテレビ
- 以下の他社製プレーヤーやレコーダーと互換性があります。(順不同)
 - ・シャープ製AQUOSファミリンク対応のデジタルハイビジョンレコーダー「AQUOSハイビジョンレコーダー」、ブルーレイディスクレコーダー「AQUOSブルーレイ」(シャープ製AQUOSファミリンク対応の液晶テレビ「アクオス」とあわせてお使いのときのみ)
 - ・パナソニック製ビエラリンク対応のプレーヤーおよびレコーダー(パナソニック製ビエラリンク対応テレビとあわせてお使いのときのみ)
 - ・東芝製レグザリンク対応のプレーヤーおよびレコーダー(東芝製レグザリンク対応テレビとあわせてお使いのときのみ)
 - ・日立製Woooリンク対応のレコーダー(日立製Woooリンク対応テレビとあわせてお使いのときのみ)
- 上記以外の他社製テレビやプレーヤー、レコーダーとの連動動作は保証外です。
- 互換性のある他社製品の型名など最新の情報については、パイオニアホームページをご覧ください。
- ※ AQUOSファミリンクは、シャープ株式会社の登録商標です。
- ※ その他文中の商品名、技術名および会社名等は、当社や各社の商標または登録商標です。

KURO LINK モードを設定する

本機のKURO LINK機能を有効にするかどうかを設定します。KURO LINK機能を有効にした場合、Display Power Off機能により、テレビの電源をオフにしたときに本機の電源も連動して電源オフ(一斉電源オフ)にするかどうかの設定ができます。本機の設定以外にも、本機と接続するKURO LINK対応機器の設定も必要です。詳しくは、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。





AVアンプ

リモコンをAVアンプ操作モードにする。

- **2** ホームメニューボタンを押す。 メニュー ホームメニュー画面が表示されます。
- 3 [4. システム設定]を選んで決定する。
- **4** [d. その他の設定]を選んで決定する。
- **5** [1. KURO LINK設定] を選んで決定する。
- **6** KURO LINK機能のON/OFFを選択する。

ON: KURO LINK機能が有効になります。

OFF: KURO LINK機能は無効になり、連動動作することはできません。

7 (手順6でONを選択したときのみ) Display Power off機能のYES/NOを選択する。

YES:テレビの電源オフに連動して、本機の電源もオフになります。この機能は、HDMIで接続している機器の入力を選んでいる場合や、テレビを見ている場合のみ有効です。NO:テレビを電源オフにしても、本機の電源は連動し

8 戻る

ません。


戻るボタンを押す。

KURO LINK モードの設定を終了します。 ホームメニューを終了するときは、[●]

対します。

PQLS の設定を行う

本機はPQLS機能に対応しています。PQLS (Precision Quartz Lock System)とは、KURO LINK機能を使ったデジタル音声の伝送制御技術です。より高音質な再生を行うため、本機からPQLS対応プレーヤーなどに対して、音声信号を制御します。これにより、音質に悪影響をおよぼす伝送時に発生するジッターの影響を除去できます。ここではその機能を自動で有効にするか、OFFにするかを切り換えます。この機能は、KURO LINK機能をオンにしたときのみ有効です。





リモコンをAVアンプ操作モードにする。

PQLS

PQLSの設定を選ぶ。

ボタンを押すたびに以下のように設定が切り換わります。設定はフロントパネルに表示されます。

PQLS AUTO: HDMI の機能として PQLS に対応したプレーヤーで音楽 CD (CD-DA) を再生した場合、PQLS 機能が有効になります。 **PQLS OFF**: PQLS 機能は働きません。

連動動作を開始する前に動作確認する

接続と設定が終了したら、下記の確認作業を必ず行ってください。

- **1** すべての機器をスタンバイ状態にする。
- **2** テレビ以外のすべての機器の電源をオンにする。
- **3** テレビの電源をオンにする。
- 4 テレビの入力を本機が接続された HDMI入力に切り換える。
- 本機の入力をHDMI機器が接続された HDMI入力に切り換える。
- **6** 手順5で選んだHDMI入力に接続した機器を再生する。

テレビに映像が表示されることを確認します。

7 手順5~6を繰り返し、すべてのHDMI 入力を確認する。

アンプ連動モードを使う

KURO LINK対応テレビのリモコンでアンプ連動モードにすることができます。アンプ連動モードでの動作は以下の説明をご覧ください。これらの機能はテレビのメニュー画面で設定します。詳しくは、KURO LINK対応テレビの取扱説明書をご覧ください。

アンプ連動モードでの連動動作について

アンブ連動モード使用中は、本機と接続したKURO LINK対応機器が以下のように連動動作します。

- テレビのリモコンで、本機の音量調節や消音(ミュート)操作ができます。
- テレビの電源をスタンバイ状態にすると、本機の電源もスタンバイ状態になります。(本機にHDMI接続されている機器の入力を選択しているときや、テレビを視聴している場合のみ。)
- KURO LINK対応機器の再生操作に連動して、本機の入力が自動的に切り換わります。
- テレビのチャンネルを切り換えると、本機の入力が連動して切り換わります。
- 本機の入力をHDMI以外に切り換えても連動モードは継続されます。

パイオニア製KURO LINK対応フラットテレビでは以下の動作も可能です。


- 本機の音量、消音などを操作したときに、その状態をフラットテレビの画面に表示します。
- フラットテレビでメニュー言語を切り換えると、本機の言語設定も連動して切り換わります。

アンプ連動モードの解除

- アンブ連動モードを解除すると、テレビでHDMI入力またはテレビ放送を視聴していた場合、本機の電源が切れます。
- アンプ連動モードのときに、本機の電源を切ることでアンプ連動モードは解除されます。このとき再度アンプ連動モードにするには、テレビのリモコンでアンプ連動を選びます。
- アンプ連動モードのときに、テレビのメニュー画面等でテレビから音を出すように操作すると、アンプ連動モードが解除されます。

スピーカーシステムを切り換える

スピーカーシステムA/Bを切り換えると、再生されるスピーカーが切り換わります。必要に応じて使用するスピーカーシステムを選択してください。



ヘッドホンをPHONES端子に差し込んでいる間は自動的にOFFに切り換わります。(ただし、Speaker Bに設定されているときは、スピーカー端子[B]からは音が出ます。)

SPEAKERS

スピーカーシステムを切り換える。



サラウンドバックシステムの設定(→85ページ)によって選択できるモードが異なります。 ボタンを押すたびに、以下のように切り換わります。

「ノーマル」に設定している場合




「Speaker B」に設定している場合



「Front Bi-Amp」に設定している場合



「ZONE 2」に設定している場合



各スピーカーシステム選択時の出力音声について

「ノーマル」に設定している場合

A (SP►A) : すべてのスピーカーから出力されます。

「Speaker B」に設定している場合

A (SP▶A) : スピーカー端子 ဩに接続されたスピーカーから出力されます。(サラウンド再生が可能です。)

B (SP▶B) : スピーカー端子 ® に接続されたスピーカーからのみ出力されます。(2chステレオ再生のみ可

能です。) MULTI CH INでは音が出力されません。

A+B (SP►AB) : 上記A (SP►A)とB (SP►B)の音声が同時に出力されます。

「Front Bi-Amp」に設定している場合

A+B (SP▶AB) : すべてのスピーカーから出力されます。スピーカー端子 🗉 から出力される音声はスピーカー

端子へのフロント出力と同じ音声です。

「ZONE 2」に設定している場合

A (SP►A) : スピーカー端子 回に接続されたスピーカーから、メインゾーンで選択されている音が出力されます。 ZONE 2 が ON のときはスピーカー端子 同に接続されたスピーカーから ZONE 2

で選択されている音が出力されます。

上記の全設定共通

OFF (SP▶): スピーカーから出力されません。このときサラウンドバックシステムの設定(→ 85 ページ)を「ZONE 2」に設定していて、ZONE 2 が ON のときは、SP▶B から音が出ます。

(プリアウト端子からは常に音声が出力されているため、サブウーファーからは音が出る場合があります。)

別の部屋で本機の音や映像を再生する~マルチゾーン機能~

本機を操作して、本機を設置した部屋(メインゾーン)とは別の部屋(サブゾーン)で本機につないだ機器の再生を楽しめます(マルチゾーン機能)。メインゾーンとサブゾーンで同時に同じソースを再生することはもちろん、別々のソースを再生することもできます。「Surr Back System」の設定で「ZONE 2」を選択しているときは、スピーカー端子からの音声出力もできます。


サブゾーン(ZONE 2)で再生可能な入力信号は以下の通りです。

- **音声**: ステレオ(アナログ)音声が再生可能です。HDMIで入力された音声は再生できません。MULTI CH IN入力はフロントL、Rの2chのみの再生となります。また、リスニングモードや低音/高音調整などの各種音声機能は使えません。
- 映像: コンポジット出力のみ対応します。VSA-1019Hのみ:iPod USBファンクションでJPEGファイルを再生しているときは、映像は出力されません。

「IRレシーバーがあるときは、IR ZONE 2 IN端子にIRレシーバーを接続してさらにIR OUT端子に機器をつなぐと、その機器もIRレシーバーで操作することができます。

マルチゾーンの設定

サブゾーンの音声出力方法の設定(ZONEオーディオ設定)を行います。



手順6の音量の設定で、「固定」はサラウンドバックシステムの設定が「ZONE 2」のときは選択することができません。



リモコンをAVアンプ操作モードにする。

2 ホームメニューボタンを押す。 ホームメニュー画面が表示されます。

- 3 [4. システム設定]を選んで決定する。
- **4** [d. その他の設定]を選んで決定する。
- **5** [3, ZONEオーディオ設定] を選んで決定する。
- 6 ZONE 2の音量設定を選択する。

可変:本機で音量の調整をする場合(サブゾーンのアンプをパワーアンプとして音声出力する場合)に選びます。 固定:サブゾーンのアンプを使って音量の調整をする場合に選びます。(本機のサブゾーン側の音量は最大になります。)



「固定」を選んだ場合、本機の音量は最大で固定されます。大音量での出力を避けるため、必ずサブゾーンのアンプを使って適切な音量に調整してください。


7 戻る

戻るボタンを押す。

[ZONE オーディオ設定] を終了します。 ホームメニューを終了するときは、[●]

禁を押します。

フロントパネルのボタンを使用して、サブゾーンの入力や音量を操作します。



MULTI-ZONE ON/OFFを押す。

押すたびに以下のように切り換わります。

ZONE 2 ON: ZONE 2のマルチゾーン機能をオンにします。

MULTI ZONE OFF: マルチゾーン機能をオフにします。 マルチゾーン機能がオンのときは、表示部のMULTI-ZONEインジケーターが点灯します。

2 MULTI-ZONE CONTROLを押す。

押すたびに、メインゾーン操作とサブゾーン操作が切り換わります。

10 秒間操作がないと自動的にマルチゾーンコントロールモードが終了します。

3 INPUT SELECTORで入力ファンクションを切り換える。

たとえば、手順2でZONE 2を選び、手順3でDVDを選ぶと、DVD入力の音声と映像をZONE 2で楽しむことができます。

4 MASTER VOLUMEダイヤルで音量を調節する。

-80 dB (最小値)から0 dB (最大値)の範囲で調節できます。

ただし「ZONE 2 音量」が「固定」のときは0 dBに固定されます。

5 MULTI-ZONE CONTROLを押す。


マルチゾーンの操作を終了します。


6 選んだ機器の再生をする。

- マルチゾーン機能では、電源の入/切もメインゾーンとサブゾーンで別になります。
- マルチゾーンの設定で「固定」が選ばれているとき、本機では音量を調整できません。
- スリープ機能が働くとメインゾーンとサブゾーンの両方の電源がスタン バイになります。
- ホームメニュー画面表示中は、マルチゾーン操作はできません。

リモコンでマルチゾーンの操作をする

リモコンを使用して、サブゾーンの入力や音量を操作します。





メインゾーン操作モードに戻すときはメイン に切り換えます。

2 AVアンプ ン機能の電源を入れる。 ம்

3 入力ファンクションを切り換える。

入力切換ボタンで機器を選びます。

4 音量 音量を調節する。 + - 80 dB (最小値) から 0 dB (最大値) の範囲で調節できます。 (本体の場合は、MASTER VOLUME で調 消音 節します) 一時的に音を消したいときは、消音ボタン を押します。もう一度押すか、音量を調節 することで解除します。

本機のリモコンで以下のサブゾーン操作ができます。

AVアンプ (): 本機の電源切り換え

入力切換 : 入力ファンクションの選択

: 音量調整(ただし、「システム設定」の「ZONEオーディオ

設定」で[固定] が選ばれているときは調整できません。)

:音を消します。


音量+/-

• パイオニア製アンプをサブゾーンで使用している場合、本機のリモコン操 作で同時にアンプが動作してしまいます。IRレシーバーでのマルチルーム 操作をするときは、アンプのリモコン受光部を覆い隠すなどの対策をとっ てください。

マルチチャンネルアナログ再生する

マルチチャンネルアナログ入力で接続した機器の音声を本機で聞きます。

マルチチャンネルアナログ接続については、「マルチチャンネルアナログ機器の接続 | (→27ページ)をご覧ください。



入力切換


MULTI CH IN入力にする。

入力切換ボタンを繰り返し押すか、本体のINPUT SELECTOR ダイヤルを回して入力を切り換えます。

- DVDプレーヤーによってはサブウーファーチャンネルのアナログ出力レベルが小さいものがあります。この場合は「その他の設定」の「マルチチャンネル入力設定」で、サブウーファーの入力レベルを10 dB上げることができます。詳しくは「マルチチャンネル入力を設定する」(→90ページ)をご覧ください。
- MULTI CH IN入力で映像を同時に再生することができます。詳しくは「マルチチャンネル入力を設定する」(→90ページ)をご覧ください。

接続した機器間で録音/録画をする

本機を通して録音/録画を行う場合、入出力それぞれの機器は同じタイプのコードで接続されている必要があります。 録音/録画端子では、音声のアナログ/デジタルのタイプを一致させ、映像はそれぞれの機器とコンポジットで接 続してください。



AVアンプ

リモコンをAVアンプ操作モードにする。

2 録音/録画するソースを選ぶ。

3 音声切換


入力信号を選択する。

デジタル録音するときは、DIGITAL を選択します。詳しくは「音声入力信号の切り換え」(→38ページ)をご覧ください。

- 4 録音/録画機器の録音/録画を開始する。
- 5 録音/録画するソースを再生する。
- 本機の音量、チャンネルレベル、オーディオ調整機能、ビデオ調整機能、サラウンドの設定などは、録音信号には効果がありません。
- 市販ソフトの録音/録画は、個人で楽しむ場合を除いて、著作権法上認められていません。また、コピーガード信号により録音/録画のできないものもあります。
- デジタル録音について、ソフトによってはコピー回数制限のあるものがあります。詳しくは、録音機器の取扱説明書をご覧ください。
- MCACC測定中は、録音/録画を行わないでください。
- MULTI CH IN端子に入力された音声は、フロントL、Rの2chのみ録音することができます。

フロントパネル表示部の明るさを調整する

フロントパネル表示部の明るさを4段階に調整することができます。



┃ ^[AVアンプ] リモコンをAVアンプ操作モードにする。

2 717- 9


ディマーボタンを押してお好みの明るさに調整する。

押すたびに表示部の明るさが4段階で切り換わります。

- 明るさを一番暗い設定にしたときは、ボリューム表示とSTANDBYインジケーターを残して、すべてを消灯します。
- 設定した明るさにかかわらず、何かの操作をしたときは明るく点灯し、 数秒後に元の明るさに戻ります。
- 本体やリモコンで操作時や、エラー表示および禁止メッセージ発生時は、 この設定にかかわらず明るく表示されます。

スリープタイマーを設定する

指定した時間が経過すると、本機の電源が切れるように設定できます。




- スリープタイマーを設定したあとにスリープボ タンを1回押すと、残り時間が表示されます。
- マルチゾーン機能(→118ページ)がONのときにスリープタイマーを設定すると、すべてのゾーンの電源が同時に切れます。

1 M/アンプ リモコンをAVアンプ操作モードにする。

2 スリープ スリープボタンを押してタイマーを設 6 定する。

押すたびにスリープタイマーの時間が以下 のように切り換わります。


スリープタイマーが設定されると SLEEP インジケーターが点灯します。



再生中の音声や設定内容を確認する(ステータス表示)

リモコンの状態確認ボタンを押すことで、右記の情報を確認することができます。確認項目は本体のディスプレイに表示されます。右記の情報は各入力ごとに確認することができます。






1 Mアンプ リモコンをAVアンプ操作モードにする。

2 状態確認 設定内容を確認する。

ディスプレイに上記の情報が表示されます。 表示は 3 秒ごとに切り換わります。 もう一度ボタンを押すと、通常表示に戻ります。 リモコンで複数のアンプを操作する

付属のリモコンで、本機のほかに3台のアンプを別々に操作できます(操作可能なアンプは、本機と同型機のみです)。 リモコンにプリセットコードを入力して、操作するアンプを指定します。

この機能を使用する前に、操作したいアンプにリモコンモードを設定してください。くわしくは「リモコンモードを設定する」(→91ページ)をご覧ください。



■ マルチゾーン切り換えスイッチがメインメイン □ □ ゾーン2 になっていることを確認する。

2 AVアンプ

リモコンをAVアンプ操作モードにする。

- **3** リモコン設定ボタンを押し続け、LED リモコン設定 ランプが2回点滅したら指を離す。
- 4 数字ボタン(1~0)で、操作したいアンプに対応した5桁の番号を入力する。

操作するアンプのリモコンモードによって以下の番号を 入力します。

- アンプ1:61935 (工場出荷状態)
- アンプ2:62630アンプ3:62631アンプ4:62632

番号を5桁目まで入力するとLEDランプが1回光って、 設定は完了になります。

他のアンプを操作する場合は、上記手順1からもう一度 操作して番号を入力し直してください。

67


リモコンで他機器を操作する

付属のリモコンを使って、本機以外のパイオニア製品や他社の機器(ビデオデッキ、テレビ、DVD、CDプレーヤーなど)を操作できます。他機器を操作する前に、操作したい機器のプリセットコードをリモコンに設定してください。

他機器のリモコン信号を本機のリモコンに呼び出す(プリセットコード設定)

本機付属のリモコンには、複数のAV機器(他社製品を含む)のプリセットコードが登録されています。操作可能な他機器のプリセットコード一覧は109ページをご覧ください。

● 各ボタンの役割は「他機器の操作について」(→70ページ)をご覧ください。



- 操作したい機器のマルチコントロールボタンを押す。 テレビ基本操作ボタンでお手持ちのテレビを操作したい 場合は、ここでTV CTRLボタンを押します。 リモコンのLEDランプが点灯に変わります。
- **2** リモコン設定ボタンを押し続け、LED リモコン設定 ランプが2回点滅したら指を離す。
- **3** 数字ボタン(1~0)で、操作したい機器に対応した 5桁の番号を入力する。

番号を5桁目まで入力するとLEDランプが2回光って、 設定は完了になります。(設定が正しく行われなかった 場合は、LEDランプが1回光ります。)


機器を登録し直したい場合や、他のマルチコントロールボタンに機器を登録する場合は、上記手順1から同様に操作してください。

4 他機器を操作できることを確認する。

入力機器のボタンを押したときに、機器の電源をオン/オフできることを確認してください。操作できない場合、プリセットコード一覧に複数のコードがある場合は、他のコードを入力して試してみてください。

- パイオニアのフラットテレビやフラットパネルディスプレイを操作する 場合は、TVまたはTV CTRLボタンに以下のプリセットコードを割り当て てください。
 - 13001 (KRP-500A, KRP-600A) 13003 (KRP-500M, KRP-600M)
- iPod USBボタンにはプリセットコードを登録することができません。
- 正しく設定できているようでも、一部のボタンのみ違うコード番号も複数 あります。実際に操作できるかを確認してください。

リモコンの設定をすべてリセットして、工場出荷時の状態に戻します。



1 マルチゾーン切り換えスイッチがメインメイン ニューシーシュ になっていることを確認する。

2 AVアンプ リモコンをAVアンプ操作モードにする。

3 リモコン設定ボタンを押し続け、LED リモコン設定 ランプが2回点滅したら指を離す。

4 数字ボタンの 9、8、1 を順番に押す。

LEDランプが4回点滅して、リモコンの設定が工場出荷時の状態に戻ります。


• 工場出荷時にボタンに割り当てられているプリセット コードは以下の通りです。

ボタン	プリセットコード
DVD	31571
BD	32442
DVR	22306
HDMI	32442
TV	13000
CD	70468
CD-R	71087
VIDEO	20058
TV CTRL	13000
AVアンプ	61935

リモコンによる他機器の操作

他機器の操作について

- 以下のリモコン操作を行うには、あらかじめ操作したい機器のリモコンコードを登録しておく必要があります。詳しくは「他機器のリモコン信号を本機のリモコンに呼び出す(プリセットコード設定)」(→68ページ)をご覧ください。
- 実際に操作を始める前に操作切換スイッチを「入力機器」に合わせてから操作したい機器の他機器操作ボタンを押して、リモコンをその機器の操作モードにしてください。各機器の詳しい機能については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。
- 機種によっては操作できないボタンもあります。



* DVDプレーヤーによっては、10以上を選ぶときに+10方式ではなくENTER方式で番号を決める機種がありますが、その機種も本機リモコンでは・(10) ボタンで操作することができます。

機器ボタン	ビデオデッキ	衛星チューナー /ケーブルテレビ チューナー	LDプレーヤー	CDプレーヤー /CDレコーダー /SACDプレーヤー	MDプレーヤー DATプレーヤー	カセットデッキ
入力機器の	電源オン/オフ	電源オン/オフ	電源オン/オフ	電源オン/オフ	電源オン/オフ	電源オン/オフ
数字ボタン (1~0)	チャンネルの選択	数字の入力	数字の入力	数字の入力	数字の入力	-
• (10)	10	*	+10	>10/クリア	クリア (MD)	クリア
決定 (12)	12	-	決定	ディスク/決定	OPEN/CLOSE (MD)	決定
↓↑←→ / 決定	-	↓↑←→ / 決定	↓↑←→ / 決定	-	-	
×	-	ナビ	トップメニュー	-	-	MS←
£	-	番組表	-	LEGATO LINK (SACD)	-	MS→
•	-	メニュー	-	SACD SETUP (SACD)	-	-
•€1	-	戻る	戻る	-	-	-
HDD (青)	-	青ボタン	-	-	-	-
DVD (赤)	-	赤ボタン	-	-	-	-
😂 (緑)	-	緑ボタン	-	-	-	-
ズ (黄)	-	黄ボタン	-	-	-	-
>	•	•	•	>	>	>
II	II	II	II	II	II	II
◄	44	44	◆	44	◄ ◀	◄ ◀
>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
⋖ ◀	-	 44	 44	I	 44	 44
>>	-	▶▶	>>	▶▶	▶▶	▶▶
+ +	-	録画	-	-	-	-
音声	音声切換	音声切換	音声切換	PURE AUDIO	-	-
表示	-	表示切換	表示切換	TIME	-	-
CH +/-	チャンネル切換	CH +/-	-	-	-	-

本機で設定できること

本機のホームメニュー (HOME MENU)で設定できる全項目です。

ホームメニュー 項目		設定項目		詳細項目			内容	参照 ページ
		a フルオート MCACC a (サラウンドの自動設定)		ਰਾ∕	べての MCACC 項目	₫,	べての MCACC 項目の自動測定	33
				全項	1目 / スピーカーシステム保持	音:	場補正の全項目を自動測定	74
				スピーカー設定		スピーカーシステムの自動設定		74
			オートMCACC	スト	ピーカー出力レベル	_	ピーカー出力レベルの自動設定	74
		b	(個別項目選択可能な	_	プーカーまでの距離	\vdash	ピーカーまでの距離の自動設定	74
			サラウンドの自動設定)			\vdash	響特性を考慮した周波数特性の	
	アドバンスド			EQ	Pro & 定在波制御 I	自	動補正および定在波の自動制御	74
1	MCACC			1	Fine Channel Level		惑による各チャンネルの出力 ベルの微調整	76
	(サラウンドの 自動設定/			2	Fine SP Distance	,	惑による各スピーカーまでの 離の微調整	77
	詳細な手動設定)		マニュアル MCACC	3	定在波制御	定	在波制御の設定	78
		С	(詳細なサラウンドの自動設定)	4	EQの調整		惑による周波数特性補正カーブ 調整	79
			日 到			а	残響特性の測定	
						b	残響特性の表示	
				5	EQ プロフェッショナル		アドバンスドEQセットアップ	80
						С	(残響特性を考慮した音場補正)	
		d	デモ (フルオート MCACC のデモ)	ਰ⁄	べての MCACC 項目	デ	モなので設定は反映されません	75
	140400	a スピーカー設定 b スピーカー出力レベル					ピーカー接続の有り / 無し、 域再生能力などの確認	82
	MCACC						チャンネルの出力レベルの確認	82
2	データチェック (MCACC	С	スピーカーまでの距離				スピーカーまでの距離の確認	82
	メモリーの確認)	d	定在波制御			定	在波制御設定値の確認	82
	ノ、こ フ ・ ・	е	Acoustic Cal EQ			周	波数特性の補正値の確認	82
	データ管理	а	MCACC メモリーの 名称変更			M	CACC メモリーの名前を変更	83
3	(MCACC MEMORY	b	MCACC メモリーのコピー			M	CACC メモリーのコピー	84
	のデータ管理)	С	MCACC メモリーの消去		MCACC メモリーを消去		CACC メモリーを消去	84
				1	Surr Back System (サラウンドバック システムの設定)		PEAKER B 端子の用途設定	85
		_	マニュアルスピーカー設定(スピーカーの構成や	2	スピーカー設定		ピーカー接続の有り / 無し、 域再生能力などの設定	85
		а	サラウンド環境の	3	スピーカー出力レベル		チャンネルの出力レベルの設定	87
			手動設定)	4	スピーカーまでの距離	[]	スピーカーまでの距離の設定 }適なディレイ値に設定)	88
	s.フニ/ 歌中			5	×カーブ		屋の大きさに合わせた高音域の 衰カーブの設定	88
4	システム設定 (本機のさまざまな 設定)	b	入力端子の設定				入力の音声入力や映像入力の切り え、入力名の変更などの設定	36, 89
	取化	С	OSD 言語設定			0	SD 言語の表示言語の設定	92
				1	KURO LINK 設定		JRO LINK 機能に対応したパイオア製品と連動操作するための設定	59
				2	マルチチャンネル入力設定	マ	ルチチャンネル入力の設定	90
				3	ZONE オーディオ設定	マ	ルチゾーン機能での音声設定	62
		d	その他の設定	4	電源オン時音量設定	電	源をオンしたときの音量の設定	90
				5	音量制限設定		リューム操作をしたときの最大 量を制限する設定	91
				6	リモコンモード設定	本	機側のリモコンモードの設定	91
				7 Flicker Reduction 設定		GUI画面の見え方の調整		

リスニング環境の設定について ~サラウンド再生のための設定~

本機のオートMCACCセットアップ機能では、下記の6つの設定(音場補正)を自動で行うことができます。

スピーカーシステムの設定

ソースに含まれる音声成分のすべてを再生するために、スピーカー接続の有り/無しや低域再生能力などを設定します。この項目は、すべてのMCACC MEMORYに共通の設定となります。

スピーカー出力レベルの設定

リスニングポジションでの各チャンネルの音量レベルを 一定に合わせる設定です。

スピーカーまでの距離の設定

距離を設定することで各チャンネル間の遅延(ディレイ) を算出・補正します。

定在波制御

壁などの影響で発生した低域の特定周波数での極端な ピーク音を除去します。

残響特性の測定


リスニングルームの残響特性を測定し、MCACCの補正 精度を向上します。


視聴環境の周波数特性の補正 (Aco Cal EQ Pro)

スピーカーの種類や、部屋の環境差によって生じた各チャンネル周波数特性のばらつきを補正します。EQ 補正のカーブも3タイプから選べます。

ホームメニュー設定の手順

ホームメニュー画面を開くまでの手順です。ここから各設定の操作に進めます。





1 <u>AVアン</u>

本機とテレビの電源が切れている場合は、電源を入れる。

テレビに本機の出力映像が表示されるように、テレビ側の入力切換を合わせておきます。

2 AVアンプ

リモコンをAVアンプ操作モードにする。

3 #-4 *-1

ホームメニューボタンを押す。

テレビ画面にホームメニュー画面が表示されます。



ホームメニューの操作には、下記のボタンを使います。

リモコンボタン	本体ボタン	用途
オームメニュー	HOME MENU	ホームメニュー画面を開く/閉じる
((())) (() () () () () () (+ + + ENTER	カーソル移動と設定値の変更 選択項目を決定する
戻る	RETURN	1つ前の画面に戻る


- ヘッドホン使用中は、ホームメニュー画面は表示できません。
- 約5分間放置するとホームメニュー画面には自動的にスクリーンセーバー機能が働きます。
- 入力がiPod/USBになっているときは、ホームメニューの設定を行うことができません。また、ZONE 2がONのときもホームメニューの設定を行うことができません。
- 一度登録した設定内容は本機に記憶されるため、本機を使用するたびに設定し直す必要はありません。ただし、スピーカーシステムの構成や配置を変更したり、新しくスピーカーを追加したときには、設定し直す必要があります。
- ホームメニューの設定中は電源を切らないでください。電源を切るときはホームメニューの設定を終了してください。

オートMCACCで詳細に測定/設定する

オートセットアップ(フルオートMCACC)の基本的な使用方法は「自動でスピーカーの必須設定を行う ~フルオート MCACC~」(→33ページ)をご覧ください。

1b.オートMCACC
ATTO TO THE TOTAL THE TO

- 「Aco Cal EQ Pro」(周波数特性の補正)と 「定在波制御」の効果は、それぞれのMCACC MEMORYでON/OFFを切り換えることが できます。詳しくは「オーディオ調整機能を 使用する」(→52ページ)をご覧ください。
- 各スピーカーと視聴環境との相互作用によって、まれにオートMCACCの測定が正しく行われないことがあります。その場合は手動で設定を調整することをお勧めします。



- **1** 73ページの手順1~3までを行う。
- **2** [1. アドバンスドMCACC]を選んで決定する。
- **3** [b. オートMCACC]を選んで決定する。 オートMCACC画面が表示されます。
- 4 より詳しく設定したい項目を選んで設定する。

オートMCACCでは、自動で設定する項目を選択できます。

- [全項目]: すべての項目
- [スピーカーシステム保持]: スピーカーシステムの 設定以外の全項目
- 上記以外:それぞれの項目のみ

また、[スピーカー設定]は、[全項目]で測定するたびに測定結果が更新されます。[全項目]での測定後にリスニングポイントを変えて測定したいときは、[スピーカーシステム保持]で測定してください。

各項目の詳細については次のページをご覧ください。

 オートMCACC
 [全項目]、[スピーカーシステム保持]、[スピーカー設定]、[スピーカー出力レベル]、[スピーカーまでの距離]、[EQ Pro & 定在波制御]

 保存先
 [M1.MEMORY 1] ~ [M6.MEMORY 6]

 THXスピーカー
 [N0]、[YES]

 EQタイプ
 [SYMMETRY]、[ALL CH ADJ]、[FRONT ALIGN]

 定在波制御 . 多点測定
 [NO]、[YES]

5 付属のセットアップ用マイクを接続する。

リスニングポジションにマイクを配置します。マイクの 接続は左の図をご覧ください。

セットアップ用マイクは、三脚などを使用してリスニングポジションに設置してください。テーブルやソファの上などに置くと、正しく測定できない場合があります。

6 [スタート]を選んで決定する。

オートMCACCで選択した項目の自動測定に進みます。「MCACCデータチェック」の画面が表示されたら自動測定は終了です。測定が終わったら、必ずセットアップ用マイクを本機から抜いてください。

測定した内容を確認することができます。「MCACCデータを確認する」(→82ページ)をご覧ください。

オートMCACCの各項目について

[SYMMETRY]、[ALL CH ADJ]、[FRONT ALIGN]:

(「オートMCACC」で[全項目]、[スピーカーシステム保持]を選択したときのみ設定可)

EQ補正カーブ(視聴環境の周波数特性の補正)ごとに測定/設定値の保存先を選びます(MEMORY内のデータは上書きされます。各補正カーブの説明は78ページをご覧ください)。各EQの保存先をそれぞれ設定すれば、一度の測定で複数タイプのEQ補正が行えます。SYMMETRYは常に測定しますが、他の2つは測定させないことも可能です。

- SYMMETRY L/R でペアになっているスピーカー 1 組ごとの周波数特性をフラットに補正します(センターなどペアでないスピーカーは個別に補正します)。位相特性を重視した補正をしたい場合にお勧めします。
- ALL CH ADJUST -全チャンネルの周波数特性を、それぞれ個別にフラットに補正します。周波数特性を重視した補正をしたい場合にお勧めします。
- FRONT ALIGN フロント以外のスピーカーをフロントの特性に合わせこむ補正をします(フロントスピーカーは補正しません)。フロントスピーカーの特性を重視した補正をしたい場合にお勧めします。

「THXスピーカー」:

(「オートMCACC」で[全項目]、[スピーカー設定]を選択したときのみ設定可)

THX認証のスピーカーシステムを使用しているときは[YES]を選択します。このとき[スピーカー設定]はすべてのスピーカーがSMALL(小)になります。

[MCACC]:

(「オートMCACC」で[スピーカー出力レベル]、[スピーカーまでの距離]、[EQ Pro & 定在波制御]を選択したときのみ設定可)

測定/設定値の保存先を選びます(MEMORY内のデータは上書きされます)。

「EQタイプ」:


(「オートMCACC」で[EQ Pro & 定在波制御]を選択したときのみ設定可)

EQ補正カーブ(視聴環境の周波数特性の補正)を1つ選択します(各EQ補正カーブの説明は78ページをご覧ください)。

「定在波制御 多点測定」:

(「オートMCACC」で[EQ Pro & 定在波制御]を選択したときのみ設定可) [YES]にすることでメインのリスニングポジションとそれ以外のリス ニングポジション2カ所(計3カ所)の定在波制御を行うことができます。設定の手順はGUI画面に従って、右のイラストのようにメインポジションでの測定が最後になるようにセットアップ用マイクを設置していきます。リスニングポジションを1カ所でお楽しみいただくときは[NO]にすることをお勧めします。

THX は THX 社の商標です。許可のもとに使用されています。不許複製。その他すべての商標は、それぞれの所有者の所有物です。



フルオート MCACC のデモモードについて

アドバンスドMCACCの[デモ]を選ぶと、フルオートMCACCのデモモードになります。デモモードはセットアップ 用マイクを使用せずに開始することが可能で、スピーカーを接続していればテストトーンも出力されます。デモモードでの測定内容は本機の設定に反映されず、エラーも発生しません。デモモードを終了させるには、戻るボタンを押してください。

リスニング環境をお好みに調整する ~マニュアルMCACC ~

マニュアルMCACCでは、設定をより詳しく手動で調整することができます。それぞれの調整を行う前に、以下の操作を行って調整したいMCACC MEMORYを選びます。

設定にはセットアップ用マイクを使用することがあります。マイクの接続のしかたは、33~34ページをご覧ください。マイクを接続する際は、ホームメニューボタンを押してホームメニュー画面が表示されている状態で差し込んでください。

ホームメニュー画面が表示されていない状態でマイクを差し込むと、フルオートMCACCのスタート画面になります。

AVアンプ

リモコンをAVアンプ操作モードにする。

2 MCACC •5

MCACC MEMORYを選ぶ。

押すたびに MCACC MEMORY が切り換わります。

3 #-A

ホームメニューを表示する。

スピーカー出力レベルの微調整 (Fine Channel Level)

フロント左スピーカーを基準として、その他のチャンネルレベルを調整します。選択したチャンネルとそのチャンネルに対して基準となるチャンネルからテストトーンが再生されますので、両方のテストトーンが同じ大きさに聞こえるように調整します。

ホームメニューで使用するボタン



1c.マニュアルMCACC
Aアンプ

1.Fine Shannel Level
2. Fine SP Distance
3. 发在皮刺
4. E Qの回撃
5. E Q プロフェッショナル

①終7 戻る 🖼



7



8



4 [1. アドバンスドMCACC]を選んで決定する。

5 [c. マニュアルMCACC]を選んで決定する。

6 [1. Fine Channel Level]を選んで決定する。 スピーカー出力レベルの微調整を行う画面になります。



テストトーンは大きな音で再生されます。 MASTER VOLUMEは自動的に0.0 dBにな り、テストトーンが再生されます。

7 フロント左チャンネルのレベルを調整して決定する。

フロント左チャンネルからテストトーンが出力されます。 音圧計をお持ちの場合は、音圧レベルをCウェイト/ス ローモードで75 dB SPLに調整してください。

8 フロント右チャンネルから順番に、各チャンネルの レベルを調整する。

選択したチャンネルとそのチャンネルに対して基準となるチャンネルから、以下のように交互にテストトーンが 出力されます。両方のテストトーンが同じ大きさになる ように調整します。

 $R \Leftrightarrow L$

 $C \Leftrightarrow I$

SL⇔L

SR⇔SL

SBL ⇔ SL

SBR ⇔ SBL

SW⇔L


-10.0 dBから+10.0 dBの範囲内で、0.5 dB間隔で調整することができます。

9 戻るボタンを押す。

スピーカー出力レベルの微調整を終了します。


フロント左スピーカーを基準として、その他のスピーカーの距離を調整します。 選択したチャンネルと、そのチャンネルに対して基準となるチャンネルからテス トパルスが再生されます。その2つのスピーカーに対してリスニングポジション から右図のように向き、2つのテストパルスの聞こえるポイントが中央に定位す るように数値を調整します。このときさらに細かく中央に定位させたいときは、 スピーカーの位置を数mm単位で動かしたり、向きを少し動かすことでポイント を中央に定位させることができます。


スピーカーまでの距離の微調整 (Fine SP Distance)



ホームメニューで使用するボタン







スピーカーまでの距離調整とは

距離の調整は、映像の「ピント合わせ」によく似て います。ピントが合っていない映像はどこで見て もぼやけて見えますが、ピントが合った映像は遠 くからでも見ることができます。音の焦点も同じ で、ある一点(マイクを置いたリスニングポジショ ン)に音源からの到達時間をしっかり合わせるこ とで、リスニングポジション一点だけでなくマル チチャンネル環境における音場全体を正しく形成 します。

4 「1. アドバンスドMCACC]を選んで決定する。

5 「c. マニュアルMCACCIを選んで決定する。

6 [2. Fine SP Distance]を選んで決定する。

スピーカーまでの距離の微調整を行う画面になります。



テストパルスは大きな音で再生されます。 MASTER VOLUME は自動的に 0.0 dB にな り、テストパルスが再生されます。

フロント左チャンネルのスピーカーまでの実測距 離を入力して決定する。

8 フロント右チャンネルから順番にスピーカーまで の距離を調整する。

選択したチャンネルとそれに対して基準となるスピー カーから、テストパルスが以下のように出力されます。

R-L

C - I

SI - I

SR - R

SBL - SL

SBR - SR

SW - I

0.01 mから9.00 mの範囲内で、0.01 m (1 cm)間隔 で設定できます。

9 戻るボタンを押す。


スピーカーまでの距離の微調整を終了します。

- サブウーファーのテストパルスは他chと音色が異なります。サブウ-ファーの音がはっきり聞こえるように調整してください。また、サブウー ファーの調整はお持ちのスピーカーの低域再生能力によって、設定値を上 下したりスピーカーの位置を変えても聞こえ方の変化がわかりにくい場 合があります。
- テストパルスの聞こえるポイントがどうしても中央に定位しないときは、 スピーカーと本機の⊕、⊝端子が正しく接続されているかを確認してくだ さい。⊕と⊖が逆に接続されていると中央に定位しません。

定在波フィルターの調整 (定在波制御)

オーディオの世界で問題となる定在波(Standing Wave)は、音波が壁などで反射し、もとの音波と干渉することで発生します。定在波は特定の低域周波数に極端なピークなどが発生したとき音質に悪影響を与えます。定在波の影響はスピーカーの位置やリスニングポジションによっても変化します。ここでは実際に音楽ソースなどの再生音を聴きながら、定在波の影響を制御します。





- 音声入力でHDMIを選んでいるときは、実際に音を聞きながらの補正を行うことはできません。
- オーディオ調整機能の「S-WAVE」の項目を「S-WAVE OFF」にしているMCACC MEMORYでここでの設定を行うと、自動で「S-WAVE ON」に切り換わります(→52ページ)。

- **4** [1. アドバンスドMCACC]を選んで決定する。
- **5** [c. マニュアルMCACC]を選んで決定する。
- **6** [3. 定在波制御]を選んで決定する。 定在波制御のフィルター設定画面になります。

7 「フィルターチャンネル」を選ぶ。

どのチャンネルの定在波を制御するか選択します。 各チャンネルごとに用意された、3つのフィルターで定 在波の影響を制御します。

[MAIN]: センタースピーカーとサブウーファー以外の すべてのチャンネル

[Center]: センターチャンネルのみ [SW]: サブウーファーのみ

8 フィルター No.1からNo.3について、各項目を 調整する。

freq:各フィルターの中心周波数を、63 Hz~250 Hz の範囲で調整します。

Q:各フィルターの帯域幅を2.0~9.8の範囲内、0.2間隔で調整します。数値が大きくなるほど帯域幅はより狭くなります。

ATT: 各フィルターの減衰量を、0.0 dB~12.0 dBの 範囲内、0.5 dB間隔で設定します。

(「TRIM」はサブウーファーのレベルを-12.0 dB~+12.0 dBの範囲内、0.5 dB間隔で調整します。手順7で[SW]を選んだときのみ調整することができます。)


9 戻るボタンを押す。


定在波フィルターの調整を終了します。


チャンネルごとの周波数特性の補正(EQの調整)

補正カーブを手動で調整します。下記の調整を行う前に、MCACCボタンでどのMCACC MEMORYのEQ値を調整するか選んでおきます。

ホームメニューで使用するボタン







オーディオ調整機能の「EQ」(周波数特性の補正)の項目を「EQ OFF」にしているMCACC MEMORYでここでの設定を行うと、自動で「EQ ON」に切り換わります。(→52ページ)

- 4 [1. アドバンスドMCACC]を選んで決定する。
- 5 [c. マニュアルMCACC]を選んで決定する。
- 6 [4. EQの調整]を選んで決定する。

補正カーブの調整画面になります。



テストトーンは大きな音で再生されます。 MASTER VOLUME は自動的に 0.0 dB になりテストトーンが再生されます。

- 7 調整したいチャンネルを選ぶ。
- 3 調整したい周波数帯域を選んで調整する。−12.0 dBから+12.0 dBの範囲内で、0.5 dB間隔で調整することができます。
 - 調整中に「OVER!」がディスプレイに表示されたときは、その帯域 または他の帯域のレベルが高すぎるので、「OVER!」表示が消える まで、さまざまな帯域のレベルを下げてください。
 - 「スピーカーシステムの設定」でSMALL(小)に設定されたチャンネルは「63 Hz」を選ぶことはできません。
 - 「TRIM」では、それぞれの帯域を調整することで、変わってしまった全体的なレベルのバランスを再調整します。
- 9 手順7~8を繰り返して、各チャンネルの周波数 帯域を調整する。
- 10戻るボタンを押す。

チャンネルごとの周波数特性の補正を終了します。


部屋の残響特性の測定と残響を考慮した補正(EQ プロフェッショナル)

視聴環境の残響特性(音の響き方)が81ページのケース1~3のいずれかに当てはまる場合は、このEQプロフェッショナルを行うことで、理想的な音場に補正されます。

GUI画面(テレビ画面)に表示される残響特性を参考にしながら、周波数特性の補正を行うための「時間軸上の位置」をお好みで選択し補正を行ってください。

- [アドバンスドEQセットアップ]を行う前に必ず「フルオートMCACC」(→33ページ)を行ってください。フルオートMCACCでは残響特性の測定から最適な時間位置によるEQ補正を含めすべて自動で行われるため、理想的な環境に補正されます。
- [アドバンスドEQセットアップ]は、以前に測定したフルオートMCACC(→33ページ)またはオートMCACC (→74ページ)の補正カーブを上書きしてしまいますのでご注意ください。過去のデータを残したいときは、別の MCACC MEMORYを選んでから[アドバンスドEQセットアップ]を行ってください。
- 「残響特性の確認」では、定在波制御の設定値によって残響特性のグラフに違いが出ることがあります。「フルオートMCACC」では、定在波の影響を排除した残響特性グラフが表示され、「残響特性の測定」では定在波を制御せずに残響測定するため、定在波の影響を含んだ残響特性グラフが表示されます。

ホームメニューで使用するボタン







一度も残響特性の測定を行っていない場合(残響特性データがない場合)は「No Data」が表示されます。

4 [1. アドバンスドMCACC]を選んで決定する。

- **5** [c. マニュアルMCACC]を選んで決定する。
- **6** [5, EQプロフェッショナル]を選んで決定する。
- 7 [a. 残響特性の測定]を選んで決定する。

8 [EQ オフ]または[EQ オン]を選ぶ。

- [EQ オフ]では、EQ補正前の残響特性を測定します。
- [EQ オン]では、現在選択しているMCACC MEMORY のEQで、EQ補正後の残響特性を測定します。あらかじめ、補正後の残響特性を測定したいMCACC MEMORYを選択したうえで、このメニューへ進んでください。

9 マイクを接続して残響特性の測定の準備をする。

- 付属のセットアップ用マイクを本機に接続したら、三脚などを使用してリスニングポジションに設置してください。テーブルやソファの上などに置くと、正しく測定できない場合があります。(TVモニターの近くには設置しないでください。)
- 測定中は静かにしてください。
- スピーカーとリスニングボジションの間にある障害物を取り除いてください。

1 ↑ [スタート]を選んで決定する。

残響特性の測定になります。測定にはおよそ1~3分程度かかります。

測定終了後、測定結果をGUI画面で確認するときは手順 11へお進みください。測定結果を確認せずに周波数特性の補正を行うときは、手順14へお進みください。

1 [b. 残響特性の確認]を選んで決定する。

残響特性の測定結果(残響特性グラフ)が表示されます。

12測定結果を確認したいチャンネル、周波数を選ぶ。

各チャンネルにおける各周波数の残響特性を確認してください。グラフの縦軸はレベル[dB]、横軸は時間[ms]を示しています。

補正前後の表示を切り換えることができます。[補正後]は EQ補正後の残響特性を表示します。[補正前]に比べ、各周 波数がEQ補正された時間軸上で揃うことが確認できます。 1c5.EQプロフェッショナル A/アンプ a. 頻繁特性の測定 b. 5属等格の測定 G.アンパックスドEQセットアップ

補正時間位置

17



本機能の有効活用

本機の「残響特性測定およびグラフ表示機能」は、 視聴環境整備のツールとしてお使いいただけます。スピーカーのL/R(左右)で特性が大きく異なる場合は、片側の設置に問題があったり、左右の壁の反射が大きく影響している、などが考えられます。設置の見直しや、吸音材の使用効果などを何度も確認しながら、より理想的な視聴環境をつくることができます。

13戻るボタンを押す。

残響特性の測定結果画面を終了します。

部屋の残響特性を改善したいときはここで吸音材の調整などを見直し、視聴環境の整備を行ってください。調整後は再度[残響特性の測定]を行い、その効果を確認することをお勧めします。

14 [c. アドバンスドEQセットアップ]を選んで決定する。 補正時間位置を指定する画面になります。

15補正時間位置(Time Position)を指定する。

 $[0-20ms] \sim [60-80ms]$ の間を10ms間隔で選択できます。

補正時間位置の決め方は下記をご覧ください。

16必要に応じて「EQタイプ」と「定在波制御 多点測定」を設定する。

それぞれの詳しい説明は75ページをご覧ください。

17[スタート]を選んで決定する。

手順15で選んだ時間帯の音で、周波数特性の補正を自動で行います。測定にはおよそ2~4分程度かかります。

18戻るボタンを押す。

部屋の残響特性の測定と残響を考慮した補正(EQプロフェッショナル)を終了します。


[MCACCデータチェック] (→82ページ)で測定結果を確認できます。

- フルオートMCACCを行った後でも、[残響特性の確認]で補正前後の 残響特性を表示できます。この時の補正後の残響特性はEQ TYPE: SYMMETRYでの予測値が表示されます。実測による補正後を確認した い場合は、手順8でIFQオンプを選んでください。
- EQカーブの特性上、EQタイプ:SYMMETRY(およびFRONT ALIGN) の補正後の残響特性は各L/Rのチャンネルを一組のペア([Front]など) で表示されます。ALL CH ADJUSTでは各個別のチャンネルでとに表示されます。

アドバンスド EQ セットアップでの補正時間位置の決め方


ケース1)周波数ごとに残響特性が異なる場合

アドバンスドEQセットアップで[30-50ms]くらいを指定すると、スピーカーからの直接音(初期反射音を含む)がフラットになり、聴きやすい音場になります。



ケース2)チャンネルごとに残響特性が異なる場合

アドバンスドEQセットアップで[30-50ms]くらいを指定して補正をすると、直接音の特性がそろった理想的な音場でお楽しみいただけるようになります。




ケース3)全体的に残響特性が似ている場合

アドバンスドEQセットアップで[60-80ms]くらいを指定して補正することをお勧めします。直接音と残響音をすべて含んだトータルでの補正が行われ、理想的な音場空間を再現することができます。

残響特性グラフの見方

残響がない場合は下図Aのようになります。残響がある場合は、徐々に音響パワーが累積されて下図Bのようになります。



MCACCデータを確認する(MCACCデータチェック)

「フルオートMCACC」や「オートMCACC」、「マニュアルMCACC」で設定された、以下の各設定項目の内容や設定値を確認することができます。

 スピーカー設定
 : スピーカーシステムの設定

 スピーカー出力レベル
 : スピーカー出力レベルの設定

 スピーカーまでの距離
 : スピーカーまでの距離

 定在波制御
 : 定在波制御フィルター設定

 Acoustic Cal EQ
 : 視聴環境の周波数特性の補正値

3 a.スピーカーシステム




b.スピーカーの出力レベル



c. スピーカーまでの距離



d. 定在波制御



e. 周波数特性の補正



ホームメニューで使用するボタン

- 1 [2. MCACCデータチェック]を選んで決定する。 確認したい設定項目の選択画面になります。
- 2 確認したい設定項目を選んで決定する。
- 3 必要に応じて確認したいMCACC MEMORYや Chなどを選ぶ。

ソースを再生しながらMCACC MEMORYを変えることで、各MEMORYの設定値を確認しながらそのサウンドの変化を確認することができます。

他の設定項目を確認するときは、戻るボタンを押して手順2へ戻ります。

4 戻るボタンを押す。

[MCACCデータチェック]を終了します。

MCACC MEMORYのデータ管理をする ~データ管理~

「フルオートMCACC」や「オートMCACC」、「マニュアルMCACC」などで設定された各種設定内容や設定値をコピー、消去することができます。またMCACC MEMORYの名前を変更することもできます。

設定データの名前を変更する (MCACC メモリーの名称変更)

MCACC MEMORY 1~6の名前を変更することができます。たとえば、映画を楽しむリスニングポジションで音場補正を行ったときは「MOVIE」、ゲームを楽しむリスニングポジションであれば「GAME」のように変更することができます。

変更したい設定データの名前は以下の中から選びます。

[SYMMETRY] [ALL ADJ] [F.ALIGN] [MOVIE] [MUSIC] [GAME] [PARTY] [SOFA] [SEAT]

[3. データ管理]を選んで決定する。

確認したい設定項目の選択画面になります。

2 [a. MCACCメモリーの名称変更]を選んで決定する。

名前を変更したいMCACC MEMORYの選択画面になります。

3 名前を変更したいMCACC MEMORYを選んで 名前を変更する。

他にも名前を変更したいMCACC MEMORYがあるときは選んで変更します。

4 戻るボタンを押す。


[MCACCメモリーの名称変更]を終了します。

音の詳細設定

設定データをコピーする (MCACC メモリーのコピー)

「フルオートMCACC」や「オートMCACC」、「マニュアルMCACC」で設定されたMCACC MEMORYを、他の5つのMEMORYのいずれかにコピーすることができます。MCACC MEMORYは全部で6つまで設定することができます。





- [3. データ管理]を選んで決定する。
- 2 [b. MCACCメモリーのコピー]を選んで決定する。 コピーしたいMCACC MEMORY(コピー元)と、コピー されるMCACC MEMORY(コピー先)の選択画面になり ます。
- 3 コピーする内容を選ぶ。

[全データ]を選ぶと、コピーされるMCACC MEMORY のすべての内容をコピーします。

[レベルと距離のデータ]を選ぶと、コピーされる MCACC MEMORYのスピーカー出力レベルとスピー カーまでの距離の設定のみコピーします。

- 4 コピーしたいMCACC MEMORYを選ぶ。
- **5** コピー先のMCACC MEMORYを選ぶ。
- **6** [OK]を選んで決定する。


コピー確認のメッセージが表示されるので、[YES]を選びます。

[NO]を選ぶとコピーは行われません。 「完了しました」と表示されたらコピーは終了です。

設定データを消去する (MCACC メモリーの消去)

6つあるMCACC MEMORYの中から、必要のないMEMORYの内容を消去します。





- **】** [3. データ管理]を選んで決定する。
- **2** [c. MCACCメモリーの消去]を選んで決定する。 消去したいMCACC MEMORYの選択画面になります。
- 3 消去したいMCACC MEMORYを選ぶ。
- 4 [OK]を選んで決定する。

消去確認のメッセージが表示されるので、[YES]を選びます。

[NO]を選ぶと消去は行われません。 「完了しました」と表示されたら消去は終了です。

5 他にも消去したいMCACC MEMORYがあるときは手順2~4を繰り返す。

スピーカーの音を調整する ~ マニュアルスピーカー設定 ~

「スピーカーの自動設定を行う」(→33ページ)でオートセットアップを行った場合は、すでに設定されています。 必要に応じてお好みで再設定できます。

スピーカーの使用用途を選択する ~ Surr Back System ~

ここではスピーカー端子回(サラウンドバックチャンネル)の使用用途を設定します。以下の項目から選択します。

[ノーマル]:一般的なサラウンドバックスピーカー用(6.1chまたは7.1chシステム)

[Speaker B]: メインの5.1chシステムの音を、メインとは別に2chダウンミックスしたステレオ再生用

[Front Bi-Amp]: フロントスピーカーのバイアンプ駆動用(5.1chシステム)

[ZONE 2]: 本機のある部屋(メインゾーン)とは別の部屋(ZONE 2)のステレオ再生用

詳細については、「スピーカーの配置/使用パターンを選ぶ」(→14ページ)をご覧ください。

ホームメニューで使用するボタン

[Speaker B]、[Front Bi-Amp]、[ZONE 2]を選ぶと、サラウンドバックスピーカーについての各種設定を行うことはできません。

- [4. システム設定]を選んで決定する。
- **2** [a. マニュアルスピーカー設定]を選んで決定する。
- 3 [1. Surr Back System]を選んで決定する。 [ノーマル]と[Speaker B]、[Front Bi-Amp]、[ZONE 2] の選択画面が表示されます。詳しい説明は上記をご覧く ださい。
- **4** [ノーマル]か[Speaker B]、[Front Bi-Amp]、[ZONE 2]のいずれかを選ぶ。
- 5 [OK]を選んで決定する。 「設定を変更しますか?」と確認画面が表示されます。
- 6 [YES]を選んで決定する。 選択画面に戻って設定し直す場合は、[No]を選んでください。
- **7 戻るボタンを押す**。 サラウンドバックシステムの設定を終了します。

スピーカー接続と低音再生能力を設定する(スピーカー設定)

各チャンネルに接続されたスピーカーの有無や低域再生能力の大小を設定することで、再生するソースの全音域を最適なチャンネルへ配分します。お持ちのスピーカーシステムや視聴環境などに合わせて、正しく設定してください。[SMALL](小)に設定されたスピーカーがあるとき、何Hz以下の低音域を他のスピーカー(サブウーファーを含む)で再生するか、またはLFE信号の何Hz以下の低音域を再生するかをX.OVER(クロスオーバー周波数)の設定で行います。サブウーファーの再生する音域成分については、次ページをご覧ください。



- ┃ [4. システム設定]を選んで決定する。
- **2** [a. マニュアルスピーカー設定]を選んで決定する。
- **3** [2. スピーカー設定]を選んで決定する。 スピーカーシステムの設定になります。

スピーカーの詳細設定

4



- THX認証のスピーカーシステムをご使用の際は、 すべて[SMALL]に設定してください。
- 工場出荷時、クロスオーバー周波数は[80Hz]に 設定されています。
- THXスピーカーをご使用の場合、クロスオーバー 周波数は[80Hz]に設定してください。
- それぞれのスピーカーの性能によりますが、小型スピーカーを使用している場合、クロスオーバー周波数は[200Hz]に設定することをお勧めします。

4 それぞれのスピーカーについて、それらのサイズ や再生能力に合わせて設定する。

スピーカーごとに以下を選べます。各項目の意味と設定 方法については、下記の説明をご覧ください。

Front (フロント)	[LARGE] [SMALL]	
Center (センター)	[LARGE] [SMALL] [NO]	
Surr (サラウンド)	[LARGE] [SMALL] [NO]	
SB (サラウンドバック)	[LARGE × 2] [LARGE × 1] [SMALL × 2] [SMALL × 1] [NO]	
SW (サブウーファー)	[YES] [PLUS] [NO]	
X.OVER (クロスオーバー周波数)	[50Hz] [80Hz] [100Hz] [150Hz] [200Hz]	

5 戻るボタンを押す。

[スピーカー設定]を終了します。

スピーカーシステム設定の目安

スピーカーシステム組み合わせ可能一覧

Front (フロント)	[SMALL]		[LARGE]		
Center (センター)	[SMALL] [NO]		[LARGE] [SMALL] [NO]		
Surr (サラウンド)	[SMALL] [NO]		[LARGE]	[SMALL]	[NO]
SB (サラウンドバック)	[SMALL ×2/×1] [NO]	[NO]	[LARGE ×2/ ×1] [SMALL ×2/ ×1] [NO]	[SMALL ×2/ ×1] [NO]	[NO]
SW (サブウーファー)	[YES]		[YES] [NO] [PLUS]		

太字: 工場出荷時の設定

[SMALL] : 低域再生能力が十分ではない小型スピーカー

(低音域は他の [LARGE] スピーカーやサブウーファーから出力)

[LARGE] : 低域再生能力のあるフルレンジ・スピーカー

[×2/×1] : サラウンドバックスピーカーの接続本数(2本または1本)

[YES] : サブウーファーを接続している場合

[PLUS] : フロント/センターの低域成分をサブウーファーからも同時に出力させる、低域の再生量がもっとも多いモード

常に (2ch 再生時でも) サブウーファーから低域が出力されるため、量感のある重低音をお好みの方にお勧


めの設定(詳しくは下図参照)

[NO] : 接続していない場合(該当 ch の成分は他のスピーカーより出力)

サブウーファーの [PLUS] はオート MCACC では設定されません。お好みに応じて設定を変更してください。

サブウーファーの再生する音域成分

フロント、センタースピーカーの設定によってサブウーファーの再生する音域成分は、以下のようになります。




サブウーファーを[PLUS]に設定した場合、サブウーファーの低域成分とフロントの低域成分の打ち消し合いが発生し、十分な低音の効果が発揮されないことがあります。このような場合は、オートMCACCでスピーカーの距離の設定を行い(\rightarrow 74ページ)、PHASE CONTROLモードを[ON]にしてください(\rightarrow 51ページ)。

テストトーンを聞いて出力レベルを調整する(スピーカー出力レベル)

リスニングポジションでの各チャンネルの音量レベルが一定にそろうように調整します。実際に出力されるテストトーンを耳で確かめながら、手動で各スピーカーの出力レベルを調整します。





4a3.スピーカー出力レベル AVアンブ


00

MCACC : M1.MEMORY 1

奇終了

+ 0.0 dB →

5



- **2** [a. マニュアルスピーカー設定]を選んで決定する。
- 3 [3. スピーカー出力レベル]を選んで決定する。 スピーカー出力レベルの設定になります。

4 設定方法を選んで決定する。

[マニュアル]: テストトーンを出力するスピーカーを手動で切り換えて調整します。

[オート]: テストトーンを出力するスピーカーが自動で切り換わります。



テストトーンは大きな音で再生されます。 MASTER VOLUMEは自動的にO.O dBにな り、テストトーンが再生されます。

5 それぞれのチャンネルレベルを調整する。

-10.0 dBから+10.0 dBの範囲内で、0.5 dB間隔で 調整することができます。

サブウーファーからのテストトーンは周波数が低いため、実際のレベルよりも小さく聞こえる場合があります。

音圧計をお持ちの場合は、音圧レベルをCウェイト/スローモードで75 dB SPLに調整してください。

6 戻るボタンを押す。

「スピーカー出力レベル」を終了します。




上記操作でも各チャンネルレベルの調整を行うことができます。 CHレベルボタンを押すたびにチャンネルが切り換わります。 (この場合GUI表示はされません。)


スピーカーまでの距離を調整する(スピーカーまでの距離)

リスニングポジションからスピーカーまでの距離を設定することにより、各チャンネルの遅延時間が自動的に算出され、リスニングポジションで適切なサラウンド効果を得ることができます。手動で設定する場合は、それぞれのスピーカーからリスニングポジションまでの距離を測り、ここで指定してください。

ホームメニューで使用するボタン



4



より正確な距離の調整は、「スピーカーまでの距離の微調整(Fine SP Distance)」(→77ページ)をご覧ください。音像や定位感がさらに向上します。

- **1** [4. システム設定]を選んで決定する。
- **2** [a. マニュアルスピーカー設定]を選んで決定する。
- **3** [4. スピーカーまでの距離]を選んで決定する。 スピーカーまでの距離の設定になります。
- **4** 設定するスピーカーを選んでスピーカーまでの距離を設定する。

0.01 mから9.00 mの範囲内で、0.01 m (1 cm)間隔で設定できます。

5 戻るボタンを押す。

「スピーカーまでの距離」を終了します。

広い部屋での高音域を抑制する(Xカーブ)

この補正は(EQO調整(→79ページ)の補正値には影響しません。

広い視聴環境では、聴感上高域がきつく聞こえてしまう傾向があります。Xカーブは高域(2 kHz以上)の周波数を減衰させるカーブで、減衰の傾きは-0.5dB/oct \sim -3.0dB/oct (0.5 dBステップ)の6種類から選択可能です。以下の表を目安に、部屋の広さや聴感によって、自由に調節してください。


部屋の広さによる減衰カーブの目安

部屋の広さ	~36 m²	~48 m²	~60 m²	~72 m²	~300 m²	~1000 m ²
減衰カーブ	-0.5dB/oct	-1.0dB/oct	-1.5dB/oct	-2.0dB/oct	-2.5dB/oct	-3.0dB/oct

ホームメニューで使用するボタン



4



- ┃ [4. システム設定]を選んで決定する。
- **2** [a. マニュアルスピーカー設定]を選んで決定する。
- **3** [5. Xカーブ]を選んで決定する。

聴感上の高域補正になります。

4 ←→ボタンで高域減衰カーブを調整する。

-0.5dB/octから-3.0dB/octまで、0.5dBステップ 0.6段階で調整することができます。

[OFF]を選択するとXカーブはフラットになり聴感上の高域は補正されません。

5 戻るボタンを押す。

「Xカーブ]を終了します。


本機の入力の設定を変更する

本機の入力の名称表示を変更したり、入力選択時のスキップ設定を行うことで、入力を選択しやすくできます。

ディスプレイに表示される入力名を変更する

ディスプレイに表示される入力名を変更することができます。DVD入力を選択すると、工場出荷時の設定では「DVD」と表示されますが、この表示を自由に変更することができます。たとえば、接続した機器の名称(DVR-WD70)などに変更すれば、どの入力ファンクションにどんな機器が接続されているのかを簡単に確認することができます。





入力できるのは以下の文字で、最大10文字までです。

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_{|}~ (スペース)

- [4. システム設定]を選んで決定する。
- 2 [b. 入力端子の設定]を選んで決定する。
- 3 名前を変更したいファンクションを選ぶ。
- 4 「入力名」で[名称変更]を選んで決定する。 工場出荷時に戻したいときは[初期値]を選んで決定します。
- 5 ← →ボタンでカーソルを動かして、↑ ↓ボタンで入力する文字を選ぶ。

↑↓ボタンを押し続けると文字がスクロールします。


- **6** 手順5を繰り返して入力ファンクション名を入力する。
- 7 決定ボタンを押して入力ファンクション名を決定する。 他にも名前を変更したい入力ファンクションがある場合 は、手順3~6を繰り返します。
- **8 戻るボタンを押す**。 [入力端子の設定]を終了します。

入力スキップを設定する

本体のINPUT SELECTORダイヤルやリモコンの入力切換ボタンを操作したときに、接続に使用していない入力をスキップすることができます。

• スキップ設定を行っても、リモコンのマルチコントロールボタンを押した場合は、その入力に切り換わります。





- [4. システム設定]を選んで決定する。
- 2 [b. 入力端子の設定]を選んで決定する。
- **3** 入力をスキップしたいファンクションを選ぶ。
- 4 「入力スキップ」で[ON]を選ぶ。 スキップさせない場合は、[OFF]を選びます。
- 5 戻るボタンを押す。 「入力端子の設定」を終了します。


その他の設定をする ~その他の設定~

マルチチャンネル入力を設定する

マルチチャンネル入力でのサブウーファーレベルを上げることができます。また、マルチチャンネル入力を選択しているときに、他の入力の映像を見ることができます。ここではどの映像入力をマルチチャンネル入力に割り当てるかを設定します。

ホームメニューで使用するボタン





- [4. システム設定]を選んで決定する。
- **2** [d. その他の設定]を選んで決定する。
- **3** [2. マルチチャンネル入力設定]を選んで決定する。 マルチチャンネル入力の設定になります。
- 4 [SW入力ゲイン]を[+10dB]にする。 サブウーファーの出力レベルが10 dB上がります。収録されているままのレベルで出力したいときは[0dB]にします。
- 5 [ビデオ入力]の映像入力を選択する。

マルチチャンネル入力のときに、ここで割り当てられた映像入力を見ることができます。ここで割り当てられる映像入力は、[DVD]、[TV/SAT]、[DVR]、[VIDEO]のいずれかです。

6 戻るボタンを押す。 「マルチチャンネル入力設定]を終了します。

電源オン時の音量を設定する

電源をオンにしたときの音量を常に一定にすることができます。

ホームメニューで使用するボタン



4d4.電源オン時音量設定 AVアンフ 電源オン時音量 : 前回音量・

「音量制限設定」(→91ページ)で設定した制限値 より大きい音量に電源オン時音量を設定することはできません。

- **1** [4. システム設定]を選んで決定する。
- **2** [d. その他の設定]を選んで決定する。
- 3 [4. 電源オン時音量設定]を選んで決定する。 電源オン時音量の設定になります。
- 4 電源オン時の音量設定を選択する。

[前回音量]:電源オンすると、電源オフする前と同じ音量になります。

[---]:電源オンすると、電源オン時の音量は最小音量になります。

[-80.0dB] ~ [+12.0dB]: 電源オンすると、電源オン 時の音量はここで設定した音量になります。0.5 dBス テップで設定できます。

5 戻るボタンを押す。

[電源オン時音量設定]を終了します。

音量制限を設定する

本機から出力される音量の最大値を制限することができます。

- 4d5.音韻制限設定
 AVアンプ

 ** OFF ◆

 ① 株7 株7 像
- **】** [4. システム設定]を選んで決定する。
- **2** [d. その他の設定]を選んで決定する。
- **3** [5. 音量制限設定]を選んで決定する。 音量制限の設定になります。
- 4 音量制限の設定を選択する。

[**OFF**]: 音量制限しません。


[-20.0dB]/[-10.0dB]/[0.0dB]: ここで設定した音量に最大音量が制限されます。

5 戻るボタンを押す。 「音量制限設定」を終了します。

リモコンモードを設定する

本機と同じアンプを複数使用する際にリモコンの誤動作を防ぐために、本機側のリモコンモードを設定します。





- [4. システム設定]を選んで決定する。
- **2** [d. その他の設定]を選んで決定する。
- **3** [6. リモコンモード設定]を選んで決定する。 リモコンモードの設定になります。
- 4 リモコンモードの設定を選択する。 通常は 1 を選択しますが、他に本機と同型機のアンプを 使用する場合は、設定を変更してください。
- **5** 「OK」を選んで決定する。 設定が変更されます。
- **6** リモコン側のリモコンモードを設定する。 詳しくは、「リモコンで複数のアンプを操作する」(→67 ページ)をご覧ください。
- **7** 戻るボタンを押す。 「リモコンモード設定」を終了します。

GUI 画面の見え方を調整する(Flicker Reduction設定)

GUI画面のちらつき具合を調整することができます。GUI画面が見えにくいと感じたときは設定を変更してみてください。






この設定はGUI画面にのみ影響するもので、映像 出力には効果がありません。

- **1** [4. システム設定]を選んで決定する。
- **2** [d. その他の設定]を選んで決定する。
- **3** [7. Flicker Reduction設定]を選んで決定する。 GUI画面の見え方の調整になります。
- **4** Flicker Reductionを調整する。 4 ~ OFFまでの間で調整します。4が最もちらつきを抑える設定、OFFはちらつきがありますがよりくっきり表示します。
- **5 戻るボタンを押す**。 [Flicker Reduction設定]を終了します。

GUI画面の表示言語を変更する ~OSD言語設定~

GUI画面の表示言語を変更することができます。工場出荷時は日本語に設定されています。変更できる言語は[英語] と[日本語]のいずれかです。





- [4. システム設定]を選んで決定する。
- 2 [c. OSD言語設定]を選んで決定する。
- 3 変更したい言語を選ぶ。
- **4** 「OK」を選んで決定する。 GUI画面の表示言語が変更されます。 ホームメニューを終了するときは、 [●] た押します。

デジタル音声フォーマットについて

DVDやブルーレイディスクソフトのパッケージには以下のような表示がされていることがあります。 1枚のディスクに複数の音声が収録されている場合が多く、どの音声を聴くのか選択することができます。 (音声の選択方法はお手持ちのプレーヤーやディスクによって異なります。)



1. 英 語 (5.1ch サラウンド)

2. 日本語 (ドルビーサラウンド)

3. 英 語 (DTS 5.1ch サラウンド)





Digital Surround

収録音声数

録音方式

音声記録方式

ドルビーデジタルはDVDの標準音声フォーマットであるため、単に「5.1chサラウンド」と記載されている場合は、「ド ルビーデジタル(5.1ch) であることを示します。

デコードとは

デジタル信号処理回路などにより、圧縮記録されたデジタル信号を、もとの信号に変換させる技術です。また、2chの 音源をマルチ ch 化させる演算技術をマトリックス・デコードと言い、5.1ch 信号を 6.1ch に伸長させる技術もデコー ドと呼ぶことがあります。

M DOLBY TRUE:TD

高記

音	資 入力信号		サラウンドの名称	デコード方式	特徴	
		HDコンテンツ	*Dolby TrueHD *Dolby Digital Plus	ディスクリート	高精細次世代音声技術。HDMIケーブルで伝送可能。特にDolby TrueHDは、ロスレス符号化技術により最高音質を実現。	
		5.1ch (サラウンドバックch フラグ付)	Dolby Digital Surround EX	ディスクリート + マトリックス	サラウンドバックchを使用して、 Dolby Digitalよりも臨場感を高めた 方式	
		5.1chディスクリート	Dolby Digital	ディスクリート	DVD以降の代表的フォーマット	
		一般的な2ch ドルビーサラウンド	(Dolby Surround) Dolby ProLogic (IIx)	マトリックス	すべてのステレオ信号に対応する万能 なサラウンド技術	

*これらの音声は8チャンネル以上のチャンネル数をサポートしていますが、現在ブルーレイディスクおよびHD DVD のそれぞれの規格では、最大音声チャンネル数が8 チャンネルに制限されています。

詳細な情報はドルビーラボラトリーズのホームページをご覧ください。

http://www.dolby.co.jp/

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造され ています。Dolby、ドルビー、Pro Logic、Surround EX、ダブル D 記号及び AAC ロゴは、ドルビーラボラ トリーズの商標です。

プロロジック IIx 製品は、プロロジック IIx の持つさまざ まな機能を、選択して搭載することが可能です。プロロ ジック IIx 搭載、とキャッチフレーズされた商品でも、必 ずしもまったく同じ機能を持っているとは限らないこと にご注意ください。

DTS



$\dot{-}$	ᆇ	FF
一		貝

質	入力信号	サラウンドの名称	デコード方式	特徴
	HDコンテンツ	Audio .1ch サラウンドバッ・DTS-ES (Matrix/Discrete)		高精細次世代音声技術。HDMIケーブルで伝送可能。特にDTS-HD Master Audioは、ロスレス符号化技術により 最高音質を実現。
	5.1ch (サラウンドバッ クchフラグ付)			サラウンドバックchを使用して、臨場 感を高めた方式
	5.1 ch ディスクリート · DTS (Surround) · DTS 96/24		ディスクリート	DVD以降の代表的フォーマット
	一般的な2 ch DTSサラウンド	· Neo:6	マトリックス	すべてのステレオ信号に対応する万能 なサラウンド技術

詳細な情報は DTS のホームページをご覧ください。

http://www.dtstech.co.jp/

米国特許5451942号、5956674号、5974380号、5978762号、6226616号、6487535号、7212872号、7333929号、7392195号、7272567号、または、米国およびその他の国での登録済み特許、または特許申請中の実施権に基づき製造されています。DTSはDTS社の登録商標であり、また、DTSのロゴ、記号、DTS-HDおよびDTS-HD Master AudioはDTS社の商標です。© 1996-2008 DTS社 不許複製。

Windows Media Audio 9 Professional



Windows Media Audio 9 Professional (WMA9 Pro)は、マイクロソフト社が従来のWindows Media Audio (WMA)のテクノロジーをさらに進化させて開発したディスクリート・デジタルサラウンドフォーマットです。WMAは圧縮効率の高さを特徴とし、インターネット配信によるストリーミング再生やダウンロード再生などWindows PCでの音楽再生に用いられる圧縮音声の標準フォーマットとなっています。

そしてこのWindows Media 9シリーズでは、WMAの特徴を継承しながら、さらにマルチチャンネル対応に拡張しました。WMA9 Proコーデックは、96 kHz/24

Windows Media、Windowsロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

bitの解像度によるクリアな音質・5.1ch/7.1ch完全ディスクリート処理による高い臨場感を確保しながら、低ビットレートでデジタルサラウンドサウンドを実現します。またその高い圧縮効率により、CD/DVDなどのデジタルメディアだけでなく、高速ブロードバンド通信によるストリーミング配信にも対応しています。

本機はWMA9 Proデコーダーを内蔵していますので、WMA9 Pro対応プレーヤー*と同軸または光ファイバーケーブルでデジタル接続することによって、WMA9 Proでエンコードされた音声をデコードして再生することができます。

* WMA9 Pro対応プレーヤーとしては、PC、DVDプレーヤー、セットトップボックス等が考えられます。ただし、それらの機器の同軸または光デジタル出力端子からWMA9 Pro音声を出力できる場合のみ、本機でデコードして再生することができます。

	WMA	WMA9 Pro
最大ディスクリートチャンネル数	2ch	5.1ch/7.1ch
最大量子化ビット数	16 bit	24 bit
最大サンプリング周波数	48 kHz	96 kHz
対応ビットレート	128 kbps \sim 192 kbps	128 kbps \sim 768 kbps
S/PDIF 伝送	非圧縮	圧縮

MPEG-2 AAC



MPEG-2オーディオの標準方式の1つで、BS デジタル や地上デジタル放送で採用されている音声符号化規格 です。高圧縮率ながら高音質を確保できる点が特長で、 番組内容によりマルチチャンネル設定が可能なフォー マットです。

■米国におけるパテントナンバー

08/937,950	5,297,236	5,481,614	5,490,170
5,848,391	4,914,701	5,592,584	5,264,846
5,291,557	5,235,671	5,781,888	5,268,685
5,451,954	07/640,550	08/039,478	5,375,189
5 400 433	5,579,430	08/211,547	5,581,654
5,222,189	08/678,666	5,703,999	05-183,988
5,357,594	98/03037	08/557,046	5,548,574
5 752 225	97/02875	08/894,844	08/506,729
5,394,473	97/02874	5,299,238	08/576,495
5,583,962	98/03036	5,299,239	5,717,821
5,274,740	5,227,788	5,299,240	08/392,756
5,633,981	5,285,498	5,197,087	

Neural-THX Surround

Neural-THX® Surroundはステレオ素材からマルチチャンネルサラウンドを創り出します。楽器、音声、背景 音などの詳細部分をきめ細かく再生し、豊かでディスクリート感に優れたサラウンドサウンドを創り出します。



本製品は、Neural Audio Corporation と THX 社か らの実施権に基づき製造されています。パイオ 二ア株式会社はユーザーに対し、Neural Audio Corporation と THX 社の所有する技術、商標およ びアメリカと諸外国の特許・出願中特許に基づき、 本製品を使用する非独占的かつ譲渡不能な限定的権 利を許諾します。

Neural Surround & Neural Audio Corporation の商標です。THX は THX 社の商標です。それらは いくつかの所轄権に登録されている場合があります。 無断複写・複製・転載を禁じます。

iPodについて





iPodは、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

「Made for iPod」とは、iPod専用に接続するよう設計 され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベ ロッパによって認定された電子アクセサリであることを 示します。

「Works with iPhone とは、iPhone 専用に接続するよ う設計され、アップルが定める性能基準を満たしている とデベロッパによって認定された電子アクセサリである ことを示します。

アップルは、本製品の機能および安全および規格への適 合について一切の責任を負いません。

リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧

この表は、リスニングモードにAUTO SURROUND、ALC、DIRECT、PURE DIRECTを選んだ場合に、出力する最大の出力チャンネル数を示したもので、厳密なデコードch数とは異なります。詳しくは「デジタル音声フォーマットについて」(→93ページ)をご覧ください。

- MULTI CH IN入力時は、リスニングモードの効果を加えることはできません。
- 入力信号によっては、サラウンドバック信号を生成できないものがあります。

ステレオ (2ch) 信号入力時

サラウンドバック	入力信号		AUTO SURROUND /	PURE DIRECT /
スピーカー	信号名称	インジケーター例	ALC	DIRECT
	DOLBYサラウンド	L C R	PLIIx Movie	PLIIx Movie
あり	DTSサラウンド	XL XC XR	Neo:6 Cinema	Neo:6 Cinema
0,0	そのほかのステレオソース	L C R	ストレートデコード再生	ストレートデコード再生
	アナログ入力	XL XC XR		ANALOG DIRECT(ステレオ)
	DOLBYサラウンド	L C R	PLII Movie	PLII Movie
±c	DTSサラウンド	XL XC XR	Neo:6 Cinema	Neo:6 Cinema
なし	そのほかのステレオソース	L C R	ストレートデコード再生	ストレートデコード再生
	アナログ入力	XL XC XR		ANALOG DIRECT(ステレオ)

マルチチャンネル信号入力時

サラウンドバック スピーカー	入力信号 信号名称	インジケーター例	AUTO SURROUND / ALC / DIRECT	PURE DIRECT
	DOLBY DIGITAL EX (6.1 ch再生検出信号付)	L C R	DIGITAL EX	DIGITAL EX DIGITAL EX DIGITAL EX
	DTS ES (6.1ch信号/6.1ch 再生検出信号付)	XL XC XR	DTS ES Matrix DTS ES Discrete	DTS ES Matrix DTS ES Discrete
あり	DTS (5.1 ch信号等)	L C R SL SR XL XC XR LFE	DTS+Neo:6	ストレートデコード再生
	DTS-HD	L C R	ストレートデコード再生	
	上記以外の6.1/7.1chソース	XL XC XR LFE *2		
	上記以外の5.1chソース	L C R SL SR XL XC XR LFE	DIGITAL EX DIG PLIIX Movie *1	
	DVD-Audio マルチチャンネルPCM	L C R SL SR XL XC XR LFE *2	ストレートデコード再生	ストレートデコード再生
なし	SACD (5.1ch信号)	L C R SL SR XL XC XR		
	上記以外の5.1/6.1/7.1ch ソース	LCR SL SR XL XC XR LFE *2		

^{*1:}サラウンドバックスピーカーを1本しか接続していないときは選択できません。

^{*2:5.1}ch 信号のときは「XL」「XR」が消灯します。6.1ch 信号のときは「XL」「XR」が消灯して「XC」が点灯します。

入力ファンクションの対応フォーマット

各入力ファンクションで対応している音声フォーマットは以下の通りです。

入力ファンクション		対応音声フォーマット					
COAX ^b COAX-1 ^a /COAX-2 ^a OPT-1/OPT-2		Dolby Digital、DTS、MPEG-2 AAC、WMA9 Pro、PCM(サンプリング周波数: 32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz)					
HDMI 1/2/3 ^a BD	DTS-H WMA9 32 kHz	Olby Digital、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS、DTS-EXPRESS、 TS-HD Master Audio、DTS-HD High Resolution Audio、MPEG-2 AAC、 /MA9 Pro、2chから最大8chまでのリニアPCMデジタル信号(サンプリング周波数: 2 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz)、 ACD(DSD信号)、ビデオCD、スーパービデオCD、DVDオーディオ(192 kHz含む)					
	種別	拡張子	ストリーム				
	MP3 .mp3	0		サンプリング周波数	8 kHz~48 kHz		
		Eqm.		量子化ビット数	16 bit		
			オーディオレイヤー3	チャンネル数	2 ch		
				ビットレート	8 kbps~320 kbps		
				VBR/CBR	対応/対応		
	WAV	WOV	·LPCM	サンプリング周波数	32 kHz,44.1 kHz,48 kHz		
:D 1/110D /110D./	I WAV	.wav	I. FLOIM	量子化ビット数	8 bit, 16 bit		
iPod/USB (USBメ モリー再生時)				チャンネル数	2 ch、モノラル		
モリ一 円 王时 <i> </i> 	WMA	uum o	· WMA8/9	サンプリング周波数	8 kHz~48 kHz		
	VVIVIA	.wma	, MINIAB/A	量子化ビット数	16 bit		
				チャンネル数	2 ch		
				ビットレート	8 kbps~320 kbps		
				VBR/CBR	対応/対応		
	接続しMPE	している機	践器の種類やソフトウェア	再生できないことがありま のバージョンによって働か ınhofer IIS および Thom			

- a VSA-1019AHのみ
- b VSA-919AHのみ

USBメモリー再生時の写真ファイルの対応フォーマットは以下の通りです。

種別	拡張子	形式	解像度
JPEG	.jpg .jpeg .jpe .jif .jfif	以下の条件に適合していること ・ベースラインJPEGフォーマット(Exif/DCFフォーマット で記録されたファイルを含む) ・Y:C:Crが4:4:4、4:2:2または4:2:0であること	縦: 30~8192ピクセル 横: 40~8192ピクセル

HDMIについて

HDMI(High-Definition Multimedia Interface)とは1本のケーブルで映像と音声を受信するデジタル伝送規格です。ディスプレイ接続技術のDVI(Digital Visual Interface)を家庭向けのオーディオ機器用にアレンジしたものであり、高い帯域幅のデジタル内容保護(HDCP)を実現した次世代テレビ向けのインターフェース規格です。



故障かな?と思ったら

故障かな? と思ったら以下を調べてみてください。意外なミスが故障と思われがちです。また、本機以外の原因も考えられます。ご使用の他の機器および同時に使用している電気機器も、あわせてお調べください。 以下の項目を調べても直らない場合は、修理をご依頼ください。

音について

「音が出ない」「音がおかしい」「ノイズが出る」など、音についての疑問や症状です。

症状	原因	対 応	参照
入力切換を合わせても、 音が出ない	入力端子の接続が正しくない。 デジタル入力の設定が正しくない。 音声入力信号の選択が正しくない。 消音(ミュート)状態(音量インジケーターが点滅) になっている。	接続を再確認する。 設定を修正する。 音声切換ボタンで正しい入力信号を選択する。 リモコンで消音(ミュート)を解除する。	36 38 37
	ヘッドホンが接続されている。 スピーカー出力がOFFになっている。	ヘッドホンを抜く。 SPEAKERSボタンを押して、ON(SP►A)に する。	38 61
	音量が下がっている。 オーディオ調整のHDMI音声出力の設定で THROUGHを選択している。	MASTER VOLUMEを調整する。 HDMI音声出力の設定でAMPを選択する。	37 53
フロントスピーカー以外 の音が出ない	スピーカーシステムの設定がフロントch以外す べてNOになっている。	スピーカーシステムの設定を修正する。	85
の自か山ない	リスニングモードがSTEREOまたはフロントサ ラウンド・アドバンスモードになっている。	サラウンド再生用のリスニングモードを選択 する。	44
サラウンドバックスピー カーから音が出ない	SBch処理モードの設定がOFFになっている。 SBch処理モードの設定がAUTOで「6.1ch再生 検出信号」の記録されていないソースを使用して いる。	ONを選択する。 ONを選択する。	47 47
	いる。 サラウンドバックシステムの設定が[Front Bi- Amp]、[Speaker B]または[ZONE 2]になって いる。	[ノーマル]を選択する。	85
	スピーカーシステムの設定でサラウンドまたは サラウンドバックchの設定が[NO](無し)になっ ている。	サラウンドバックchの設定を修正する。	85
	接続が正しくない(サラウンドバックchを1本のスピーカーで接続していてR ch側に接続している)。	接続を再確認する(サラウンドバックchを1本のスピーカーで接続しているときはL ch側に接続する)。	18
特定のスピーカーから音 が出ない	スピーカーシステムの設定が[NO](無し)になって いる。	スピーカーシステムの設定を修正する。	85
	スピーカーの接続が外れている。 ソフトのサウンドトラックが意図的にそのように		17 44
	録音されている。 スピーカーの出力レベル設定が小さい。 サラウンドバックシステムの設定で[Speaker B] が選択されているときのスピーカーシステムの選 択が合っていない。	される場合があります。 スピーカーの出力レベル設定を上げる。 スピーカーシステムで「A+B」または「B」にす る。	76, 87 61
表示部にマルチチャン ネル信号のプログラム フォーマットインジケー ターが点灯しているが、 音が出ていないスピー カーがある	再生しているソースのプログラムフォーマット にはそのチャンネルの情報が記録されているが、 そのチャンネルに音声が収録されていない。	故障ではありません。収録内容をご確認くださ い。	
デジタル機器の音が出ない	デジタル接続が正しくない。 デジタル入力の設定が正しくない。 音声入力信号の選択が正しくない。	デジタル接続を再確認する。 デジタル入力の設定を修正する。 接続されているデジタル機器に応じて、音声切 換ボタンでDIGITALを選択する。	22~27 36 38
	デジタル出力レベル調整機能が付いているCDレコーダーなどのデジタル出力レベル設定が低すぎる。	プレーヤーのデジタル出力設定を適切に修正する。(DTS CDの場合は0.0 dBに設定してください。)	
	再生ソフトのデジタルフォーマットに対応して いないブレーヤーである(または出力しない設定 になっている)。	対応フォーマットの音声トラックを選択する (または出力させる設定にする)。	93

症状	原因	対 応	参照
PCM 以外の信号の音が 出ない	音声入力信号の選択が「PCM」になっている。	音声切換ボタンで正しい入力信号を選択する。	38
録音ができない	アナログ信号をデジタルで、デジタル信号をアナログで録音しようとしている。 コピープロテクト信号の入ったデジタル信号である。 REC端子の接続が正しくない。	アナログ信号はアナログ録音、デジタル信号は デジタル録音のみ可能です。 コピープロテクト信号の入ったデジタル信号 は録音することができません。 正しく接続し直す。	65 27
無入力でもノイズが聞こ える	電源そのものにノイズが残っている。	パソコンなどのデジタル機器とタコ足配線に なっていないか確認する。	
MULTI CH IN 端子に接続した機器で、DVD オーディオを再生したが 2ch にダウンミックスされているような音になっている	MULTI CH IN端子に接続したものではない信号を再生している。(デジタルPCM出力など)プレーヤーの出力設定が間違っている。	入力切換ボタンで入力を切り換え、マルチチャンネル入力の再生をする。 プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。	65
スピーカーの設定をフロ ントのみ「LARGE」とし ていてマルチ ch の DVD オーディオを再生したが、 マルチ ch 音声がダウン ミックスされない	ダウンミックス禁止のソフトを再生している。	故障ではありません。	
DTS CD のサーチ中に ノイズが出る	サーチ中にCDに含まれるデジタル情報を読み 取ってしまう。	故障ではありません。サーチ中はアンプの音量を下げ、スピーカーから出る音を抑えてください。	
DTS の LD を再生する とノイズが出る	音声入力信号の切り換えでANALOGが選択されている。	機器を正しくデジタル接続し、音声切換ボタン でDIGITALを選択する。	38
最大音量が +12 dB まで 上がらない。	音量制限が設定されている。	音量制限の設定をオフにする。	91

サブウーファーの接続/再生について

音についての問題の中でも、特に接続したサブウーファーについての疑問や症状です。

症状	原因	対 応	参照
サブウーファーから音が 出ない	サブウーファーあり/なしの設定が [NO](無し) に設定されている。 再生しているソース(シーン)や音楽に超低域成分(LFEチャンネル)が含まれていない。 接続が外れている(または、間違っている)。 サブウーファー側の電源がOFFになっている。 サブウーファー側の自動スタンバイ機能が働いている。	[スピーカー設定]を確認して、サブウーファーの設定を [YES](有り)または [PLUS] にする。故障ではありません。収録内容をご確認ください。サブウーファーの接続を確認して、外れているまたは間違っているときは接続し直す。サブウーファーの電源を確認する。サブウーファーの機能を確認する(詳しくはサブウーファーの取扱説明書をご覧ください。)	85 18
サブウーファーからの音 が小さい	低域成分がない、または少ないソースやディスク (CDなど)を再生している。	再生しているソースの低域成分が少なく、サブウーファーの音量が不足している場合は、 [スピーカー設定]でサブウーファーの設定を [PLUS] にする。	85
	サブウーファー出力レベルの設定値が小さい。 	[スピーカー出力レベル] の設定を確認して、適 切なレベルに調整する。	76, 87
	クロスオーバー周波数の設定が低い。	[X.OVER] の設定を確認して、適切なレベルに 調整する。	85
	サブウーファー側のボリューム設定が小さい。	サブウーファーのボリュームレベルを上げる。	

映像について

「映像が出ない」「メニュー画面(GUI画面)が表示されない」など映像についての疑問や症状です。

症状	原因	対 応	参照
入力切換を合わせても、 映像が出ない。または違 う入力の映像が出る	TVモニター側の入力切り換え設定が正しくない。 ソース機器とHDMI端子で接続しているが、TVモニターをHDMI端子で接続していない。	正しい入力に切り換えてください。 ソース機器とTVモニターはHDMI端子を使っ て本機と接続する。	22
	ソース機器とTVモニターを接続しているコード の種類が違っていて、ビデオ調整機能のビデオコ ンバーターの設定がOFFになっている。	ビデオコンバーターの設定をONにする。	55
	映像によっては著作権の関係で映像が出力されない場合があります。 TVモニター側で非対応の映像信号を出力している	解像度の設定を変更するか、ビデオコンバーターの設定をOFFにしてください。 解像度の設定を変更するか、ビデオコンバーターの設定をOFFにする。	55 55
コンポーネント端子や D 端子に接続したソース機 器の映像が出ない	入力端子の設定の「Comp/D In」の設定が正しくない。 COMPONENT VIDEO IN 1とD4 VIDEO IN 1 を同時に接続している。 COMPONENT VIDEO IN 2とD4 VIDEO IN 2 を同時に接続している。	入力端子の設定を正しく行う。 COMPONENT VIDEO IN 1とD4 VIDEO IN 1はどちらか一方のみを接続する。 COMPONENT VIDEO IN 2とD4 VIDEO IN 2はどちらか一方のみを接続する。	36
録画ができない	録画機器とソース機器の接続端子が合っていない。	録画機器の接続端子とソース機器を、ともにコンポジットで接続する。 コピープロテクト信号の入った映像信号は録 画することができません。	65
コンバート後の出力映像 が出ない、または乱れる	コピープロテクト信号が極端に大きい、または画 質劣化の激しいビデオテープを再生している。	コンバート回路またはモニターTVの仕様です。コンポジット端子の出力映像でお楽しみください。	21
コンポーネント端子や D 端子から映像が出力され ない	480iのみに対応したテレビ(モニター)をコンポーネントで接続し、同時にHDMIで別のテレビ(モニター)を接続した場合、コンポーネントで接続したモニターから映像が出ない場合があります。	・HDMI接続したテレビ(モニター)の電源を切って下さい。 ・ビデオ調整機能の解像度の設定をPUREにして下さい。(VSA-1019AH) ・ビデオ調整機能のI/Pコンバーターの設定をOFFにして下さい。(VSA-919AH)	55 55

電源について

「電源が切れる」「電源が切れない」など操作時にある疑問や症状です。

症状	原因	対 応	参照
大音量で再生したときに電源が切れる	スピーカーコードの芯線がスピーカー端子からはみ出して、リアパネルに接触しているか、+/-が接触し、保護回路が働いている。 スピーカーの実動作上の最低インピーダンスが非常に低いため、保護回路が働いた。または、低周波の過大な入力が持続した。	スピーカーコードの芯線をもう一度しっかりねじり直し、アンプまたはスピーカー側のスピーカー端子からはみ出ないように接続する。ボリュームを下げて再生する。チャンネルごとの周波数特性の補正で低域(63 Hzまたは125 Hz)のレベルを下げる。DIGITAL SAFETY機能を1または2にすると、さらに数dB音量が上げられる場合があります。スタンバイモード時に、本体のENTERボタンを押しながらSTANDBY/ONボタンを押し、↑/↓で「D.SAFETY ◀ OFF ▶」を選び、←/→で1、2、OFFを切り換えます。(1または2を選ぶと一部の機能が使用できなくなることがあります)	17 79
電源が突然切れて PHASE CONTROL イ ンジケーターが点滅する	スピーカーコードの芯線がスピーカー端子から はみ出して、リアパネルに接触しているか、+/ー が接触し、保護回路が働いている。 本機のアンプ回路の故障です。	スピーカーコードの芯線をもう一度しっかり ねじり直し、アンプまたはスピーカー側のス ピーカー端子からはみ出ないように接続する。 すみやかに使用を停止し、修理を依頼してくだ さい。この症状のあとに電源のON/OFFを繰り 返すのはおやめください。	17 裏表紙

症状	原因	対 応	参照
電源が切れない(ZONE 2 ON と表示される)	マルチゾーンがオンになっている。	フロントパネルのMULTI ZONE ON/OFFボ タンを押して電源を切る。	63
操作ボタンを押しても動 作しない	空気が乾燥して静電気などの影響を受けている。	電源プラグを一度コンセントから外して、再び 差し込む。	
AMP ERR と表示されて電源が切れる。 ADVANCED MCACCインジケーターが点滅して、電源が入らない	本機のアンプ回路の故障です。	すみやかに使用を停止し、電源コードを抜いて 修理を依頼してください。この症状のあとに電 源のON/OFFを繰り返すのはおやめください。	裏表紙
電源ボタンのインジケーターが点滅して電源が切れる	本機の電源部またはファンが故障している可能 性があります。	1分後に電源を入れてみて、同じ症状が出た場合は、修理を依頼してください。 (電源を再度入れたときに、別の症状になることがあります。)	
AMP OVERHEAT と表示されて電源が切れ、電源ボタンのインジケーターが点滅する	本機内部の温度が許容値を超えた。	通風がよくなるように設置を変える。 1分待ってから電源を入れてみる。	4

操作について

操作時にある疑問や症状です。

症状	原因	対 応	参照
音声切換ボタンを押して も入力が DIGITAL にな らない	接続またはデジタル入力の設定が正しくない。 MULTI CH IN入力になっている。	機器の接続を再確認し、「デジタル入力の設定」 を正しく修正する。 MULTI CH IN入力以外に切り換える。	36 65
5.1ch ソースを再生して いるのに、5.1ch 再生さ れない	DVDプレーヤーのデジタル出力設定がOFFになっている。 DVDプレーヤーのドルビーデジタルまたはDTS 出力設定がOFFになっている。	DVDプレーヤーのデジタル出力設定をONにする。 DVDプレーヤーのドルビーデジタルまたは DTS出力設定をONにする。	- 03
リモコン操作ができない	リモコンの電池が消耗している。 距離が離れすぎている。角度が悪い。 途中に信号を遮る障害物がある。 蛍光灯などの強い光がリモコン信号受光部に当 たっている。 リモコンと本機のリモコンモードの設定が異 なっている。	電池を交換する。 7 m以内、左右30°以内で操作する。 障害物を取り除くか、操作する場所を移動する。 リモコン信号受光部に光が直接当たらないようにする。 リモコンと本機のリモコンコードの設定を一 致させてください。	5 5 67, 9
他機器をリモコンで操作 できない	ブリセットコードの設定が間違っている。 電池切れの期間にメモリーが消去された。	正しいプリセットコードを設定する。 もう一度設定を行う。	68
IR 接続をしているのに相 手機器がリモコンで動作 しない	接続でコントロール端子のIN/OUTを間違えている。 コントロールコード以外の接続をしていない。 他社製品の同用途端子と接続している。	正しく接続し直す。 アナログのオーディオコードまたはHDMlケー ブルなどを接続する。 他社製品の動作はサポートしていません。	29 29
KURO LINK 機能による アンブ連動操作ができな い	KURO LINK機能がOFFになっている。本機の電源をテレビよりも先にONした。 テレビ側のKURO LINK設定がOFFになっている。	KURO LINK設定でONを選択する。 テレビの電源をONしてから本機の電源をON にする。 テレビ側のKURO LINK設定をONにする。	59 59
設定が消えてしまった	設定中に電源コードを抜いた。	設定中は電源コードを抜かないでください。(設定はMAIN ZONEとZONE 2がどちらもOFFになるときに記憶されます。電源コードを抜く前にすべてのゾーンをOFFにしてください。)	
本体の INPUTSELECTOR ダ イヤルやリモコンの入力 切換ボタンで、切り換え られない入力がある。	入力スキップの設定がオンになっている。 HDM1~3(VSA-919AHはHDMI1~2)が他の入力に割り当てられている。	入力スキップの設定をオフにする。 各HDMI入力端子の割り当てをやめる。	89 36
音量を決まった値(-20 dB/-10 dB/0 dB)より 上げることができない。	音量制限設定がオンになっている。	音量制限設定をオフにする。	91

インジケーター/表示について

操作中のインジケーター表示などの疑問や症状です。

症状	原因	対 応	参照
圧縮デジタル*のソフト を再生しても、対応する インジケーターが点灯し ない	デジタル接続が正しくない。 デジタル入力の設定が正しくない。 音声入力信号の選択が正しくない。 プレーヤーが停止か一時停止になっている。 プレーヤーの音声出力設定が間違っている。 再生しているトラックがPCMなどになっている。	接続を再確認する。 デジタル入力の設定を正しく行う。 音声切換ボタンで正しい入力を選択する。 再生を開始する。 ブレーヤーの音声出力設定を各フォーマット に対応するよう修正する。 プレーヤーの音声切り換え機能で圧縮デジタ ル*の音声を選択する。	22~27 36 38
圧縮デジタル*のソフト を再生してもすべてのプ ログラムフォーマットイン ジケーターが点灯しない	収録フォーマットが5.1ch(または「6.1ch再生検出信号」対応)ではない。	故障ではありません。再生しているソフトの パッケージをご確認ください。	93
圧縮デジタル*のソフトを 再生しても、四DIGITAL または DTS などの表示 にならない	デジタル信号が入力されていない。 ソフトの音声が2chフォーマットである。 ドルビーサラウンドエンコードされたソフトで ある。	音声切換ボタンでAUTOまたはDIGITALを選ぶ。 故障ではありません。再生しているソフトの パッケージをご確認ください。	38 93
Surround EX(または DTS ES)ソフト再生時に、 SBch処理モードの設定を AUTOにしてもEX(または ES)デコードしない	「6.1ch再生検出信号」が記録されていない(劇場公開時とDVD収録時は、まれに違う場合があります)。	SBch処理モードの設定をONにする。	47
Surround EX(または DTS ES)ソフトを再生 中、SL、SRのインジケー ターは点灯するが、EX(ま たはES)デコードしない	スピーカーシステムの設定で、サラウンドバック チャンネルが[NO](無し)に設定されている。 リスニングモードが正しくない。	サラウンドバックchの設定を、接続したスピーカーに合わせて変更する。 SBch処理モードの設定をONまたはAUTOに変更し、リスニングモードをサラウンドにして再生する。	85 44, 47
DVD オーディオを再生し ているのにディスプレイ には PCM と表示される	HDMI接続をしている入力で、DVDオーディオを 再生するとPCMと表示されます。	故障ではありません。	

圧縮デジタル*: ドルビーデジタル、DTS、MPEG-2 AAC などの総称として使用します。

HDMI 接続/再生について

HDMIケーブルでつないだ機器の音を再生するときの疑問や症状です。

HDMIインジケーターが点滅し続けるときは以下の症状、原因、対応をご確認ください。

症状	原因	対 応	参照
映像と音声の両方が出ない	本機はHDCPに対応しています。ご使用の機器が HDCP対応かどうかをご確認ください。 ソース機器の仕様によっては、AVアンプを通し てのHDMI接続ができない場合があります。	HDCP非対応のときはコンポーネントビデオ、D4ビデオ、コンポジットビデオコードのいずれかで接続してください。 ソース機器の仕様を確認し、非対応のときはソース機器と本機をコンポーネントビデオ、D4ビデオ、コンポジットビデオコードのいずれかで接続してください。	23
映像が出ない	ソース機器によっては、設定した解像度で映像が出力されない場合があります。 映像信号はDeep Colorだが再生機器がDeep Colorに対応していない。 映像信号はDeep ColorだがHDMIケーブルが Deep Colorに対応していない。	解像度の設定を変更してみてください。 Deep Colorに対応した機器で再生する。 High Speed HDMIケーブルを使ってください。	

症状	原因	対 応	参照
音声が出ない、またはと ぎれる	オーディオ調整機能のHDMI音声出力の設定が「THROUGH」になっている。 DVI機器と接続しているときは、音声が出ません。 アナログ映像をHDMI出力しているときは音声接続が必要です。 ソース機器の設定が正しくない。 オーディオ調整機能のHDMI音声出力の設定が「THROUGH」で、マルチチャンネルの音声はHDMI出力されません。	「AMP」に設定してください。 別途音声の接続を行ってください。 別途音声の接続を行ってください。 ソース機器を正しく設定してください。 アナログまたはデジタル音声接続を行ってください。	53 22~25 22~25 22~25
映像が乱れる	ビデオデッキなど映像信号に乱れがあるとき(早送りなど)は映像の品位によって映像が歪んだり乱れたり映らなくなることがあります。また、モニター側の性能によっては同様の症状が出ることもあります。	ビデオ調整機能のビデオコーンバーターの設定をOFFにして入力と同じビデオフォーマット (コンポーネントビデオ、D4ビデオ、コンポジットビデオコードのいずれか)で接続、再生してください。	55
HDCP ERROR と表示される	HDCPに対応していない機器が接続されている。	コンポーネントビデオ、コンポジットビデオ コードのいずれかで接続してください。HDCP に対応した機器でも表示されることがありま すが、映像がとぎれなく出力されているときは 不具合ではありません。	
入力端子の設定で HDMI Input の入力切り換え設 定ができない	KURO LINK機能がONになっている。	KURO LINK機能をOFFにしてください。	59

USB メモリーの再生について

ご使用のUSBメモリーもあわせてお調べください。

症状	原因	対 応	参照
USB メモリーのフォル ダーや音楽ファイル、写	フォルダーや音楽ファイル、写真ファイルがFAT 領域以外に保存されている。	フォルダーや音楽ファイル、写真ファイルを FAT領域に保存してください。	41
真ファイルが表示されな い 	フォルダー内の階層が8階層をこえている。	フォルダー内の階層を8 階層以内にしてください。	41
	USBメモリーに30 000をこえるフォルダー/ ファイルが保存されている。	USBメモリーには30 000以内のフォルダー /ファイルになるよう保存してください。	41
	USBメモリーに記録された音楽ファイルに著作権保護(DRM)がかけられている。	著作権保護(DRM)がかけられている音楽ファ イルは再生できません。	41
USB メモリーを認識で きない	USBメモリーがUSBマスストレージクラスに対応していない。	USBマスストレージクラスに対応したUSBメ モリーをお使いください(USBマスストレージ クラスに対応したUSBメモリーであっても、本 機で再生できないものもあります)。	30
	USBメモリーがしっかりと接続されていない。	USBメモリーの接続を確認してから、本機の電源をオンしてください。	30
	USBハブを使用している。	本機はUSBハブには対応しておりません。	30
	本機がUSBメモリーを不正と認識している。	一度本機の電源をオフにしたのち、再びオンに してください。	
USB メモリーを接続し ていて画面には表示され るが再生できない	USBメモリーのフォーマットが、FAT12、NTFSまたはHFSである。	USBメモリーのフォーマットがFAT16また はFAT32であるかどうか確認してください。 FAT12、NTFS、HFSは本機で再生することが できません。	30
	本機で正常に再生できるファイルフォーマットで ない。	再生できるファイルフォーマットを確認してく ださい。	

MCACC(音場補正)について

MCACC (音場補正)に関する疑問や症状です。

症状	原因	対 応	参照
音場補正のオート設定を何 度行ってもエラーになる	マイクとスピーカーとの間に障害物がある。スピーカーコードの接続が正しくない。	障害物を移動させる。 スピーカーコードの接続を正しく行う。 サラウンドバックスピーカーを1本だけ接続するときは、L(Single)端子に接続してください。 5.1chのスピーカーセットを接続するときは、 FRONT L/R、CENTER、SURROUND L/RおよびPRE OUTのSUBWOOFERに接続してください。	33 17
「逆相」と表示される。	スピーカー接続の極性(+/-)が間違っている可能性がある。	正しく接続されているか確認する。 (正しく接続されていても、スピーカーの種類や設置方法によっては「逆相」が表示されることがあります。その場合は、「次へ進む」を選んで決定ボタンを押してください。)	105
測定結果のサブウーファー の距離が実際の距離より 長い	サブウーファー内部ローパスフィルターの遅延 特性の影響で、再生音にディレイがかかってい る。	MCACCでは、こういった遅延特性を考慮した うえで距離を特定して、正確なディレイ時間を 設定するようにしています。	82
スピーカーの大、小設定 が誤った設定になる	耳に聞こえにくい周波数の騒音がある。 マイクの位置によって微妙な音響特性の変化を 検出している。	エアコンなどモーターを使用した機器の電源 を切ってみる。 [スピーカー設定]で正しい設定にする。	85
音場補正したが、音がお かしい	スピーカー端子の位相が反転している(+/-が 逆に接続されている)。	正しく接続する。	17
Acoustic Cal EQ で自動 測定された補正カーブを 手動で調整中に「OVER!」 がディスプレイに表示さ れる	調整値の組み合わせによっては補正レベルが許容量を超える。	「OVER!」の表示が消えるまで、さまざまな帯域のレベルを下げる。	79

EQ 補正後の残響特性表示に関する疑問

症状	原因	対 応	参照
GUI 画面上での EQ 補正 後残響周波数特性表示の グラフがフラットにそろ わない	グラフの傾斜は残響特性を示しています。部屋の 残響特性そのものは、EQ補正だけでは直すこと ができないため、グラフの傾斜角度は補正前後で も同じになります。	残響特性(グラフの形状)そのものは、視聴環境を改善しないと変化しません。	80
	さまざまな原因によって、ALL CH ADJUSTで 補正を行っても周波数特性のグラフはフラット にならないことがあります。	MCACCでは、無理な補正をせず、音質的に最良となるよう自動的に補正を行います。	
マニュアル MCACC の 「EQ の調整」で調整した 補正量が補正後表示のグ ラフに反映されない	残響周波数特性の表示では、各帯域を分析フィルタで分析したものを表示します。一方、EQ補正は専用のフィルタを使用して信号の補正を行っており、分析フィルタとEQ補正専用フィルタの形状の違いがグラフに反映されない原因です。	問題ありません(オートMCACCの場合は、このフィルタ形状による違いも考慮したうえで補正を行っています)。	
スピーカーシステムの設定で [SMALL] と設定されたスピーカーの低域が補正されていない	[SMALL]に設定されたスピーカーは、EQによる低域の補正は行いませんが、残響特性の表示はスピーカーから出る音の純粋な特性を示すため、低域補正をしていない状態での特性がそのまま表示されます。	MCACCはスピーカーの再生能力に応じて適切な補正を行っているため、[SMALL]に設定されたスピーカーの低域補正には問題ありません。	

上記98~104ページの対応を試しても解決しないときや、画面表示が動かなくなったり、リモコンやフロントパネルのボタンがまったく操作できない場合は、以下の操作を行ってみてください。

- フロントパネルのOSTANDBY/ONボタンを押して電源を切って、もう一度電源を入れる。
- もしも電源が切れない場合は、 **OSTANDBY/ONボタンを10**秒以上押し続けてください。電源が切れます。 (この場合、本機の各種設定が消えることがあります。)

エラーメッセージについて

ホームメニューでのMCACC(音場補正)時に表示されるメッセージの意味

「マイクを接続してください。」:

フロントパネルのMCACC SETUP MIC端子に、付属のマイクを接続してください。

「暗騒音が大きすぎます。」:

周辺の騒音が大きすぎ、測定に誤差が生じる可能性があります。

- エアコンなどモーターを使用した機器や、超音波ねずみ駆除装置などの電源を一時的にOFFにするか遠ざけるなどの処置を行ってみてください。
- 周囲が比較的静かな時間帯に、もう一度やり直してください。

「マイクをチェックしてください。」:

マイクからテスト信号が検出できなくなりました。

- セットアップ用マイクの接続や接続コードの断線をチェックしてください。
- スピーカーが正しく接続されているか確認してください。
- 測定中はできるだけボリュームを変化させないでください。

「エラー」:

スピーカー Yes/No判定で、以下のような間違った接続を検出しました。

- フロントに表示されたとき:スピーカーがL/Rそろっていない。
- サラウンドに表示されたとき:スピーカーがL/Rそろっていない。またはサラウンドバックが検出されているのに、サラウンドが検出されない。
- サラウンドバックに表示されたとき:L ch側から検出されず、R ch側から検出しました(1本のみ接続するときは、L ch側を使用してください)。

「逆相」:

...ーカーの極性(+/-)が逆になっている可能性があります。正しく接続されているか確認してください。接続が間違っていた場合は、本機の電源を切ってから電源コードを抜き、接続をし直してください(→17ページ)。その後、フルオートMCACCなどをやり直してください。

以下の場合は、スピーカーが正しく接続されていても「逆相」が表示される場合があります。そのときは「**次へ進む**」を選んで、次の測定に進んでください。

- スピーカーがマイク(リスニングポジション)方向に向いていない場合、またはスピーカーとマイクとの間に障害物がある場合
- 壁による音の反射が大きい場合
- ダイポールスピーカーまたは反射型スピーカーなど、位相に影響を与えるスピーカーを使用している場合

「サブウーファーのレベルが大きすぎます。ボリュームを下げてください。」:

[YES]と設定したサブウーファーの出力信号が大きすぎます。サブウーファー本体のボリュームを適正値に下げてください。

「サブウーファーのレベルが小さすぎます。ボリュームを上げてください。」:

「YES」と設定したサブウーファーの出力信号が検出できません。サブウーファー本体の電源を確認し、ボリュームを適正値に上げてください。

保証とアフターサービス

保証書 (別添)

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間はご購入日から1年間です。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り後8年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご質問、ご相談

お買い求めの販売店へご相談・ご依頼ください。

修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に取扱説明書の「故障かな?と思ったら」の項目をご確認ください。それでも異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、販売店へご依頼ください。ご転居されたり、ご贈答品などで、お買い求めの販売店に修理のご依頼ができない場合は、「ご相談窓口のご案内・修理窓口のご案内」(→裏表紙)をご覧になり、修理受付センターにご相談ください。

連絡していただきたい内容

- ご住所:
- お名前:
- お電話番号:
- 製品名: AV マルチチャンネルアンプ
- 型番: VSA-1019AH/VSA-919AH
- お買い上げ日:
- ◆ 故障または異常の内容(できるだけ詳しく):
- 訪問ご希望日:
- ご自宅までの道順と目標(建物や公園など):

■ 保証期間中は:

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社の保証規定に基づき修理いたします。

■ 保証期間が過ぎているときは:

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

本製品は家庭用オーディオ機器 (オーディオ・ビデオ機器) です。下記の注意事項を守ってご使用ください。

- 1. 一般家庭用以外での使用(例:店舗などにおけるBGMを目的とした長時間使用、車両・船舶への搭載、屋外での使用など)はしないでください。
- 2. 音楽信号の再生を目的として設計されていますので、測定器の信号(連続波)などの増幅用には使用しないでください。
- 3. ハウリングで製品が故障する恐れがありますので、マイクロフォンを接続する場合はマイクロフォンをスピーカーに向けたり、音が歪むような大音量では使用しないでください。
- 4. スピーカーの許容入力を超えるような大音量で再生しないでください。

S26_Ja

愛情点検



長年ご使用のAV機器の点検を!

このような症状は

ありませんか

- ・電源コードや電源プラグが 異常に熱くなる。
- 電源コードにさけめや ひび割れがある。
- 電源が入ったり切れたり する。
- ・本体から異常な音、熱、 臭いがする。



ご使用 中止 故障や事故防止のため、すぐに 電源を切り、電源プラグをコン セントから抜き、必ず販売店に ご相談ください。

サービスステーションリスト

サービス拠点への電話は、<u>修理受付センター</u>でお受けします。(沖縄県の方は沖縄サービスステーション) また、認定店は不在の場合もございますので、持ち込みをご希望のお客様は<u>修理受付センター</u>にご確認ください。

●北海道地区☆北海道サービスセンター旭川サービス認定店帯広サービス認定店函館サービス認定店	FAX FAX	011-611-5694 0166-55-7207 0155-23-7757 0138-40-6473	受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・徳・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く) 〒064-0822 札幌市中央区北2条西20-1-3 クワザワビル 〒070-0831 旭川市旭町1条1丁目438-89 〒080-0015 帯広市西5条南28丁目1-1 〒041-0811 函館市富岡町2-18-7
●東北地区			受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
☆東北サービスセンター	FAX	022-375-4996	〒981-3121 仙台市泉区上谷刈6-10-26
山形サービス認定店		023-615-1627	
郡山サービス認定店		024-991-7466	〒963-8861 郡山市鶴見坦1-9-25 クレールアヴェニュー伊藤第2ビル1FD号
盛岡サービス認定店		019-656-7648	
青森サービス認定店		017-735-2438	
八戸サービス認定店			〒031-0802 八戸市小中野3-16-8
秋田サービス認定店	FAX	018-869-7401	〒010-0802 秋田市外旭川字梶の目345-1
●東京都内			受付 月~土 9:30~18:00 (日・祝・弊社休業日は除く)
世田谷サービスステーション	FAX	03-3419-4234	〒155-0032 世田谷区代沢4-25-9
北東京サービスステーション	FAX	03-3944-7800	
多摩サ ー ビスステ ー ション	FAX	042-524-5947	〒190-0003 立川市栄町4-18-1 エクセル立川1 F
●関東・甲信越地区			受付 月~金 9:30~18:00 (土·日·祝·弊社休業日は除く)

●関東・甲信越地区				30~18:00(土・日・祝・弊社休業日は除く) 受付 9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)
☆東関東サービスセンター	FAX	043-207-2555	〒263-0014	
松戸サービス認定店	FAX	047-340-5052	T270-0021	松戸市小金原4-9-23
水戸サービス認定店	FAX	029-248-1306	T310-0844	水戸市住吉町307-4
つくばサービス認定店	FAX	0298-58-1369	T305-0045	つくば市梅園2-2-6
☆北関東サービスセンター	FAX	048-651-8030	〒331-0812	さいたま市北区宮原町1-310-1
川越サービス認定店	FAX	049-233-6581	₹350-0804	川越市下広谷1128-11
宇都宮サービス認定店	FAX	028-657-5882	T321-0912	宇都宮市石井町3373-1
群馬サービス認定店	FAX	0270-22-1859	₹372 - 0801	伊勢崎市宮子町1191-17 パサージュ808伊勢崎101号
新潟サービス認定店	FAX	025-374-5756	T950-0982	新潟市中央区堀之内南 1-20-1 1
佐渡サービス指定店 横山電機商会	FAX	0259-63-3400	T952-1209	佐渡市金井町千種1158-1
☆南関東サービスセンター	FAX	045-943-3788	T224-0037	横浜市都筑区茅ヶ崎南2-18-1 ベルデユール茅ヶ崎
横浜サービス認定店	FAX	045-348-8661	T240-0043	横浜市保土ヶ谷区坂本町250
神奈川西サービス認定店	FAX	046-231-1209	T243-0422	海老名市中新田4-10-53 中山ビル1F
三宅島サービス指定店 勝見電機	FAX	04994-6-1246	₹100-1211	三宅村大字坪田
松本サービス認定店	FAX	0263-48-0575	T390-0852	松本市大字島立180-5 パイオニア松本拠点1F
長野サービス認定店	FAX	026-229-5250	〒380-0935	長野市中御所1-24
甲府サービス認定店	FAX	055-228-8003	₹400-0035	甲府市飯田4-9-14

●中部地区				30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
☆中部サービスセンター	FAX	052-532-1148		名古屋市西区押切2-8-18
岡崎サービス認定店	FAX	0564-33-7080	₹444-0931	岡崎市大和町字荒田36-1 大和ビレッジB-1
津サービス認定店	FAX	059-213-6712	T514-0821	津市垂水522-5
岐阜サービス認定店	FAX	058-274-5256	〒500-8356	岐阜市六条江東1-1-3
静岡サービス認定店	FAX	054-236-4063	T422-8034	静岡市駿河区高松1-17-17
沼津サービス認定店	FAX	055-967-8455	T410-0876	沼津市北今沢12-7
浜松サービス認定店	FAX	053-422-1401	T430-0912	浜松市中区茄子町355-1
金沢サービス認定店	FAX	076-240-0550	T920-0362	金沢市古府3-60-1 K2ビル1F
富山サービス認定店	FAX	076-425-3027	₹939-8211	富山市二口町1-7-1
福井サービス認定店	FAX	0776-27-1768	₹910-0001	福井市大願寺3-5-9

困ったとき

●関西地区 ☆関西サービスセンター 大阪南サービス認定店 神戸サービス認定店 姫路サービス認定店 和歌山サービス認定店 京都サービス認定店 奈良サービス認定店 福知山サービス認定店	受付 月〜金 9:30〜18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 女拠点は、土曜も受付 9:30〜12:00、13:00〜18:00 (弊社休業日は除く) FAX 0762-75-2625 〒593-8322 堺市西区津久野町1-8-15 ローズマンション1F FAX 0782-65-0832 〒651-0093 神戸市中央区二宮町1丁目10-1 ローレル三宮ノースアベニュー1F FAX 0792-51-2656 〒671-0224 姫路市別所町佐土1-126 FAX 0734-46-3026 〒641-0021 和歌山市和歌浦東3-1-25 FAX 075-352-2588 〒600-8322 京都市下京区西河院通五条東南角小柳町513-2 五条久保田ビル1F FAX 0742-36-8713 〒630-8132 奈良市大森西町21-26 FAX 0773-24-5375 〒620-0055 福知山市篠尾新町2-74 カマハチマンション
●中国・四国地区 ☆中四国サービスセンター 岡山サービス認定店 松江サービス認定店 福山サービス認定店 高取サービス認定店 徳山サービス認定店 徳州サービス認定店 高松サービスステーション 徳島サービス認定店 高知サービス認定店 高知サービス認定店	受付 月〜金 9:30~18:00 (±・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く) FAX 086-244-8748 〒700-0975 岡山市今8-15-21 FAX 0852-22-7779 〒690-0017 松江市西津田4-5-40 (有) テクピット内 FAX 0849-31-2791 〒720-0815 福山市野上町3-12-9 FAX 0857-28-8011 〒680-0934 鳥取市徳尾422-2 FAX 0834-33-5759 〒745-0006 周南市花畠町3-11 森広事務所1F FAX 087-861-4841 〒760-0078 高松市今里町1-16-1 FAX 088-669-6076 〒770-8023 徳島市勝占町中須92-1 大松ジョリカ地下1階103号 FAX 088-802-3321 〒780-0051 高知市愛宕町3-12-13 晃栄ビル1F FAX 089-911-5608 〒791-8013 松山市山越5-12-8
●九州地区 ☆九州サービスセンター 北九州サービス認定店 博多サービス認定店 西九州サービス認定店 長崎サービス認定店 熊本サービス認定店 熊本サービス認定店 大分サービス認定店 鹿児島サービス認定店	受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社体業日は除く) 会拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社体業日は除く)
●沖縄県沖縄サービスステーション	受付 月〜金 9:30〜18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) TEL 098-879-1910 〒901-2113 浦添市大平2-2-6 ひろえハイツ102 FAX 098-879-1352

平成21年2月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

プリセットコード一覧表

以下のメーカーコードを本機のリモコンにプリセットすることで、その機器を本機のリモコンで操作することができるようになります。

メーカーコードにあるメーカーのプリセットコードをすべて呼び出しても、メーカーや機器によっては操作できなかったり、異なる働きをすることがあります。

凡例: **メーカー** /コード

DVDプレーヤー

Pioneer 30571, 30142, 30631, 30632, 31571, 32442

Aiwa 30641 **Alco** 30790

Apex Digital 30672

Blue Parade 30571 Byd:sign 30872

Changhong 30627, 31061

Denon 30490, 30634, 31634, 32258

Emerson 30675 **Funai** 30675

Hitachi 30664, 31664, 31764

Hiteker 30672

JVC 30623, 30867, 31164

jWin 31051

LG 30741 **Loewe** 30511

Marantz 31627 Microsoft 32083

Mitsubishi 31521, 31403

NEC 30785 Nintaus 31051

Onkyo 30627, 31612, 31769, 32147

Panasonic 30490, 30632, 31010, 31011, 31641

Philips 30539, 30646, 31354, 32056, 32084

Samsung 30199, 31635 Schmartz 32367 Sharp 30630, 30675, 32250

Shinco 31472 Skyworth 30898

Sony 30533, 31033, 31069, 31070, 31516

Sylvania 30675

Toshiba 30503, 31510, 31639, 31769

Xbox 30522, 32083 **Yamaha** 30490

ブルーレイディスクプレーヤー

Pioneer 30142, 32442 Denon 32258

Onkyo 32147 Philips 32084

Samsung 30199 Sharp 32250

Sony 31516

HD-DVDプレーヤー

Microsoft 32083

Onkyo 31769

Toshiba 31769

Xbox 32083

HDDレコーダー

Pioneer 23306, 23465, 23466, 23467

JVC 21279

Microsoft 21972

Panasonic 21244

Sony 21447, 21448

Toshiba 20828

DVDレコーダー

Pioneer 30631

Denon 30490

Emerson 30675

Funai 30675

Hitachi 31664. 31764

JVC 31164

Mitsubishi 31403

Panasonic 30490

Philips 30646

Samsung 31635

Sharp 30630, 30675

Sony 31516

Sylvania 30675

Toshiba 31639

HDD/DVDレコーダー

Pioneer 23306, 23465, 23466, 23467

Emerson 30675

Hitachi 31764

Mitsubishi 31403 Panasonic 30490

Samsung 31635 Sharp 30630 Sony 31033

Toshiba 31639

ビデオデッキ内蔵DVD プレーヤー

Pioneer 30631 **Funai** 30675

ビデオデッキ

Pioneer 20081, 20042, 20067, 20058

Aiwa 20037, 20348, 21291 Anam 20162, 20037, 20278, 20226 Anam National 20162, 21562, 20226

Audio-Technica 20058

Blaupunkt 20226

Changhong 20081

Daewoo 20045, 20278, 20642

Denon 20081, 20042

Emerson 20035, 20037, 20045, 20000

Fujitsu 20045 Funai 20000

GE 20060, 20035, 20226

General 20045

GoldStar 20037, 20038, 20226, 20225

Harman/Kardon 20038 Hitachi 20037, 20000, 20042 JVC 20045, 20067, 21279

Kenwood 20067

Kolin 20043

LG 20037, 20045, 20042, 20038

Marantz 20035, 20081, 20038 Memorex 20037, 20000

Microsoft 21972

Mitsubishi 20067, 20043, 21343

National 20226

付録

NEC 20035, 20037, 20067, 20038, 21287

Newave 20037 Onkvo 20222

Panasonic 20035, 20162, 20000, 20226, 21162, 21244, 21293 Philco 20035, 20000, 20226

Philips 20035, 20081, 20000, 20226

Qisheng 20060

RCA 20060, 20035, 20000, 20042, 20226

Sampo 20037

Samsung 20060, 20045

Sansui 20000 Sanyo 21330 Sharp 20807 Shinco 20000

Sony 20035, 20032, 20033, 20000, 20067, 20226, 21296, 21447,

21448

Tashiko 20037 **Tatung** 20045, 20067

Technics 20035, 20162, 20000 **Teco** 20035, 20037, 20038

Thomson 20320

Toshiba 20045, 20000, 20042, 20067, 20043, 20828, 21290

Victor 20067 Videomagic 20037 Villain 20000 XR-1000 20000

Yamaha 20038

Zenith 20039, 20033

Sharp 30630

CDプレーヤー

Pioneer 71063, 70032, 71087, 70468, 73468

Denon 70626, 70034, 70766 **DMX Electronics** 70157

Hitachi 70032 **Inkel** 70180

JVC 70072

Kenwood 70626, 70028, 70037, 70036

Marantz 70626, 70029, 70157, 70180

Onkyo 70868, 71327, 70101, 70381, 71322, 71323

Panasonic 70029, 70388 Philips 70626, 70157

Sansui 70157 **Sanyo** 70087 **SAST** 70157

Sharp 70037, 70034, 70180

Silsonic 70036

Sony 70000, 70100, 71364

Teac 70180 **Technics** 70029 **Victor** 70072

Yamaha 70036, 71292

CDレコーダー

Pioneer 71087

Denon 70626, 70766 **Onkyo** 71322, 71323

MDプレーヤー

Pioneer 71063 **Onkyo** 70868

DATプレーヤー

Pioneer 40019 **Onkyo** 40019

カセットデッキ

Pioneer 40027, 42446

Denon 40076 **Inkel** 40070

JVC 40244

Kenwood 40070

Marantz 40029

Onkyo 40135

Philips 40029

Sansui 40029

Sony 40243 Victor 40244

VICTOI -02--

Yamaha 40097

LDプレーヤー

Pioneer 30241, 32447

Denon 30241

ビデオ周辺機器

Pioneer 01010

ADB 02586

Microsoft 01272, 02049

Motorola 01998

Now TV 02009

PCCW 02009

SetaBox 01917

Sharp 01010

SingTel 01998

Xbox 02049

ラジオチューナー

Pioneer 52565, 52566, 52567, 52568, 52569, 52570, 52572

CATVチューナー

Pioneer 00144, 00533, 01021, 01500, 01782, 03782

ADB 01927

Daeryung 00877, 01877, 00008

DX Antenna 01500

Fosgate 00276

Fujitsu 01497

Gehua 00476

KNC 00008

LG 00144 **NEC** 01496

Panasonic 00144, 00107, 00008, 00375, 01488, 01758, 01769, 01760, 01936, 01937, 01938

Samsung 00000

Sony 01460

StarHub 01927

Sumitomo 01500, 01503, 01504

Toshiba 00000, 01509

Trans PX 00276

Zenith 00000, 00525

衛星チューナー

Pioneer 00329

Hyundai 01416

JVC 00492, 03507, 03793, 03797

Marantz 00200

Panasonic 03508

Philips 00200

Sanyo 03182

Sharp 03489. 03513

SKY PerfecTV! 02299

Sony 00639

Toshiba 03501

Victor 00492

Zenith 01856

HDD内蔵衛星チューナー

Sharp 03489

SKY PerfecTV! 02299

テレビ一般

Pioneer 10166, 10679, 11260, 11633, 13271

Action 10650 Addison 10092

Admiral 10047, 10017, 10051, 10093

Anam 10250, 10180

Anam National 10250, 10650

Anhua 10051

AOC 10451, 10093, 10180, 10060, 10178, 10092

Baile 10661

Beijing 10812, 10226, 10661

BenQ 11853

Byd:sign 11309, 12140, 12209

Changcheng 10051, 10661 Changhong 10156, 11156 Chimei 11837, 11852, 12072 Ching Tai 10092

Chun Yun 10000, 10180, 10092 **Chung Hsin** 10180, 10053

Cinema 10672

Conrowa 10156, 10145, 11156

Daewoo 10154, 10451, 10180, 10178, 10092, 10623, 10661

Dayu 10661 Dell 11264 DX Antenna 13817

ECE 10037

Emerson 10236, 10180, 10178

Firstar 10236 Fortress 10093 Fujimaro 11498, 11687 Fujimaru 11687 Fujitsu 10683, 10809 Funai 10180, 10171, 13817 Furi 10145

GE 10047, 10051, 10451, 10180, 10178, 11454, 10092

GoldStar 10154, 10178, 10037

Haier 10037, 10587 Hankook 10180, 10178 Hannspree 11351 Havermy 10093

Hisense 10156, 10145, 10556, 11156 Hitachi 10156, 10178, 10145, 11256, 10092, 11156, 13691

Hongmei 10093 Huafa 10145 Huari 10145 Huodateji 10051

Imperial Crown 10661

Jean 10156, 10051, 10236, 10092

Jiahua 10051 **Jinfeng** 10051, 10226

Jinxing 10054, 10156, 10145, 10556, 10037

JVC 10054, 10053, 10160, 13428

Kangli 10661 KLL 10037

Kolin 10180, 10150, 10053, 11240,

11610 **Konka** 1

Konka 10037, 10587 **Kunlun** 10051, 10226, 10661

LG 10060, 10178, 10037, 11423

MAG 11498 Malata 11812 Marantz 10054, 10037 Mastro 10053 Mermaid 10037

Mitsubishi 10154, 10250, 10093, 10236, 10180, 10150, 10178, 13171

Mudan 10051, 10226

National 10051, 10226

NEC 10154, 10156, 10051, 10053, 10178, 11797

Newave 10093, 10178, 10092

Olevia 11610, 11813, 12124

Panasonic 10054, 10156, 10250, 10051, 10236, 10037, 10650, 10226, 13170

Panda 10051, 10226 Philco 10180, 10178, 10037

Philips 10054, 10000, 10051, 10178, 10037, 10092, 10605

Polaroid 11498, 11523, 11687, 11766 **Proton** 10178

Qingdao 10051, 10226

RCA 10047, 10000, 10178, 11454, 10092

Rowa 10037

Sampo 10154, 10093, 10178, 10171, 10650, 10092

Samsung 10154, 10156, 10060, 10812, 10702, 10178, 10037, 10226, 10090, 10092, 11060, 12051

Sanyo 10047, 10154, 10000, 10156, 10180, 10145, 10037, 13974

Sanyuan 10093 Shanghai 10226 Shaofeng 10145

Sharp 10093, 10650, 10818, 11093, 13165

Shen Ying 10092 Shencai 10145 Sheng Chia 10236 Skygiant 10180

Skyworth 10037 **Sony** 10154, 10000, 10053, 10650, 13167, 11651

Sowa 10156, 10051, 10060, 10178, 10226, 10092

SVA 10587, 10865

Synco 10000, 10451, 10093, 10060, 10178, 10092

Tacico 10178, 10092 Tashiko 10650, 10092

Tatung 10054, 10154, 10156, 10051, 10060, 11156, 11254, 11756, 11839, 11857

Technics 10250, 10051

Teco 10051, 10093, 10178, 10092

Tera 10092 Tiane 10093

Toshiba 10154, 10156, 10060, 10145, 11256, 11156, 13169, 11656, 12203

Tuntex 10092 Uniden 13122

Victor 10250, 10053, 10650, 10160, 13428

Vidikron 11398, 11633 **Vizio** 12209

Warumaia 10661 Waycon 10156

Yapshe 10250 Zenith 10017

プラズマテレビ

Pioneer 11260, 13001, 13003, 13004, 13005

Dell 11264

Fujitsu 10683, 10809

Hitachi 13691

Philips 10605 SVA 10865

Tatung 11756

液晶テレビ

BenQ 11853

Byd:sign 11309, 12140, 12209 Chimei 11837, 11852, 12072

Dell 11264

Fujimaru 11687

Hitachi 13691

JVC 13428

Kolin 11240, 11610

LG 11423

MAG 11498 Malata 11812 NEC 11797

Olevia 11610, 11813, 12124

Polaroid 11498, 11523, 11687, 11766

Samsung 12051 Sharp 10818 SVA 10587

Tatung 11839, 11857 **Toshiba** 12203

Victor 13428 Vidikron 11398 Vizio 12209

HDテレビ

Pioneer 10679

DVDプレーヤー内蔵テレビ

Malata 11812

Polaroid 11523, 11766

HDD内蔵テレビ

Hitachi 13691

ビデオデッキ内蔵テレビ

Sanyo 13974

付録

工場出荷時の設定一覧

設定項目	初期値	参照ページ
サラウンドバックシステムの設定	ノーマル	85
スピーカーの有り無し / 低域再生能力	すべて SMALL (小)	85
サブウーファー	YES (有り)	85
スピーカー出力レベル(M1 ~ M6)	O.O dB(補正無し)	76, 87
スピーカーまでの距離(M1 ~ M6)	すべて 3.00 m	77, 88
クロスオーバー周波数	80 Hz	85
定在波制御	ON(ただし全フィルター O.O dB、補正無し)	78
視聴環境の周波数特性の補正 (M1 ~ M6)	全帯域 0.0 dB(補正無し)	79
Xカーブ	OFF	88
入力の設定	リアパネル表記のとおり(Input Setup 参照)	36
入力ファンクション	DVD	37
入力信号の種類	AUTO(入力信号により変化します)	38
SBch 処理モード	ON	47
リスニングモード	AUTO SURROUND	44
MCACC	M1:MEMORY1	50
PHASE CONTROL	ON	51
オーディオ調整機能の各項目	(オーディオ調整のページを参照)	52
ビデオ調整機能の各項目	(ビデオ調整のページを参照)	55
UP MIX	ON	48
DIGITAL SAFETY	OFF	100
スピーカーシステム A/B	SP(A): ON	61
フロントパネル表示部の明るさ	一番明るい	66
KURO LINK 機能	ON	59

本機のすべての設定を工場出荷時に戻す

設定オールリセットは以下の手順で実行します。操作は本体フロントパネルで行います。 設定オールリセットを行うと、上記のすべての設定が工場出荷時の状態になりますので**十分ご注意ください**。

- 2 RESET ◀ NO ▶
- 3 RESET 4RESET▶
- 4 RESET ? [OK]
- マルチゾーン機能がOFFでないと、オールリセットを行うことができません(→62ページ)。
- オールリセットの前に、iPodやUSBメモリーを 本機から取り外してください。
- 電源コンセントからコンセントを長時間抜いた 状態にしていても、本機で設定した各種設定が 消去されることはありません。

- **1** 電源をスタンバイ状態にする。
- 2 ENTERを押しながら STANDBY / ONボタンを押す。
 - © STANDBY/ON 表示部に RESET ◀NO ▶ と表示されます。
- **3** ←/→ボタンを繰り返し押して、 RESET ▼RESET▶を選ぶ。
- 4 ENTERボタンを押す。
 RESET ? OK と表示されます。
- **5** MTER もう一度ENTERボタンを押す。OK と表示され、本機のすべての設定が工場 出荷時の状態に戻ります。

仕様

オーディオ部 実用最大出力(JEITA、1 kHz、10 %、6 Ω) フロント 170 W/CH センター 170 W サラウンド 170 W/CH サラウンドバック 170 W/CH 定格出力(20 Hz ~ 20 kHz、0.09 %、8 Ω) フロント 110 W/CH センター 110 W サラウンド 110 W/CH
全高調波歪
保証インピーダンス16 Ω~8 Ω、
6 Ω以上8 Ω未満(設定が必要) SN 比(IHF、ショートサーキット、A ネットワーク) LINE系
(PURE DIRECTモード時) 入力端子(感度/インピーダンス)
LINE系284 mV/47 kΩ 出力端子(レベル/インピーダンス) REC OUT系284 mV/2.2 kΩ
ビデオ部 信号レベル コンポジット1 Vp-p (75 Ω) コンポーネント/D4Y: 1.0 Vp-p (75 Ω) CB/PB, CR/PR: 0.7 Vp-p (75 Ω) 対応最大解像度
コンポーネント/D41080p (1125p) (ビデオコンバーター OFF)
デジタル入出力部 HDMI 端子
コントロール(IR)端子 の3.5 ミニジャック(モノラル)
IR 信号 High Active (High Level: 2.0 V)
電源部・その他 電源

付属品

リモコン (AXD7557(VSA-1019AH)/	
AXD7558(VSA-919AH))	. 1
単3形乾電池	
セットアップ用マイク(5 m) (APM7008)	. 1
iPodケーブル(ADE7129)	. 1
保証書	. 1
取扱説明書	

●仕様および外観は改良のため予告なく変更すること があります。

> 本機では、画面表示に NEC のフォント 「FontAvenue」を使用しています。 FontAvenue は NEC の登録商標です。

さくいん

本機を操作するときの主な用語や表示をまとめました。参照ページに進むと、それぞれに関連する情報があります。

五十音順	す ステータス表示
 あ	スプータス表示
・ アスペクト比の設定55	スピーカー
アドバンスドEQ セットアップ	スピーカーインピーダンス32
アドバンスド MCACC	スピーカー出力レベル
アナログ入力信号49	スピーカー設定
アンプ連動モード	スピーカーセッティング16
リンク建動し 「····································	スピーカーをディング15
- 一般的な接続(スピーカー)18	スピーカーまでの距離
インジケーター	スリープタイマー
インピーダンス	大リーフタイマー
	_
え ^{mh} A	センターイメージの調整
映像21	センター幅の調整53
お	₹
オーディオ調整	ゾーン 2
オートMCACC	その他の設定
オートディレイ	た
オートレベルコントロール	ダイアログエンハンスメント機能53
音声	対応フォーマット97
音声入力信号	ダイナミックレンジコントロールの設定53
音量	ζ
音量制限設定	低域の位相乱れを補正する51
יל	低音の調整52
解像度の設定55	定在波制御 52, 72, 73, 78
画質の明るさ調整 55, 56	定在波制御 多点測定 75
画質の色あい調整 56	ディスプレイ89
画質のコントラスト調整56	ディマー 66
<	ディメンションの調整54
群遅延特性	データ管理 72,83
け	デコード45
ケーブル 20, 21	デジタル音声
2	デジタルノイズリダクション54
高音の調整53	デジタルノイズリダクション機能
工場出荷時112	デモ 72, 75
コード20, 21	デュアルモノラル音声の設定53
さ	デュアルモノラル信号54
サービスステーションリスト107	電源
再生	電源オン時音量設定72,90
彩度の調整56	ح
サウンドディレイの調整52	トーンコントロール
サウンドレトリバー機能	ドルドー
サブウーファー	[C
サラウンドバックチャンネル47, 85	 入力スキップ89
残響特性の測定	入力端子の設定
残響特性の表示	入力ファンクション97
L	0
・ システム設定 72	ノーマルサラウンド14
周波数特性	t
周波数特性の補正	バーチャルサラウンドバックモード47
位様	バイアンプ14.19
消音	バイアンノ
月日	
1人/资料生品 00	パノラマ調整54
	ひ
	ビデオコンバーター
	ビデオ調整機能 55

ıΣı	
プリセットコード68	, 109
フルオート MCACC 33, 7	2, 74
フロントサラウンド・アドバンス	45
フロントパネル 1	0, 66
フロントパネルディスプレイ	11
^	
ヘッドホン	38
ほ	00
は 保証とアフターサービス	106
補正時間位置	81
*	
マニュアル MCACC 7	
マニュアルスピーカー設定7	
マルチゾーン 28, 62, 6	- , -
マルチチャンネルアナログ再生	65
マルチチャンネル入力設定7	2, 90
み	
ミッドナイト / ラウドネスモード	52
b	
- リアパネル	13
リスニングモード4	
リセット	,
リモコン 5, 12, 6	
リモコンモード設定 7	2,91
3	
録音	65
録画2	1,65
わ	
割り当て2	0, 36
— 11 — 12 I MT	
アルファベット順	
A	70
A Acoustic Cal EQ	
A Acoustic Cal EQ ADVANCED SURROUND モードの効果の調整	54
A Acoustic Cal EQ ADVANCED SURROUND モードの効果の調整 ALC	54 45
A Acoustic Cal EQ ADVANCED SURROUND モードの効果の調整 ALC ALL CH ADJUST	54 45 75
A Acoustic Cal EQ ADVANCED SURROUND モードの効果の調整ALC	54 45 75
A Acoustic Cal EQ ADVANCED SURROUND モードの効果の調整 ALC ALL CH ADJUST AUTO SURROUND	54 45 75 5, 46
A Acoustic Cal EQ ADVANCED SURROUND モードの効果の調整 ALC ALL CH ADJUST AUTO SURROUND	54 45 75 5, 46
A Acoustic Cal EQ ADVANCED SURROUND モードの効果の調整 ALC ALL CH ADJUST AUTO SURROUND	54 45 75 5, 46
A Acoustic Cal EQ ADVANCED SURROUND モードの効果の調整 ALC CH ADJUST AUTO SURROUND	54 45 75 5, 46
A Acoustic Cal EQ ADVANCED SURROUND モードの効果の調整 ALC CH ADJUST AUTO SURROUND	54 45 75 .5, 46 .5, 46 94
A Acoustic Cal EQ ADVANCED SURROUND モードの効果の調整 ALC ALL CH ADJUST AUTO SURROUND	54 45 75 .5, 46 94 75
A Acoustic Cal EQ ADVANCED SURROUND モードの効果の調整 ALC CH ADJUST AUTO SURROUND	54 45 75 .5, 46 94 75 2, 79
A Acoustic Cal EQ ADVANCED SURROUND モードの効果の調整 ALC CH ADJUST AUTO SURROUND	54 45 75 .5, 46 94 75 2, 79
A Acoustic Cal EQ	54 45 75 .5, 46 94 75 .2, 79 .2, 80
A Acoustic Cal EQ ADVANCED SURROUND モードの効果の調整 ALC CH ADJUST AUTO SURROUND	54 75 .5, 46 94 75 .2, 79 .2, 80 45
A Acoustic Cal EQ	54 45 75 .5, 46 94 75 .2, 79 .2, 80 45 45
A Acoustic Cal EQ	54 45 75 .5, 46 94 75 .2, 79 .2, 80 45 45 45 45
A Acoustic Cal EQ	54 75 .5. 46 94 75 .2. 79 .2. 80 45 45 45 45 27
A Acoustic Cal EQ	54 75 .5, 46 94 75 .2, 79 .2, 80 45 45 45 45 77 72
A Acoustic Cal EQ	54 75 .5, 46 94 75 .2, 79 .2, 80 45 45 45 45 77 72
A Acoustic Cal EQ	54 75 .5, 46 94 75 .2, 79 .2, 80 45 45 45 45 76 72 72 75
A Acoustic Cal EQ	54 75 .5, 46 94 75 .2, 79 .2, 80 45 45 45 45 76 72 72 75
A Acoustic Cal EQ	54 45 75 .5, 46 94 75 .2, 79 .2, 80 45 45 45 75 72 75 75 45
A Acoustic Cal EQ	54 45 75 .5, 46 94 75 .2, 79 .2, 80 45 45 45 75 72 75 75 45
A Acoustic Cal EQ	54 45 75 .5, 46 94 75 .2, 79 .2, 80 45 45 45 75 45 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
A Acoustic Cal EQ	54 75 .5, 46 94 75 .2, 79 .2, 80 45 45 45 75 45 75 45 75 72 75
A Acoustic Cal EQ	54 75 .5, 46 94 75 .2, 79 .2, 80 45 45 45 75 45 75 45 75 72 75
A Acoustic Cal EQ	54 45 75 .5, 46 94 75 .2, 79 .2, 80 45 45 45 75 45 75 72 75 75 75 53
A Acoustic Cal EQ	54 45 75 .5. 46 94 75 2. 79 2. 80 45 45 45 45 76 72 75 75 75 75 75 75 75 75 75 92

r	·		
	KURO LINK	57,	72
L			
	LFE アッテネーターの設定		53
٨			0-
	MCACC 50, 75, 76, 10		
	MCACC データチェック		
	MCACC X = U		
	MCACC メモリーのコピー		
	MCACC メモリーの消去		
	MCACC メモリーの名称変更	72,	83
	MPEG-2 AAC		95
	MULTI CH IN		27
Ν	1		
	Neural-THX Surround		95
C)		
	OSD 言語設定	72.	92
F		,	
	PHASE CONTROL		51
	PQLS		59
	PURE DIRECT		46
S		,	
	, SACD ゲインの設定		53
	SBch 処理モード		
	Speaker B		
	STANDARD SURROUND		
	STEREO		
	STREAM DIRECT		
	Surr Back System		
	SYMMETRY		75
T			
	THX スピーカー		75
L			
	UP MIX		48
	USBメモリー30,41,9	7, 1	03
٧			
	Virtual SB		47
۷	V		
	Windows Media Audio 9 Professional		94
	WMA9 Pro		94
X			
	X.OVER		85
	X カーブ		
z		, <u>_</u> ,	20
_	ZONE オーディオ設定		72
	ZUINL 3 7 1 3 畝た		12

<各窓口へのお問い合わせの時のご注意>

「0120」で始まる **∭** フリーコールおよび **™** フリーダイヤルは、PHS、携帯電話などからは、 で使用になれません。

また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

ご相談窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

商品についてのご相談窓口

● 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

カスタマーサポートセンター(全国共通フリーコール)

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00、土曜・日曜・祝日9:30~12:00、13:00~17:00(弊社休業日は除く)

●家庭用オーディオ/ビジュアル商品 ■ 【到 0120-944-222 ■一般電話 03-5496-2986

■ファックス 03-3490-5718

■インターネットホームページ http://pioneer.jp/support/

※商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

修理窓口のご案内

修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうか ご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③故障症状を具体的に、ご連絡ください。

修理についてのご相談窓口

● お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合

修理受付センター

■ファックス

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00、土曜・日曜・祝日9:30~12:00、13:00~17:00(弊社休業日は除く)

■電話 0120-5-81028

100 0120-5-81028 ■一般電話 03-5496-2023 **100** 0120-5-81029

■インターネットホームページ

http://pioneer.jp/support/repair.html

※インターネットによる修理受付対象商品は、家庭用オーディオ/ビジュアル商品に限ります

沖縄サービスステーション(沖縄県のみ)

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

■一般電話□ 098-879-1910■ファックス□ 098-879-1352

部品のご購入についてのご相談窓口

● 部品(付属品、リモコン、取扱説明書など)のご購入について

部品受注センター

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00、土曜9:30~12:00、13:00~18:00(日曜・祝日・弊社休業日は除く)

■ファックス 0120-5-81096

平成21年2月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

JIS C 61000-3-2適合品 ps.s.101 A la

JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性 ー第3-2部:限度値ー高調波電流発生限度値(1相当たりの入 力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調 波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

© 2009パイオニア株式会社 禁無断転載

VOL 030